

# Inkoppling av påfyllning

**Gäller påfyllningsmoduler:  
AT 8300PS15A och AT 8340PS15**

**Plintar enligt följande:**

<b>Påfyllningsmodul:</b>	<b>Styrenhet:</b>	<b>Magnetventil:</b>	<b>Vattenmätare:</b>
AT 8300PS15A	Reflexomat XS (AT 8300-80)	22-23-18 (Blå-brun-gul/grön)	8-9 (Vit-brun)
AT 8300PS15A	Reflexomat Basic (AT 8300- /8300K90)	10-11-12 (brun-blå-gul/grön)	32-33 (vit-brun)
AT 8300PS15A	Reflexomat Touch (AT 8300Kxx)	4-5-6 (brun-blå-gul/grön)	43-44 (vit-brun)
AT 8340PS15	Variomat Basic (AT 8340)	10-12 (kopplad från fabrik)	32-33 (vit-brun)
AT 8340PS15	Variomat Touch (AT 8340)	4-6 (kopplad från fabrik)	43-44 (vit-brun)
AT 8340PS15	Servitec Basic (AT 8080)	10-12 (kopplad från fabrik)	32-33 (vit-brun)
AT 8340PS15	Servitec Touch (AT 8080)	4-6 (kopplad från fabrik)	43-44 (vit-brun)

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | 031-89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)