1.1. Betjening kontroll panel (TermoMini og TermoExtra opp til 28kW)



Nummer	Beskrivelse
1	PÅ / AV bryter
2	USB port for vedlikeholdstilgang
3	Manomenter (Kun TermoMini)
4	Sikkerhetstermostat med manuell deaktivering.
5	Temperatur i elektrokjelen
6	Utvendig temperatur, tilgjengelig hvis uteføler er installert og slått på
7	Antall aktive trinn (Heating Steps)
8	Kjelen er i antifrost modus
9	Klokkeslett

10	Dato
11	Aktiv modus og ønsket temperatur ∭ - Radiator oppvarming 昔 - Gulvvarme
12	● - Sirkulasjonspumpe er aktiv

13	Tilgjengelige moduser ∭ - Radiator oppvarming
14	 Multifunksjons tast Startskjerm med varmekurver deaktivert, brukes til å endre ønsket temperatur Startskjerm med varmekurver aktivert, brukes til å forskyve gjeldende kurve I menyer, brukt til navigering i menyer og endring av verdier
15	 Multifunksjons tast Startskjerm med varmekurver deaktivert, brukes til å endre ønsket temperatur Startskjerm med varmekurver aktivert, brukes til å endre ønsket temperatur I menyer, brukt til navigering i menyer og endring av verdier
16	 Multifunksjons tast Startskjerm, hold i 5 sekunder for bruker-meny I menyer, brukes til å velge meny alternativer og bekrefte verdier
17	Tilbake tast



1.2. Kontrollpanel display

 	Aktiv modus
	Standby modus

1.3. Åpne og navigere brukermenyen

	Trykk og hold Vi 5 sekunder for å åpne bruker-menyen.
Settings Menu Language Power Limit Clock Set	Trykk og for å navigere mellom valgene og velge ønskede verdier.
Info	Trykk 🔽 for å velge meny alternativer og bekrefte verdier.
┫┛╱╘	Trykk S for å gå ut av enten menyen eller valg i menyen.

1.4. Eksempel på hvordan man stiller inn dato og tid







1.5. Midlertidige overstyring av varmekurver (Turbo Modus)

Kun tilgjengelig med romtermostat.

	Trykk og hold I i 5 sekunder for å gå inn på modus valget.
	Trykk 🔽 og 🎦 for å velge ønsket temperatur i kjelen.
$\langle \zeta \rangle$	Trykk 🔽 for å aktivere modus, eller 🖆 for å gå tilbake.
₩ ⁶ ° [°] C ² ² ¹ 38°C * 18.11. ₩ 45°C 12:45	Når aktivert vil ^{0°C} symbolet blinke. Modusen vil automatisk bli deaktivert når ønsket romtemperatur er oppnådd.

1.6. Varmekurve forskyvning



1.7. Brukermeny alternativer

Meny Språk Velg språk for menyer og meldinger.	
Effekt grense	Begrense kjelens effekt grense steg, se 2.3 for mer detaljer.
Innstilling av klokke	For innstilling av tid og dato.
Info	Viser informasjon om kjelen, inkludert serienummer, programvare versjon og tellere for varmegrupper.



1.8. Åpne og navigere servicemenyen





1.9. Tilbake stilling av service intervall

2 2 38°C 18.11. ₩ 45°C 12:45 12:45	Når tiden for service som er angitt av produsenten utløper, vil service symbolet A blinke.
Counter reset Heater2 counter reset Heater3 counter reset Reset all counters Reset serv.interval Image: Server the	Gå til "Reset serv.interval" og trykk på 🗹 for å tilbakestille.
Reset serv.interval? Yes	Velg "Yes" og trykk på 🔽 for å tilbakestille service intervall til standard verdi.

1.10. Alternativer service meny

Alternativ	Beskrivelse	Tilgjengelighet
Gulvvarme	Slå av eller på gulv-varme. Hvis du slår gulv-varmen på eller av, tilbakestilles varmekurven, minimums- og maksimumstemperatur for oppvarming til fabrikk- innstillinger.	Alle kontroll- paneler
litendørs		C.W
temperatur sensor	Slå av eller på bruken av ekstern temperaturføler. Når det er på, vil kurver bli brukt til å beregne kjeletemperaturen.	0,11
	Normalverdi : PÅ	
Varmekurve	Velg varme-kurve for gulv- eller radiatorvarme.	C,W
	Normalverdi for radiator: 1.5	
	Normalverdi for gulvvarme: 0.6	
CH Pumpe Overtime	Still inn tid i sekunder som sirkulasjonspumpen vil gå etter at romtemperaturen er nådd. Fabrikkinnstilling: 60 sekunder	Alle kontroll- paneler
Standby Temperatur	Minimums temperatur som opprettholdes i kjelen når den er i standby. Fabrikkinnstilling: 15 °C	Alle kontroll- paneler
CH Minimums Temperatur	Begrens minimums temperatur i kjelen som kan beregnes ved hjelp av varmekurver	Alle kontroll- paneler
	Fabrikkinnstilling for radiator varme: 40 °C	
	Fabrikkinnstilling for gulvvarme: 15 °C	
CH Maksimums Temperatur	Begrens maksimums temperaturen i kjelen som kan beregnes ved hjelp av varmekurver	Alle kontroll- paneler
	Fabrikkinnstilling for radiator varme: 80 °C	
	Fabrikkinnstilling for gulvvarme: 40 °C	
Trinntid	Tidsforsinkelse mellom aktivering av effekt trinn .	Alle kontroll- paneler
Tid & Dato	Still inn tid og dato	Alle kontroll- paneler

Manuell Pumpe Stryring	Ved hjelp av dette alternativet kan pumpen som styres av kjelen startes manuelt. Under manuell pumpekjøring blir oppvarming slått av	Alle kontroll- paneler
	Dette alternativet er nyttig for manuell utlufting av systemet .	
Tilbakestill tellere	Tilbakestill tellere for varmegrupper. Informasjon om tellere vises i <i>User Menu -> Info</i>	Alle kontroll- paneler
Tilbakestill service intervall	Tilbakestille service intervall til fabrikkinnstillinger .	Alle kontroll- paneler
(Service Menu -> Reset Counters ->	Fabrikkinnstilling:	
Reset serv.interval)	- 12 måneder (kjeler for hjemmebruk)	
	- 6 måneder (kjeler for industriell bruk)	
Tilbakestille til Fabrikkinnstillinger	Tilbakestille kontroll panelet til fabrikkinnstillinger.	Alle kontroll- paneler
Kaskade modus	Uten sirkulasjonspumpe. Maksimum effektsignal.	Alle kontroll- paneler
Kontroll modus	Fjernstyring med 0-10V analogt inngangssignal.	

Om Varmekurve (utekompensering)

Dagens varmesystemer er basert på energisparing og automatisk regulering.

For å opprettholde ønsket temperatur reguleres vanntemperatur automatisk avhengig av utetemperaturen.

Hvis utetemperaturen synker - økes anleggstemperaturen.

Hvis utetemperaturen øker - synker anleggstemperaturen.

For å oppnå ønsket romtemperatur må en varmekurve velges ut fra behovet på bygget.



Hvorfor innstille karakteristisk varmekurve

Etter første innstilling av varmekurve kan denne justeres dersom driftserfaring tilsier det. Alle bygg er forskjellige og det kan være behov for korreksjon.

Korreksjon av romtemperatur

Fabrikkinnstillingen er for et gjennomsnittlig normalt bygg og en romtemperatur på 22°C. Justering kan være nødvendig/ønskelig

Endring av helning

Når varmekurven endres, endres også helningen, og således kjeltemperaturen når utetemperatur er lav (under + 5°C)

Parallelforskyvning

Ved å forskyve varmekurven endres kjeltemperaturen uten å endre form på kurven.

1.11. Styringsmodus (0-10V analogt signal) og tilkobling til PCB



1.12. Ekstern styring innstillinger

Den første forutsetningen for å aktivere fjernstyring er å koble jumper til terminaler JP3 på baksiden av kontroll panelene. Hvis jumper er koblet til JP2, er det nødvendig å flytte den til JP3, og JP2 må være frakoblet, som vist på bildet nedenfor



Etter at jumperen er koblet til JP3-terminalene, er fjernstyring aktivert, og det er nødvendig å velge ønsket modus fra service-menyen, som vist i de følgende instruksjonene.





1.13. Instruksjoner for ekstern styring

Hvis ekstern styring er aktivert, vil alle lokale funksjoner som justering av temperatur eller effekt trinn deaktiveres.

Tilgjengelige moduser:

- 1. Lokal styring ekstern styring er deaktivert. Lokal styring av ønsket temperatur og effekt.
- Ekstern styring av temperatur ekstern styring av ønsket kjele temperatur ved bruk av analogt signal for 0-10VDC .

Inngangs signal området (0-10VDC) blir tilnærmet beregnet ønsket temperatur i området 0°C til 100°C i henhold til formelen nedenfor.



$$U_0 = 10V * \frac{T_D}{100^0 C} [V]$$

 U_0 – inngangssignal for likespenning [V] T_D – ønsket kjele temperatur [°C]

Kjelen vil være inaktiv til inngangs signal verdien er større enn verdien som tilsvarer minimum kjele temperatur, og drift blir bare aktivert i området mellom innstilt minimums og maksimums temperatur.



3. Ekstern effekt styring

–ekstern styring av aktivt effekt-trinn ved hjelp av analogt signal 0-10VDC

Inngangs signal området (0-10VDC) blir tilnærmet beregnet ønsket temperatur i området

0°C til 100°C, i henhold til formlene nedenfor:

$$U_{0min} = 10V * \frac{L_D}{1 + L_M} [V] \qquad U_{0max} = 10V * \frac{L_D + 1}{1 + L_M} [V]$$

U_{0min} – minimums verdi for likespenning inngangssignal [V]

Uomax – maksimums verdi for likespenning inngangssignal [V]

LD – ønsket antall aktive effekt trinn

L_M – maksimalt antall effekt trinn, avhenger av kjele type (kun 3 trinn)

Verdien på inngangs-signalet må være i området U0min og U0max for ønskede effekt trinn.

I denne modusen kjører kjelen i henhold til den innstilte effekt-grensen, justert av inngangsspennings verdien, til kjelen når maksimum innstilt temperatur. Det er ikke mulig å stille inn ønsket temperatur i denne modusen.





Number of activated power steps set by input voltage signal U₀



Fjernstyring av effekt trinn

1.14. Analoge utgangssignaler

I henhold til bildet i kapittel 5.6.1. Brukes to utgangssignaler.

AO1 – analogsignal for aktive effekt trinn (0-10VDC)

Verdien på utgangssignalet bli tilnærmet beregnet for antall aktive effekt-trinn. Antall aktive effekt-trinn tilsvarer målt utgangsverdi i henhold til formelen nedenfor:

$$L = L_M * \frac{U_1}{10V} [°C]$$

U₁ – likespenning utgangssignal [V] L – antall aktive effekt trinn L_M – maksimalt antall effekt trinn, avhenger av kjele type (kun 3 trinn)

AO2 – analogsignal for nåværende kjele temperatur (0-10VDC)

Verdien på utgangssignalet blir tilnærmet beregnet for nåværende temperatur i området 0°C til 100°C. Nåværende temperatur som tilsvarer målt utgangs verdi i henhold til formelen nedenfor:

$$T_b = 100^{\circ}C * \frac{U_2}{10V} [^{\circ}C]$$

U₂ – likespenning utgangssignal [V] T_b – nåværende kjele temperatur [°C]

1.15. Ekstern Start/Stopp

Room Thermostat - digitalsignal for Start/Stopp av elektro kjel (potensialfritt)

Signal for Start/Stopp tilkobles en ekstern rom termostat eller en styrings enhet (SD-anlegg eller tilsvarende).

Bilde 1.15.1, viser påmontert lask fra fabrikk for Start/Stopp signal til elektro kjelen.

Bilde 1.15.2 Elektro skjema til elektro kjelen, viser koblingen på klemme 4-5.



Bilde 1.15.2

2. Oversikt over mulige funksjonsfeil og uregelmessigheter under drift

2.1. Feilsøking

FEIL	ÅRSAK	LØSNING
- det er ingen lys i tastene på kontroll panelet når du slår på enheten - Når du slår den	 det er ingen strømtilførsel fra strømnettet på en eller flere faser 100mA sikringen på kontrollpanelet er utløst det er ingen tilførselsspenning sjekk innstillingen av romtermostaten 	 bytt ut 100mA sikringen og se etter mulige årsaker kontakt autorisert servicepersonell for å løse problemet sjekk innstilt temperatur på
på, lyser tastene på kontroll panelet, men kjelen blir ikke varm	 sikkerhetstermostat er aktiv indikasjon for luft i kjelen stoppet driften defekt bryter varme elementene er brent i stykker 	rom-termostaten, skift ut batterier, romtermostaten kan være ødelagt, - luft ut kjelen for å slukke lampen "luft i kjelen"
- temperaturen i kjelen har nådd ønsket verdi, men radiatorene blir ikke varm	 sirkulasjonspumpen fungerer ikke luft stopper sentralvarmen, installasjonen hindrer sirkulasjon 	- luft anlegget
- kjelen blir ikke varm nok	 en fase mangler strømtilførsel en del av varme-elementet er defekt i et trefase system har ikke alle de tre fasene blitt koblet til kjelen 	 sjekk sikringer på hoved panelet kontakt autorisert service personell for å løse problemet
- velgeren kan høres under drift (det summer) radio og TV forstyrrelser	 lav spenning på strømnettet defekt relé 	 kontakt autorisert service personell for å løse problemet
- det "rumler" i kjelen under drift	 systemet er ikke godt nok utluftet defekt varme element 	 luft anlegget kontakt autorisert service personell for å løse problemet
- varierende trykk i systemet	 defekt ekspansjonstank, trykket i tanken er for lavt eller for høyt 	 kontakt autorisert service personell for å løse problemet
- den faktiske temperaturen i kjelen er høyere enn ønsket temperatur, og sikkerhetstermostaten er aktivert	- defekte releer	 kontakt autorisert servicepersonell for å finne kilden til problemet



- RCCB bryter frakoblet (i sikringsskapet)	 defekt varme element fuktighet i ledere sikkerhetstermostaten er utløst 	 sjekk etter lekkasjer kontakt autorisert servicepersonell for å finne kilden til problemet
- MCB kan ikke tilbakestilles	- sikkerhetstermostaten er utløst	 reset sikkerhetstermostaten og deretter MCB-bryteren kontakt autorisert servicepersonell for å finne kilden til problemet

2.2. Bare for grafisk kontrollpanel

FEIL	ÅRSAK	LØSN	ING
Air in Boiler	Det er luft i kjelens reservoar og oppvarming er ikke aktivert. Selv om kjelen er utstyrt med automatisk lufteventil, anbefales manuell utlufting hvis det er mye luft i reservoaret. Når kjelen blir riktig utluftet, vil feilmeldingen automatisk tilbakestilles og kjelen vil	-	luft anlegget kontakt autorisert service personell for å løse problemet
Low Mains Voltage	fortsette i normal drift. Strømforsyningens spenning er under 175V per fase. Oppvarming blir ikke aktiver for å beskytte kontaktorer/strøm- reléer Når spenningen igjen er over 185V per fase vil feilmeldingen automatisk tilbakestilles, og kjelen vil fortsette i normal drift.	-	Sjekk tilførsels spenningen kontakt autorisert servicepersonell for å løse problemet
Boiler Temperature Sensor open	Kjelens temperaturføler er ikke riktig tilkoblet. Når føleren kobles til riktig, vil feil- meldingen automatisk tilbakestilles, og kjelen vil fortsette i normal drift.	-	sjekk føler tilkoblingene kontakt autorisert service personell for å løse problemet
Boiler Temperature Sensor shorted	Kjelens temperaturføler er ikke riktig tilkoblet, eller det er en kortslutning i ledningene til føleren. Når føleren kobles til riktig, vil feil- meldingen automatisk tilbakestilles, og kjelen vil fortsette i normal drift.	-	sjekk føler tilkoblingene kontakt autorisert service personell for å løse problemet
Outdoor Temperature Sensor open	Utendørs temperaturføler er ikke riktig tilkoblet. Når føleren kobles til riktig, vil feil- meldingen automatisk tilbakestilles og kjelen vil fortsette i normal drift.	-	sjekk føler tilkoblingene kontakt autorisert service personell for å løse problemet



Outdoor Temperature Sensor shorted	Utendørs temperaturføler er ikke riktig tilkoblet eller det er en kortslutning i ledningene til føleren. Når føleren kobles til riktig, vil feil-	 sjekk føler tilkoblingene kontakt autorisert service personell for å løse problemet
	meldingen automatisk tilbakestilles og kjelen vil fortsette i normal drift.	
Overheating	Sikkerhetstermostaten er utløst .	 Vent til temperaturen i kjelen er under 90°C, tilbakestill sikkerhetstermostaten og slå på miniatyrbryteren – F11 inne i kjelen. kontakt autorisert service
	É	personell
	når service symbolet \checkmark blinker, betyr det at tidsintervallet for service som er satt av produsenten har utløpt.	 utiør service på kjelen tilbakestille service intervallet etter å ha utført servicen
		kontakt autorisert service personell

Mulige feil grafisk kontrollpanel