





# Installasjons- og servicehåndbok

Vegghengt kondenskjele for gass

AMC 15 AMC 25 AMC 35 AMC 25/28 MI Diematic Evolution



# Innhold

1	<b>Sikke</b> 1.1	Generell	le sikkerhetshenvisninger	.5
	1.2	Forplikte	nger	. 5 6
		1.3.1	Fabrikantens forpliktelser	6
		1.3.2	Installatørens forpliktelser	. 7
		1.3.3	Brukerens forpliktelser	. /
2	Om d	lenne hån	ıdboken	8
	2.1	Generelt	t	. 8
	2.2	Ytterlige		. 8
	2.3	2.3.1	ymboler	.8 .8
			- , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3	Tekni	iske data	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 9
	3.1	Godkjen	ININGER	9
		3.1.1	Enhetskategorier	.9
		3.1.3	Direktiver	. 9
		3.1.4	Fabrikktest	. 9
	3.2	Tekniske	e data	. 9
	3.3 2 4	Mál og k		13
	3.4	Elekiiisk	kopingsskjena	14
4	Beskr	rivelse av	<sup>,</sup> produktet	16
	4.1	Generell	l beskrivelse	16
	4.2	Driftsprir		16
		4.2.1	Sirkulasionspumpe	16
		4.2.3	Vanngjennomstrømning	.17
		4.2.4	Skeleton-skjema	18
	4.3	Hovedko	omponenter	.19
	4.4	Kontrollp	)anel	20
	4.5	Stanuart		20
5	Før in	nstallasjor	nen	22
	5.1	Regler fo	or installasjon	22
	5.2	Valg av i		.22
		5.2.1	Plassering av kielen	.22
		5.2.3	Ventilasjon	23
-				
6		lasjon	*	24
	6.2	Klargiøri	ina	24
	0.2	6.2.1	Installere monteringsrammen	24
		6.2.2	Plassering av kjelen	.25
	6.3	Hydrauli	sk tilkobling	26
		632	Vannaiennomstrømning	20
		6.3.3	Tilslutning varmekrets	26
		6.3.4	Tilkobling av vannkretsen for bruk i husstand	26
		6.3.5	Connecting the secondary heating circuit	27
		6.3.6	Frakobling av sekundær varmekrets	27
		6.3.7 6.3.8	Koble til ekspansjonskar	27
	6.4	Gasstilke		∠o 28
	6.5	Tilkoblin	iger for lufttilførsel/avgassutløp	.29
		6.5.1	Klassifisering	29
		0 5 0	Krav til aksel for Caa	24
		0.5.Z		.51
		6.5.2 6.5.3	Materialer	.31
		6.5.2 6.5.3 6.5.4	Materialer	.31 .32 .33 .33
		6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6	Materialer Dimensjoner av avløpsgassrør Lengde på luft- og avgassrørene Ytterligere retningslinjer	.32 33 .33 .33 35

AMC

		6.5.7	Koble til røykgassutløp og luftinntak	36
	6.6	Elektrisk	e tilkoblinger	36
		6.6.1	Anbefalinger	.36
		6.6.2	Kontrollenhet	36
		6.6.3	Tilkobling av en stasjonær/bærbar datamaskin og diagnoseverktøy	.37
		6.6.4	Tilgang til kontakter	38
		6.6.5	Tilkoblingsalternativer for standard PCB	38
		6.6.6	Tilgang til kretskortholderen	.40
		6.6.7	Beskrivelse av kretskortet SCB-10	40
	67	Koblings	skiema for kretskortet SCB-10	45
	0.1	6 7 1	Brukte symboler	45
		672	Eabrikkonfigurasion av kretser	16
		673	Kialainstillinger mad SCB 10. styring	16
		674	Neterinstander inter Sob-to-styling	40
		0.7.4		40
		0.7.3		49
		0.7.0		.50
		0.7.7		52
		6.7.8		53
		6.7.9	Tilkobling 1 LLH + 1 blandesone + 1 direktesone + svømmebasseng + varmtvannssone	55
		6.7.10	Tilkobling 1 LLH + 3 blandesoner + varmtvannssone	57
		6.7.11	Likobing 1 kombibutter + 1 direktesone + 1 blandesone + solpaneler	.59
		6.7.12	Likobling 1 kombibutter + 1 direktesone + 1 blandesone + svømmebasseng + solpaneler	. 60
		6.7.13	Tilkobling 2 kjeler (kaskade) + LLH + 1 direktesone + 1 blandesone + varmtvannssone	62
	6.8	Påfylling	av systemet	64
		6.8.1	Vannkvalitet og vannbehandling	64
		6.8.2	Påfylling av vannlåsen	. 64
		6.8.3	Fylle systemet med den automatiske etterfyllingsenheten	64
7	Opps	tart		.67
	7.1	Sjekklist	e etter igangkjøring	67
		7.1.1	Generelt	. 67
		7.1.2	Gasskrets	.67
		7.1.3	Hydraulisk krets	. 67
		7.1.4	Tilkoblinger for luft- og røykgassledningene	67
		7.1.5	Elektriske tilkoblinger	. 68
	7.2	lgangkjø	ringsprosedyre	.68
	7.3	Gassinn	stillinger	68
		7.3.1	Justere til en annen gasstype	68
		7.3.2	Viftehastigheter for overtrykksapparater	69
		7.3.3	Kontrollere / stille inn forbrenningen	70
		7.3.4	Grunninnstilling for gass/luftforholdet	73
	7.4	Instruksj	oner til slutt	73
		7.4.1	Lagre igangkjøringsinnstillingene	74
8	Opera	asjon		75
	8.1	Beskrive	lse av kontrollpanel	75
		8.1.1	Beskrivelse av komponentene	.75
		8.1.2	Beskrivelse av startskjermen	.75
		8.1.3	Beskrivelse av hovedmenyen	75
		8.1.4	Definisjon av sone	77
		8.1.5	Definisjon av aktivitet	.77
	82		kantrallagagalat	77
	0.2	Bruk av		11
	0.2	Bruk av 8.2.1	Få tilgang til installatørnivå	77
	0.2	Bruk av 8.2.1 8.2.2	Få tilgang til installatørnivå	77 77
	0.2	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3	Få tilgang til installatørnivå	77 77 77 78
	0.2	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	Få tilgang til installatørnivå	77 77 78 78
	0.2	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	Få tilgang til installatørnivå	77 77 78 78 78 79
	0.2	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven .	77 77 78 78 78 79 .79
	0.2	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven . Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet .	77 77 78 78 78 79 79 .79
	0.2	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven . Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet . Aktivere gulvtørkingsprogrammet .	77 77 78 78 78 79 79 .79 .79 .79 80
	8.3	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 Oppstart	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven . Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet . Aktivere gulvtørkingsprogrammet .	77 77 78 78 79 79 79 .79 .79 80 80
	8.3 8.4	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 Oppstart Nedsten	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven . Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet . Aktivere gulvtørkingsprogrammet .	77 77 78 78 79 79 79 .79 80 80 80
	8.3 8.4 8.5	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 Oppstart Nedsten Frostbes	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven . Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet . Aktivere gulvtørkingsprogrammet .	77 77 78 78 79 79 .79 .79 80 80 80 80
	8.3 8.4 8.5	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 Oppstart Nedsten Frostbes	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven . Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet . Aktivere gulvtørkingsprogrammet .	77 77 78 78 79 .79 .79 80 80 80 80 81
9	8.3 8.4 8.5 Innsti	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 Oppstart Nedsten Frostbes	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven . Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet . Aktivere gulvtørkingsprogrammet .	77 77 78 78 79 .79 .79 .79 80 80 80 80 81 <b>82</b>
9	8.3 8.4 8.5 Innsti 9.1	Bruk av 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 Oppstart Nedsten Frostbes	Få tilgang til installatørnivå . Endre displayinnstillingene . Endre navnet og symbolet for en sone . Endre navn på en aktivitet . Angi installatørdata . Justere varmekurven . Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet . Aktivere gulvtørkingsprogrammet . ging .	77 77 78 79 .79 .79 .79 .80 80 80 80 81 .82 .82

	9.2 Parameterliste							
	~ ~	9.2.1	Innstillinger for CU-GH08-kontrollenhet					
	9.3	Stille inn r	maksimal varmetilførsel for sentralvarmedrift					
	9.4		er for Kreiskonel SCD-10					
		942	Analog temperaturregulering (°C) 90					
		9.4.3	Konfigurere en varmtvannstank med to følere					
	9.5	Avlesning	av målte verdier					
	9.6	Liste over	målte verdier					
		9.6.1	CU-GH08 kontrollenhet tellere					
		9.6.2	Signaler for kontrollenheten CU-GH08					
	o <b>-</b>	9.6.3	Status og understatus					
	9.7	I ilbakesti	lle eller gjenopprette innstillinger					
		9.7.1	Tilbakestille konfigurasjonsnumrene CNT og CN2     97       Utføre en eutedetektering for CAN metricen     97					
		9.7.Z 9.7.3	Gienonprette igangkiøringsinnstillingene					
		9.7.4	Tilbakestille til fabrikkinnstillinger					
		•••••						
10	Vedlik	kehold						
	10.1	Generelt.						
	10.2	Standard	inspeksjons- og vedlikeholdsoperasjoner					
		10.2.1	Kontroll av vanntrykket					
		10.2.2	Kontroll av ekspansjonskaret					
		10.2.3	Kontroll av tannekanasitet					
		10.2.4	Kontroller koblingene for røvkgassutløp/lufttilførsel 99					
		10.2.6	Kontrollere forbrenningen					
		10.2.7	Kontroll av automatisk luftventil					
		10.2.8	Kontroll av sikkerhetsventilen    99					
		10.2.9	Rengjøre vannlåsen					
		10.2.10	Kontrollere brenneren					
	10.3	Spesifikt \	/edlikeholdsarbeid					
		10.3.1	Apne kjelen					
		10.3.2	Skille ioniserings-/tennelektroden					
		10.3.4	Rengiøring av vannfilternatron 102					
		10.3.5	Skifte treveisventilen					
		10.3.6	Erstatting av tilbakeslagsventilen					
		10.3.7	Avsluttende arbeid					
		10.3.8	Skifte ut styringskretskortet					
		10.3.9	Skifte ut kretskortet CB-03					
	40.4	10.3.10	Oppdatere fastvaren for kontrollpanelet					
	10.4	Parylling a	av anlegget					
		10.4.1	Aktivere den automatiske påfyllingsanordningen (byjs montert)					
		10.4.3	Fylle på anlegget (manuelt)					
11	Feilse	øking						
	11.1	Feilkoder						
		11.1.1	Varselkoder					
		11.1.2	Styreenhetsblokkeringskoder					
	11 2	Foilminno	LaseRouel for Styleeninet					
	11.2	11.2.1	l ese av og tømme feilminnet					
12	Avfall	shåndterin	g120					
	12.1	Kassering	og resirkulering					
	_							
13	Rese	rvedeler						
	13.1	Generelt.						
	13.2	Reserved	elsliste 125					
	10.0	10001000	120					
14	Tilleg	g						
	14.1	EU-sams	varserklæring					

# 1 Sikkerhet

# 1.1 Generelle sikkerhetshenvisninger



# 1.2 Anbefalinger

	<ul> <li>Forsiktig</li> <li>Kontroller at kjelen til enhver tid er tilgjengelig.</li> <li>Kjelen må monteres på et frostfritt område.</li> <li>Hvis strømkabelen er permanent tilkoblet, må du alltid installere en topolet bryter med en åpning på minst 3 mm (EN 60335-1).</li> <li>Tøm kjelen og sentralvarmesystemet hvis du ikke skal bruke hjemmet ditt i en lengre periode og det er mulighet for frost.</li> <li>Frostbeskyttelsen fungerer ikke dersom kjelen er ute av drift.</li> <li>Kjelebeskyttelsen beskytter bare kjelen, ikke systemet.</li> <li>Kontroller vanntrykket i systemet regelmessig. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må systemet etterfylles (anbefalt vanntrykk er mellom 1,5 og 2 bar).</li> </ul>
i	<b>Viktig</b> Hold dette dokumentet i nærheten av kjelen.
i	Viktig Deksler må bare fjernes for vedlikehold og reparasjoner. Monter alle panelene igjen når vedlikeholdsarbeid og service er fullført.
i	Viktig Instruksjonene og advarslene som er festet på produktet må ikke fjernes eller tildekkes, og de må være lett leselige under hele levetiden til kjelen. Ødelagte eller uleselige merkelapper med instrukser eller advarsler må skiftes umiddelbart ut.
•	N // 1 4

# 1.3.1 Fabrikantens forpliktelser

Våre produkter blir produsert i samsvar med kravene i de ulike, gjeldende direktivene. De blir derfor levert med  $c \in$  merking og alle nødvendige dokumenter. Men hensyn til kvaliteten på våre produkter, arbeider vi kontinuerlig med å forbedre dem. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre spesifikasjonene som er oppgitt i dette dokumentet.

Forpliktelser

6

1.3

Vårt ansvar som produsent kan ikke påberopes i følgende tilfeller:

- Dersom ikke instruksjonene for installasjon og vedlikehold av anlegget ble etterfulgt.
- Dersom ikke instruksjonene for bruk av anlegget ble etterfulgt.
- Feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold av anlegget.

# 1.3.2 Installatørens forpliktelser

Installatøren er ansvarlig for installasjonen og første igangkjøring av anlegget. Installatøren må overholde følgende instruksjoner:

- Alle anvisningene i de veiledningene som følger med apparatet, må leses og etterfølges.
- Installer anlegget i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og standarder.
- Utfør første igangkjøring og alle nødvendige kontroller.
- Forklar brukeren hvordan anlegget fungerer og betjenes.
- Hvis vedlikehold er nødvendig, påminn brukeren om plikten til å kontrollere apparatet og å holde det i god driftsstand.
- Gi brukeren alle brukerveiledningene.

## 1.3.3 Brukerens forpliktelser

For å sikre optimal drift av installasjonen, må følgende instrukser følges:

- Alle anvisningene i de veiledningene som følger med apparatet, må leses og etterfølges.
- Bruk kvalifiserte fagpersoner til å utføre installasjon og første igangkjøring.
- Få installatøren til å forklare installasjonen for deg.
- Få påkrevde inspeksjoner og vedlikehold utført av en kvalifisert installatør.
- Brukerveiledningene må oppbevares i god stand på sted i nærheten av apparatet.

# 2 Om denne håndboken

# 2.1 Generelt Denne veiledningen er beregnet på installatøren av en AMC -kjel. Viktig i Veiledningen er også tilgjengelig på vår hjemmeside. 2.2 Ytterligere dokumentasjon Følgende dokumentasjon er tilgjengelig i tillegg til denne håndboken: • Brukerveiledning 2.3 Brukte symboler 2.3.1 Symboler som blir brukt i håndboken denne veiledningen brukes forskjellige symboler for å fremheve spesielle instrukser. Vi gjør dette for å forbedre brukerens sikkerhet, hindre problemer og garantere korrekt drift. Fare Risiko for farlige situasjoner kan resultere i alvorlige personskade. Advarsel Risiko for farlige situasjoner som kan resultere i lettere personskade. Forsiktig Risiko for materielle skader. Viktig i Merk: viktig informasjon.

Se

Referanse til andre håndboker eller sider i denne håndboken.

# 3 Tekniske data

## 3.1 Godkjenninger

### 3.1.1 Sertifikat

Tab.1 Sertifikat	
CE-identifikasjonsnummer	PIN 0063CR3604
Klasse NOx <sup>(1)</sup>	6
Tilkoblingstype	B <sub>23</sub> , B <sub>23P</sub> , B <sub>33</sub>
	$ \begin{array}{c} C_{13(X)}, \ C_{33(X)}, \ C_{43P}, \ C_{53(X)}, \ C_{63(X)}, \ C_{93(X)}, \\ C_{(10)3(X)}, \ C_{(12)3(X)} \end{array} $
(1) EN 15502-1	

### 3.1.2 Enhetskategorier

### Tab.2 Enhetskategorier

Land	Kategori	Gasstype	Tilslutningstrykk (mbar)
Norge	II <sub>2H3B/P</sub>	G20 (H-gass)	20
		G30/G31 (butan/propan)	30

### 3.1.3 Direktiver

I tillegg til juridiske forskriftene og retningslinjene, må de utfyllende retningslinjene i denne veiledningen også følges.

Utfyllende eller etterfølgende forskrifter og retningslinjer som gjelder på installasjonstidspunktet, skal gjelde for alle forskrifter og retningslinjer som er angitt i denne veiledningen.

### 3.1.4 Fabrikktest

Før levering fra fabrikk, blir hver kjele optimalt innstilt og testet for:

- Elektrisk sikkerhet.
- Justering av (O<sub>2</sub>).
- Varmtvannsfunksjon (kun for kombikjeler).
- Vanntetthet.
- Gasstetthet.
- Parameterinnstilling.

## 3.2 Tekniske data

### Tab.3 Generelt

AMC			15	25	25/28 MI	35
Nominell effekt (Pn) for sentralvarme- drift (80 °C/60 °C)	min.–maks.	kW	3.0 - 14.9 14,9	5.0 - 24.8 24,8	5.0 - 24.8 19,9	7.0 - 34.5 34,5
Nominell effekt (Pn) for sentralvarme- drift (50/30 °C)	min.–maks.	kW	3.4 - 15.8 15,8	5.6 - 25.5 25,5	5.6 - 25.5 20,5	7.9 - 35.6 35,6
Nominell effekt (Pn) for varmtvanns- drift	min.–maks.	kW		-	5.0 - 27.8 27,8	
Nominell effekt (Qnh) for sentralvar- medrift (Hi)	min.–maks.	kW	3.1 - 15.0 15,0	5.2 - 25.0 25,0	5.2 - 25.0 20,1	7.3 - 34.8 34,8
Nominell effekt (Qnh) for sentralvar- medrift (Hi) propan	min.–maks.		5.2 - 15.0	5.9 - 25.0	5.9 - 25.0	7.3 - 34.8

AMC			15	25	25/28 MI	35
Nominell effekt (Qnh) for sentralvar- medrift (Hs)	min.–maks.	kW	3.4 - 16.7 16,7	5.8 - 27.8 27,8	5.8 - 27.8 22,3	8.1 - 38.7 38,7
Nominell effekt (Qnh) for sentralvar- medrift (Hs) propan	min.–maks.		5.8 - 16.7	6.5 - 27.8	6.5 - 27.8	8.1 - 38.7
Nominell effekt (Qnw) for varmtvanns- drift (Hi)	min.–maks.	kW			5.2 - 28.0 28,0	
Nominell effekt (Qnw) for varmtvanns- drift (Hi) propan	minmaks.	kW			5.9 - 28.0	
Nominell effekt (Qnw) for varmtvanns- drift (Hs)	min.–maks.	kW			5.8 - 31.1 31,1	-
Nominell effekt (Qnw) for varmtvanns- drift (Hs) propan	minmaks.	kW			6.5 - 31.1	
Virkningsgrad for sentralvarme ved full belastning (Hi) (80/60 °C) (92/42/ EØF)		%	99,3	99,2	99,2	99,1
Virkningsgrad for sentralvarme under full belastning (Hi) (50 °C / 30 °C) (EN15502)		%	105,3	102,0	102,0	102,2
Virkningsgrad for sentralvarme ved delvis belastning (Hi) (returtemperatur 60 °C)		%	94,9	96,1	96,1	96,3
Virkningsgrad for sentralvarme ved delvis belastning (Hi) (92/42/EØF) (re- turtemperatur) (30 °C)		%	110,2	110,1	110,1	110,6
Virkningsgrad for sentralvarme ved full belastning (Hs) (80/60 °C) (92/42/ EØF)		%	89,4	89,3	89,3	89,2
Virkningsgrad for sentralvarme under full belastning (Hs) (50 °C / 30 °C) (EN15502)		%	94,8	91,9	91,9	92,0
Virkningsgrad for sentralvarme ved delvis belastning (Hs) (returtempera- tur 60 °C)		%	85,5	86,5	86,5	86,7
Virkningsgrad for sentralvarme ved delvis belastning (Hs) (92/42/EØF) (returtemperatur) (30 °C)		%	99,2	99,1	99,1	99,6
(1) Fabrikkinnstilling						

## Tab.4 Detaljer om gass og røykgass

AMC			15	25	25/28 MI	35
Gassinnløpstrykk G20 (H-gass)	minmaks.	mbar	17 – 25	17 – 25	17 – 25	17 – 25
Gassforbruk G20 (H-gass)	minmaks.	m <sup>3</sup> /h	0.33 - 1.59	0.55 - 2.65	0.55 - 2.96	0.77 - 3.68
Årlig NOx-utslipp G20 (H-gass) EN15502	O <sub>2</sub> = 0%	ppm	17	16	16	27
Årlig NOx-utslipp G20 (H-gass) EN15502	H	mg/kWt	30	28	28	45
Årlig NOx-utslipp G20 (H-gass) EN15502	Hs	mg/kWt	27	25	25	41
Mengde røykgass	minmaks.	kg/h	5.5 - 25.3	9.2 - 42.1	9.2 - 47.1	12.7 - 57.4
		g/s	1.5 - 7.0	2.6 - 11.7	2.6 - 13.1	3.5 - 15.9
Røykgasstemperatur	minmaks.	°C	30 - 59	30 - 74	30 - 81	32 - 79
Maksimalt mottrykk		Ра	80	120	130	140

#### Tab.5 Data for sentralvarmekrets

AMC			15	25	25/28 MI	35
Vanninnhold		1	1,7	1,7	1,7	2,3
Driftstrykk vann	min.	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Driftstrykk vann (PMS)	maks.	bar	3,0	3,0	3,0	3,0
Vanntemperatur	maks.	°C	110,0	110,0	110,0	110,0
Driftstemperatur	maks.	°C	90,0	90,0	90,0	90,0
Sentralvarme total dynamisk trykk- høyde (ΔT=20K)		mbar	585	355	355	231
Mantelrelaterte tap	ΔT 30 °C ΔT 50°C	W	78 136	78 136	78 136	54 121

#### Tab.6 DHW-kretsdata

AMC			25/28 MI
Spesifikk strømningshastighet D for varmtvann (60 °C)		l/min	8,2
Spesifikk strømningshastighet D for varmtvann (40°C)		l/min	14,5
Trykkforskjell på kranvannsiden		mbar	329
Terskel for strømningshastighet <sup>(1)</sup>	maks.	l/min	1,5
Vanninnhold		I	0,33
Driftstrykk (Pmw)		bar	8
Min. gjennomstrømning		l/min	2
Poeng		stjerner	3
(1) Min. vannmengde som kommer ut av kranen for å starte kjelen	•	·	

### Tab.7 Elektriske data

AMC			15	25	25/28 MI	35
Tilførselsspenning		V~	230	230	230	230
Strømforbruk – full belastning	maks.	W	67 67	77 77	84 68	93 93
Strømforbruk – delvis belastning	maks.	W	27	26	26	27
Strømforbruk – standby	maks.	W	4	4	4	4
Elektrisk beskyttelsesindeks <sup>(2)</sup>		IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Sikringer	CU-GH <sup>(3)</sup>	A	2,5	2,5	2,5	2,5
(1) Eabrikkinnatilling						

Fabrikkinnstilling.
 Sprutsikker; under visse forhold, kan kjelen installeres i fuktige områder, som for eksempel bad.
 Sikringen er plassert på CU-GH08-kontrollenheten

#### Tab.8 Andre data

AMC			15	25	25/28 MI	35
Min. monteringsvekt <sup>(1)</sup>		kg	36	36	38	31
Totalvekt (tom)		kg	38	38	40	33
Gjennomsnittlig lydnivå med en av- stand på én meter fra kjelen (L <sub>PA</sub> )	Sentralvar- medrift DHW-drift	dB (A)	37	43 —	40 44	45 -
(1) Liton frontnanol						

(1) Uten frontpanel.

#### Tab.9 Tekniske parametre

AMC	15	25	25/28 MI	35
Kondenserende kjele	Ja	Ja	Ja	Ja
Lavtemperaturkjele <sup>(1)</sup>	Nei	Nei	Nei	Nei
B1-kjele	Nei	Nei	Nei	Nei

AMC			15	25	25/28 MI	35
Kraftvarmeanlegg til romoppvarming			Nei	Nei	Nei	Nei
Kombinert varmeapparat			Nei	Nei	Ja	Nei
Merket varmeeffekt	Nominell nytteeffekt	kW	15	25	25	35
Utnyttbar varmeeffekt ved nominell varmeeffekt og drift ved høy tem- peratur <sup>(2)</sup>	<i>P</i> <sub>4</sub>	kW	14,9	24,8	24,8	34,5
Utnyttbar varmeeffekt ved 30 % av merket varmeeffekt og lav tempe- raturinnstilling <sup>(1)</sup>	<i>P</i> <sub>1</sub>	kW	5,0	8,3	8,3	11,6
Sesongbasert energieffektivitet av ro- moppvarming	$\eta_s$	%	94	94	94	95
Utnyttbar effektivitet ved merket varmeeffekt og høy temperaturinn- stilling <sup>(2)</sup>	$\eta_4$	%	89,5	89,4	89,4	89,3
Utnyttbar effektivitet ved 30 % av merket varmeeffekt og lav tempe- raturinnstilling <sup>(1)</sup>	η <sub>1</sub>	%	99,3	99,2	99,2	99,6
Tilleggsforbruk av elektrisitet						
Full belastning	elmax	kW	0,027	0,037	0,037	0,050
Delvis belastning	elmin	kW	0,018	0,017	0,017	0,018
Standby-modus	P <sub>SB</sub>	kW	0,004	0,004	0,004	0,004
Andre elementer						
Varmetap i standby	P <sub>stby</sub>	kW	0,078	0,078	0,078	0,054
Strømforbruk tenningsbrenner	P <sub>ign</sub>	kW	-	-	-	-
Årlig energiforbruk	Q <sub>HE</sub>	GJ	46	76	76	105
Lydnivå, innendørs	L <sub>WA</sub>	dB (A)	45	51	51	53
Utslipp av nitrogenoksider	NO <sub>X</sub>	mg/kWt	27	25	25	41
Parametre for varmtvannsbereder						
Angitt belastningsprofil			_	_	A	_
Daglig strømforbruk	Q <sub>elec</sub>	kWt	-	-	0,169	_
Årlig strømforbruk	AEC	kWt	_	-	37	_
Energieffektivitet ved vannoppvar- ming	η <sub>wh</sub>	%	-	-	82,4	-
Daglig drivstofforbruk	Q <sub>fuel</sub>	kWt	-	-	22,045	_
Årlig drivstofforbruk	AFC	GJ	-	-	17	-
(1) Lav temperatur betyr 30 °C for konde	enserende kjele	er, 37 °C for la	avtemperaturkjele	r og 50 °C (ved va	rmeinnløpet) for an	dre varmeappa-

rater. (2) Drift ved høy temperatur betyr 60 °C returtemperatur ved innløpet til varmeapparatet, og 80 °C matetemperatur ved utløpet til varmeapparatet.

Se baksiden av denne veiledningen for kontaktinformasjon.

# 3.3 Mål og koblinger

# Fig.1 Mål



Tab.10	Forbindelser

	AMC	15	25	25/28 MI	35
₽	Koble til røykgassutløpet	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
₽	Koble til luftinntaket	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
→ → ■	Slange for sikkerhetsventil	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
₹.	Kondensutløp	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
► <u> </u>	Flyt varmekrets (hovedkrets)	G ¾ "	G ¾ "	G ¾ "	G ¾ "
Ť	Varmtvannsutløp	-	-	G ½ "	-
Ť	Flyt varmekrets (sekundærkrets)	G ½ "	G ½ "	-	G ½ "
GAS/ GAZ	Gasstilkobling	G ½ "	G ½ "	G ½ "	G ½ "
⊧∓	Kaldtvannsinntak	-	-	G ½ "	-
<b>⊳</b> क	Varmekretsretur (sekundærkrets)	G ½ "	G ½ "	-	G ½ "
▶	Returvarme (hovedkrets)	G ¾ "	G ¾ "	G ¾ "	G ¾ "

## 3.4 Elektrisk koplingsskjema

## Fig.2 Elektrisk koplingsskjema



- 7 Servicetilkobling
- 8 Forsyning vifte
- 9 Kretskort CB-03
- 10 Tenntrafo (IT)
- **11** Ioniserings-/tennelektrode (E)
- 12 Kombinert gassblokk (GB)
- **13** Treveisventil (3WV)
- **14** Sirkulasjonspumpe (CH)
- **15** Strømningssensor (FTS)
- 16 Returføler (TR)
- 17 Kranvanntemperaturføler (TDHW)
- 18 Vifteregulering (PWM)

- 19 Tilførselsføler (FS)
- 20 Trykkføler (PS)
- 21 PWM-pumpe
- 22 Lagringsinformasjon (CSU)
- **BK** Svart
- **BL** Blå
- BR Brun
- GN/YW Grønn/gul
  - GR Grå
  - RD Rød
  - HV Hvit

# 4 Beskrivelse av produktet

Kjelen AMC leveres med en kombinasjon av kontrollpanel, styreenhet og utvidet kretskort. Innholdet i denne håndboken er basert på følgende programvare og navigeringsinformasjon:

### Tab.11 Programvare og navigeringsinformasjon

	Navn synlig på displayet	Programvareversjon
Kjele AMC	CU-GH08	1.4
Kontrollpanel Diematic Evolution	MK3	1.29
Kretskort SCB-10	SCB-10	0.5

### 4.1 Generell beskrivelse

Kjelen AMC er en veggmontert gasskjele med følgende egenskaper:

- · Høyeffektiv oppvarming
- · Lite forurensende utslipp
- Automatisk etterfyllingsenhet
- · Elektronisk kontrollpanel av høy kvalitet
- Enklere installasjon og tilkobling takket være monteringsrammen som leveres med apparatet.

Følgende kjeletyper er tilgjengelige:

Туре	Modus
AMC 15 AMC 25 AMC 35	Bare varme (alternativ med produksjon av varmtvann ved hjelp av separat varmtvannsapparat).
AMC 25/28 MI	Oppvarming og produksjon av varmtvann.

### 4.2 Driftsprinsipper

### 4.2.1 Automatisk etterfyllingsenhet

Kjelen har en automatisk etterfyllingsenhet som er montert under kjelen.

Den automatiske etterfyllingsenheten fyller på mer vann i sentralvarmesystemet når vanntrykket synker under den innstilte minimumsverdien. Etterfyllingen kan være automatisk eller halvautomatisk. Med den halvautomatiske innstillingen starter etterfyllingen bare etter bekreftelse fra brukeren. Den automatiske etterfyllingsenheten kan også brukes til å fylle opp et tomt anlegg.

Hvis etterfyllingen tar for lang tid eller skjer for ofte (f.eks. på grunn av lekkasje i systemet), vises en alarmkode på displayet og etterfyllingen avbrytes.

### 4.2.2 Sirkulasjonspumpe

Den energieffektive, modulerende sirkulasjonspumpen er styrt av kontrollenheten basert på  $\Delta T$ . Grafene viser total dynamisk trykkhøyde ved ulike vannmengder.



Standarden for de effektive sirkulasjonspumpene er EEI  $\leq$  0,20.



4.2.3 Vanngjennomstrømning

Den modulerende styringen av kjelen begrenser den maksimale temperaturdifferansen mellom tilførsel og retur og den maksimale stigningshastigheten til turtemperaturen. I tillegg er det montert en temperaturføler for varmeveksleren, som overvåker minimumsgjennomstrømningen av vann. Dermed blir kjelen praktisk talt ikke påvirket av liten vanngjennomstrømning. Fig.5 AMC 15 - 25



## 4.2.4 Skeleton-skjema

- 1 Varmeveksler (CH)
- 2 Flyt varmekrets (hovedkrets)
- 3 Flyt varmekrets (sekundærkrets)
- 4 Returvarme (sekundærkrets)
- 5 Returvarme (hovedkrets)
- 6 Treveisventil
- 7 Sirkulasjonspumpe (CH)
- 8 Ekspansjonstank

Fig.6 AMC 35



- 1 Varmeveksler (CH)
- 2 Flyt varmekrets (hovedkrets)
- 3 Flyt varmekrets (sekundærkrets)
- 4 Returvarme (sekundærkrets)
- 5 Returvarme (hovedkrets)
- 6 Treveisventil
- 7 Sirkulasjonspumpe (CH)

Fig.7 AMC 25/28 MI



### 1 Varmeveksler (CH)

- 2 Vannblokk
- **3** Platevarmeveksler (DHW)
- 4 Sentralvarmekrets tur
- 5 Varmtvannsutløp
- 6 Kaldtvannsinntak
- 7 Sentralvarmekrets retur
- 8 Treveisventil
- 9 Sirkulasjonspumpe (CH)
- 10 Ekspansjonstank

### 4.3 Hovedkomponenter



1 Røykgassutløp

- 2 Mantel/luftboks
- 3 Målepunkt for røykgass
- 4 Blanderør
- 5 Hydraulisk turflytrør
- 6 Lyddemper for luftinntak
- 7 Kombinert gassventilenhet
- 8 Automatisk lufteslange
- 9 Hydroblokk, turside
- 10 Kretskorthus
- 11 Sikkerhetsventilslange
- 12 Vannlås
- 13 Apparatboks
- 14 Sirkulasjonspumpe
- 15 Hydroblokk, returside
- 16 Returrør
  - 17 Treveisventil
  - 18 Kondensatoppsamler
- 19 Vifte
- 20 Varmeveksler (CH)
- 21 Ekspansjonstank
- 22 Ioniserings-/tennelektrode
- 23 Lufttilførsel



AD-0001372-02



- 1 Røykgassutløp
- 2 Mantel/luftboks
- 3 Målepunkt for røykgass
- 4 Blanderør
- 5 Hydraulisk turflytrør
- 6 Lyddemper for luftinntak
- 7 Kombinert gassventilenhet
- 8 Automatisk lufteslange
- 9 Hydroblokk, turside
- 10 Kretskorthus
- 11 Sikkerhetsventilslange
- 12 Vannlås
- 13 Apparatboks
- 14 Sirkulasjonspumpe
- 15 Hydroblokk, returside
- 16 Returrør
- 17 Treveisventil
- 18 Kondensatoppsamler
- 19 Vifte
- **20** Varmeveksler (CH)
- 21 Ioniserings-/tennelektrode
- 22 Lufttilførsel
  - 1 Røykgassutløp
- 2 Mantel/luftboks
- 3 Målepunkt for røykgass
- 4 Blanderør
- 5 Hydraulisk turflytrør
- 6 Lyddemper for luftinntak
- 7 Kombinert gassventilenhet
- 8 Automatisk lufteslange
- 9 Hydroblokk, turside
- 10 Kretskorthus
- 11 Sikkerhetsventilslange
- 12 Vannlås
- 13 Apparatboks
- 14 Sirkulasjonspumpe
- 15 Hydroblokk, returside
- 16 Returrør
- 17 Platevarmeveksler (DHW)
- 18 Treveisventil
- 19 Kondensatoppsamler
- 20 Vifte
- 21 Varmeveksler (CH)
- 22 Ekspansjonstank
- 23 Ioniserings-/tennelektrode
- 24 Lufttilførsel

## 4.4 Kontrollpanel

Kjelen AMC leveres med et Diematic Evolution kontrollpanel.



**For ytterligere informasjon, se** Beskrivelse av kontrollpanel, side 75

### 4.5 Standardleveranse

Leveransen inkluderer:

- Kjelen, utstyrt med en trekjernet kabel
- Monteringsramme med automatisk etterfyllingsenhet
- · Tilkoblingssett inkludert kabelgjennomføringer og klemringer

- Kondensavløpsslange for vannlås og sikkerhetsventil
- Kondensoppsamler
- Forsegle platene for å tette ledningene til den sekundære varmekretsen hvis den ikke skal brukes
- Dokumentasjon
- Monteringsmal
- Klistremerke: Denne sentralvarmeenheten er innstilt for ...

Veiledningen omhandler kun standard leveringsomfang. Installasjonen og monteringen av tilbehør som følger med kjelen, er forklart i monteringsanvisningen som fulgte med tilbehørsdelene.

### 5 Før installasjonen

### 5.1 Regler for installasjon



Kjelen må installeres av en kvalifisert installatør i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

### 5.2 Valg av monteringssted

Plassering av typeskiltet Fig.11

Fig.12



Installasjonsområde

### 5.2.1 Typeskilt

Identifiseringsplaten på toppen av kjelen har kjelens serienummer og viktige kjelespesifikasjoner, slik som modell og gasskategori. Konfigurasjonsnumrene CN1 og CN2 er også oppgitt på typeskiltet.

### 5.2.2 Plassering av kjelen

- · Bruk retningslinjene og nødvendig installasjonsplass som grunnlag for å bestemme riktig sted å installere kjelen.
- Når du skal finne riktig installasjonsområde, ta hensyn til tillatt plassering av røykgassutløpet og/eller lufttilførsel.
- · Påse at det er tilstrekkelig plass rundt kjelen for god tilgang og enkelt vedlikehold.
- Monter kjelen på en flat overflate.



Det er forbudt å lagre, selv midlertidig, brennbare produkter og stoffer i kjelen eller i nærheten av den.

### Advarsel

- Monter enheten på en solid vegg som kan bære vekten av kjelen når den er full av vann og fullt utstyrt.
- Ikke plasser enheten over en varmekilde eller en komfyr.
- Ikke plasser kjelen i direkte eller indirekte sollys.

### Forsiktig

- Kjelen må monteres på et frostfritt område.
- En jordet elektrisk tilkobling må være tilgjengelig i nærheten av kjelen.
- · Det må finnes en avløpstilkobling for kondensatavløpet i nærheten av kjelen.



### Fig.13 Plass til ventilasjon



### 5.2.3 Ventilasjon

- (1) Avstanden mellom fronten av kjelen og den innvendige veggen av mantelen.
- (2) Plass på den andre siden av kjelen.

Hvis kjelen er installert i et lukket skap, se de angitte minimumsmålene. Tillat også åpninger for unngå følgende problemer:

- Oppsamling av gass
- Oppvarming av mantel

Minimum tverrsnitt av åpningene: S1 + S2 = 150 cm<sup>2</sup>

# 6 Installasjon

# 6.1 Generelt



### Advarsel

Kjelen må installeres av en kvalifisert installatør i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

## 6.2 Klargjøring

Fig.14 Installere monteringsrammen



AD-0001379

### 6.2.1 Installere monteringsrammen

Kjelen leveres med en monteringsmal.

Bruk følgende fremgangsmåte for å henge opp monteringsrammen:

1. Fest kjelens monteringsmal på veggen ved bruk av tape.

### Advarsel

- Bruk et vaterpass på monteringsrammen for å kontrollere at monteringsmalen henger helt vannrett.
- Beskytt kjelen mot oppsamling av støv, og dekk til tilkoblingspunktene for røykgassutløp og luftforsyning. Bare fjern dette dekselet for å sette sammen de aktuelle kontaktene.

2. Bor 3 hull på Ø 10 mm.

### Viktig

i

De ekstra hullene er ment for bruk i tilfelle ett av de to festehullene ikke er egnet for riktig festing av pluggen.

- 3. Monter Ø 10 mm plugger.
- 4. Fest monteringsrammen på veggen med de Ø 8 mm skruene som følger med.
- 5. Fjern vaterpasset fra monteringsrammen.

### 6.2.2 Plassering av kjelen

- 1. Fjern den svarte beskyttelsestrimmelen på undersiden av kjelen.
- 2. Fjern støvhettene fra alle hydrauliske innløp og utløp på kjelen.



Ventilen på påfyllingssløyfen må være stengt.

3. Monter en fiberpakning på hvert ledd på ventilplaten.



Fig.16 Montering av pakninger

Fjerne kjelebeskyttelsen

96

**;;;**;

Fig.15



Fig.17 Montering av kjelen



- 4. Plasser kjelen over monteringsrammen. Senk kjelen forsiktig.
- 5. Trekk til ventilmutrene på kjelen.

## 6.3 Hydraulisk tilkobling

### 6.3.1 Rensing av systemet

Installasjonen må utføres etter gjeldende forskrifter, etter vanlige tekniske regler og etter de anvisninger som gis i denne håndboken.

Før en ny kjele kan kobles til et eksisterende eller nytt anlegg, må hele anlegget rengjøres grundig og spyles. Dette trinnet er helt avgjørende. Spylingen hjelper til med å fjerne rester fra installasjonsprosessen (sveiseslagg, festemidler osv.) og oppsamling av smuss (mudder, gjørme osv.)

# i Viktig

Spyl installasjonen med en vannmengde som tilsvarer minst tre ganger volumet av installasjonen. Spyl DHW-rørene med minst 20 ganger volumet av rørene.

### 6.3.2 Vanngjennomstrømning

Kjelens modulerende kontrollsystem begrenser den maksimale temperaturforskjellen mellom varmeflyt og retur og den maksimale hastigheten der flyttemperaturen øker. På denne måten krever ikke kjelen en minimal strømningshastighet for vann.

# i Viktig

Hvis du bruker en kombikjele i en installasjon der vannflyten kan kobles helt fra returen (f.eks. ved å bruke termostatventiler), bør det monteres et omløpsrør eller et ekspansjonskar på det sentrale varmeflytrøret.

### 6.3.3 Tilslutning varmekrets

- 1. Monter innløpsrøret for CH-vann til CH-returkoblingen IIII.
- 2. Monter utløpsrøret for CH-vann på CH-flyttilkoblingen <sup>▶</sup> .

### Forsiktig

- Utfør eventuelle sveiseoperasjoner på trygg avstand fra kjelen eller før denne installeres.
- Hvis du bruker syntetiske rør, følg produsentens (tilkoblings)instruksjoner.

### 6.3.4 Tilkobling av vannkretsen for bruk i husstand

- 1. Koble til innløpsrøret for kaldtvann til kaldtvannstilkobling
- 2. Koble utløpsrøret for varmtvannet til varmtvannstilkoblingen 🎝









### Forsiktig

- Hvis du bruker syntetiske rør, følg produsentens (tilkoblings)instruksjoner.
- Utfør eventuelle sveiseoperasjoner på trygg avstand fra kjelen eller før denne installeres.

### 6.3.5 Connecting the secondary heating circuit

- 1. Fit the pipe supplied with the mounting frame to the domestic cold water connection of the automatic (re)fill device.
- 2. Connect the domestic cold water inlet to this pipe.
- 4. Fit the outlet pipe for CH water to the CH flow connection 3.

### Forsiktig

- Carry out any welding work required at a safe distance from the boiler or before the boiler is fitted.
  - If using synthetic pipes, follow the manufacturer's (connection) instructions.

## Fig.21 Frakobling av sekundær varmekrets



### 6.3.6 Frakobling av sekundær varmekrets

Disse tilkoblingene må stenges dersom den sekundære varmekretsen ikke er koblet til (solobruk av kjelen). Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

# i Viktig

Blindplatene som trengs, er inkludert i leveransen av kjelen.

- 1. Fjern ventilene til den sekundære varmekretsen fra monteringsrammen.
- 2. Plasser en blindplate i koblingen (G½"), og monter denne på returkoblingen for sentralvarmen ►.
- 3. Plasser en blindplate i koblingen (G½"), og monter denne på turkoblingen for sentralvarmen ♣.

### 6.3.7 Koble til ekspansjonskar

Kjelen kommer standard med et 12-liters ekspansjonskar.

Hvis vannvolumet er større enn 150 liter, eller hvis systemets statiske høyde er større enn 5 meter, må det settes inn et ekstra ekspansjonskar. Se tabellen under for å bestemme hvilke ekspansjonskar som kreves for systemet.

Betingelser for gyldigheten til tabellen:

- sikkerhetsventil på 3 bar
- Gjennomsnittlig vanntemperatur: 70 °C Tilførselstemperatur: 80 °C Returtemperatur: 60 °C
- Påfyllingstrykket i systemet er lavere enn eller likt pumpetrykket i ekspansjonskaret.

### Tab.12 Ekspansjonskarets volum (liter)

Forhåndstrykk i ekspansjonstan- Systemvolum (liter)								
ken	100	125	150	175	200	250	300	> 300
0,5 bar	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	12,0	14,4	Systemvolum x 0,048
1 bar	8,0	10,0	12,0 <sup>(1</sup> )	14,0	16,0	20,0	24,0	Systemvolum x 0,080
1,5 bar	13,3	16,6	20,0	23,3	26,6	33,3	39,9	Systemvolum x 0,133
(1) standardkonfigurasjon.					•			•



6.3.8

## 6.4 Gasstilkobling



Advarsel

- Før du starter arbeidet på gassrørene må du slå av hovedgasskranen.
- Før installasjonen må du kontrollere at gassmåleren har tilstrekkelig kapasitet. Ta i betraktning forbruket til alle apparatene.
- Ta kontakt med den lokale strømleverandøren hvis gassmåleren ikke har tilstrekkelig kapasitet.
- 1. Monter gasstilførselsrøret på gasstilkoblingen GAS/

Kople til utløpsrøret for kondens

2. Monter gassrøret på gasskranen.

### Forsiktig

Utfør alltid sveisearbeid i god avstand fra kjelen.
 Fjern smuss og støv fra gassrøret.

## Viktig

i

Vi anbefaler å installere et gassfilter for å unngå å tette gassblokken.

#### 6.5.1 Klassifisering



- Installatøren har ansvaret for at rett type røykgassutløp brukes og at diameter og lengde er riktig.
- Bruk alltid tilkoblingsmaterialer og takgjennomføringer fra den samme produsenten. Spør produsenten når det gjelder kompatibilitetsdetaljer.

Туре	Prinsipp	Beskrivelse	Godkjente produsenter <sup>(1)</sup>
B <sub>23</sub> B <sub>23P</sub>	لائے           لائے           لائے           AD-3000924-01	Romventilert versjon • Uten nedslagskanal. • Avgassutløp via taket. • Luft fra installasjonsområdet.	Tilkoblingsmateriale og tak- gjennomføring: • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink
B <sub>33</sub>	★★★	<ul> <li>Romventilert versjon</li> <li>Uten nedslagskanal.</li> <li>Felles røykgassutløp via taket, med garantert naturlig trekk. (alltid undertrykk i felles utløpska- nal)</li> <li>Avgassutløp renset med luft, luft fra installa- sjonsområdet (spesialkonstruksjon).</li> </ul>	Tilkoblingsmateriale: • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink
C <sub>13(X)</sub>	AD-3000926-01	<ul> <li>Romforseglet versjon</li> <li>Utløp i ytterveggen.</li> <li>Innløpet for lufttilførselen er i samme trykksone som utløpet (f.eks. en kombinert gjennomføring på yttervegg).</li> <li>Parallell ikke tillatt</li> </ul>	Utvendig takgjennomføring og tilkoblingsmateriale: • Cox Geelen • Muelink & Grol
C <sub>33(X)</sub>		<ul> <li>Romforseglet versjon</li> <li>Avgassutløp via taket.</li> <li>Innløpet for lufttilførselen er i samme trykksone som utløpet (f.eks. en konsentrisk takgjennom- føring).</li> </ul>	Takgjennomføring og tilko- blingsmateriale • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat

#### Typer avgasstilkoplinger Tab.13

AD-3000927-01

 Skoberne Ubbink

Туре	Prinsipp	Beskrivelse	Godkjente produsenter <sup>(1)</sup>
C <sub>43P</sub>		Kombinert lufttilførsels- og røykgassutløpssystem (CLV) med overtrykk.	Koble materiale til felleskana- len:
	AD-3000928-01	<ul> <li>konsentrisk (anbefalt).</li> <li>parallell (hvis konsentrisk ikke er mulig).</li> <li>Min. tillatt trykkforskjell mellom lufttilførselen og røykgassutløpet er -200 Pa (inkludert -100 Pa vindtrykk).</li> <li>Kanalen må konstrueres for en nominell røyk- gasstemperatur på 25 °C</li> <li>Plasser et kondenseringsavløp, utstyrt med vannlås, i bunnen av kanalen.</li> <li>Maksimal tillatt resirkulering på 10 %.</li> <li>Fellesutløpet må være egnet for et trykk på minst 200 Pa.</li> <li>Takgjennomføringen må være konstruert for denne konfigurasjonen og må skape trekk i ka- nalen.</li> <li>En strømningssikring er ikke tillatt.</li> <li>Viktig <ul> <li>Viktig</li> <li>Viftehastigheten må være tilpasset denne konfigurasjonen.</li> <li>Vennligst ta kontakt for mer informa-</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Centrotherm</li> <li>Cox Geelen</li> <li>Muelink &amp; Grol</li> <li>Natalini</li> <li>Poujoulat</li> <li>Skoberne</li> <li>Ubbink</li> </ul>
C <sub>53(X)</sub>	1	sjon. Tilkobling i forskjellige trykksoner	Tilkoblingsmateriale og tak-
	AD-3000929-02	<ul> <li>Lukket enhet.</li> <li>Separat kanal for lufttilførsel.</li> <li>Separat utløpskanal for avgass.</li> <li>Utløp til ulike trykkområder.</li> <li>Lufttilførsels- og røykgassutløpet må ikke plasseres på motsatte vegger.</li> </ul>	gjennomføring: • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink
C <sub>63(X)</sub>		Denne typen enhet leveres av produsenten uten et system for tilførsel og utløp.	<ul> <li>Når du velger materiale, må du være oppmerksom på følgende:</li> <li>Kondensert vann må renne tilbake til apparatet</li> <li>Materialet må tåle røykgasstemperaturen i dette apparatet.</li> <li>Maksimal tillatt resirkulering på 10 %.</li> <li>Lufttilførsels- og røykgassutløpet må ikke plasseres på motsatte vegger.</li> <li>Min. tillatt trykkforskjell mellom lufttilførselen og røykgassutløpet er -200 Pa (inkludert -100 Pa vindtrykk).</li> </ul>
C <sub>93(X)</sub> (3)	AD-3000931-01	<ul> <li>Romforseglet versjon</li> <li>Lufttilførsel og avgassutløp i sjakt eller rør: <ul> <li>Konsentrisk.</li> <li>Lufttilførsel fra eksisterende kanal.</li> <li>Avgassutløp via taket.</li> <li>Innløpet for lufttilførselen er i samme trykksone som utløpet.</li> </ul> </li> </ul>	Tilkoblingsmateriale og tak- gjennomføring: • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink

Туре	Prinsipp	Beskrivelse	Godkjente produsenter <sup>(1)</sup>
C <sub>(10)3(X)</sub>	AD-3000959-01	<ul> <li>Kombinert lufttilførsels- og røykgassutløpssystem (CLV) med overtrykk</li> <li>Min. tillatt trykkforskjell mellom lufttilførselen og røykgassutløpet er -200 Pa (inkludert -100 Pa vindtrykk).</li> <li>Kanalen må konstrueres for en nominell røykgasstemperatur på 25 °C</li> <li>Plasser et kondenseringsavløp, utstyrt med vannlås, i bunnen av kanalen.</li> <li>Maksimal tillatt resirkulering på 10 %.</li> <li>Fellesutløpet må være egnet for et trykk på minst 200 Pa.</li> <li>Takgjennomføringen må være konstruert for denne konfigurasjonen og må skape trekk i kanalen.</li> <li>En strømningssikring er ikke tillatt.</li> <li>Viktig <ul> <li>Viftehastigheten må være tilpasset denne konfigurasjonen.</li> <li>Vennligst ta kontakt for mer informasion</li> </ul> </li> </ul>	Koble materiale til felleskana- len: • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink
C(12)3(X)	AD-3000930-01	<ul> <li>Felles røykgassutløp og separat lufttilførsel (halv-veis CLV)</li> <li>Min. tillatt trykkforskjell mellom lufttilførselen og røykgassutløpet er -200 Pa (inkludert -100 Pa vindtrykk).</li> <li>Kanalen må konstrueres for en nominell røykgasstemperatur på 25 °C</li> <li>Plasser et kondenseringsavløp, utstyrt med vannlås, i bunnen av kanalen.</li> <li>Maksimal tillatt resirkulering på 10 %.</li> <li>Fellesutløpet må være egnet for et trykk på minst 200 Pa.</li> <li>Takgjennomføringen må være konstruert for denne konfigurasjonen og må skape trekk i kanalen.</li> <li>En strømningssikring er ikke tillatt.</li> <li>Viktig <ul> <li>Viftehastigheten må være tilpasset denne konfigurasjonen.</li> <li>Vennligst ta kontakt for mer informasjon.</li> </ul> </li> </ul>	Koble materiale til felleskana- len: • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink
(2) EN (3) Se	15502-2-1: 0,5 mbar sug på grunn av tabellen over sjakt- og kanalkrav	/ undertrykk	

6.5.2 Krav til aksel for C<sub>93</sub>

## Tab.14 Minstemål på sjakt eller rør

Versjon (D)	Uten lufttilførsel		Med lufttilførsel	
	Ørør	□ rør	Ørør	□ rør
Stiv 60 mm	110 mm	110 x 110 mm	120 mm	110 x 110 mm
Stiv 80 mm	130 mm	130 x 130 mm	140 mm	130 x 130 mm
Konsentrisk 60/100 mm	120 mm	120 x 120 mm	120 mm	120 x 120 mm
Konsentrisk 80/125 mm	145 mm	145 x 145 mm	145 mm	145 x 145 mm

## Fig.24 Minstemål på sjakt eller rør



# Viktig

Akselen må samsvare med kravene til luftdensitet i de lokale forskriftene.

# Viktig

i

i

- Det må være mulig å inspisere fôringskanalen.

### 6.5.3 Materialer

Bruk strengen på avgassutløpsmateriale for å sjekke om det er egnet for bruk på dette apparatet.

- 1 EN 14471 av EN 1856–1: Materialet er CE godkjent i henhold til denne standarden. For plast er dette EN 14471, for aluminium og rustfritt stål er dette EN 1856-1.
- 2 T120: Materialet har temperaturklasse T120. Et høyere tall er også tillatt, men ikke lavere.
- 3 P1: Materialet er med i trykk-klasse P1. H1 er også tillatt.
- 4 W: Materialet er egnet for å drenere kondensvann (W='wet'). D er ikke tillatt (D='dry').
- 5 E: Materialet tilhører brannsikringsklasse E. Klasse A til D er også tillatt, F er ikke tillatt. Bare aktuelt for plast.



### Advarsel

- Metodene for sammenkobling og tilkobling kan variere avhengig av produsenten. Det er ikke tillatt å kombinere rør eller metoder for sammenkobling og tilkobling fra forskjellige leverandører. Dette gjelder også takgjennomføringer og felles kanaler.
- De anvendte materialene må være i overensstemmelse med gjeldende forskrifter og standarder.

Tab.15	Oversikt over	materialets	egenskaper
			- 3

Versjon	Røykgassutløp		Lufttilførsel	
	Materialer	Materialeegenskaper	Materialer	Materialeegenskaper
Enkel vegg, stiv	<ul> <li>Plast<sup>(1)</sup></li> <li>Rustfritt stål<sup>(2)</sup></li> <li>Tykk vegg, aluminium<sup>(2)</sup></li> </ul>	<ul> <li>Med CE-merking</li> <li>Temperaturklasse T120 eller høyere</li> <li>Kondensklasse W (våt)</li> <li>Trykk-klasse P1 eller H1</li> <li>Brannsikringsklasse E eller bedre<sup>(3)</sup></li> </ul>	<ul><li>Plast</li><li>Rustfritt stål</li><li>Aluminium</li></ul>	<ul> <li>Med CE-merking</li> <li>Trykk-klasse P1 eller H1</li> <li>Brannsikringsklasse E eller bedre<sup>(3)</sup></li> </ul>
<ul><li>(1) i henhold til EN</li><li>(2) i henhold til EN</li><li>(3) i henhold til EN</li></ul>	14471 1856 13501-1			

AMC

 $L_1^{(1)}$  (min-max)

0-15 mm

0-15 mm

### 6.5.4 Dimensjoner av avløpsgassrør

Rørdimensjoner

d<sub>1</sub> (min-max)

59,3-60,3 mm

79,3-80,3 mm

Utvendige dimensjoner av avgassrør

Utvendige dimensjoner av luftforsyningsrør

# 

d₁ D₁

L1

Tab.16

60/100 mm

80/125 mm

Rørene koblet til avgassadapteren må oppfylle følgende krav til dimensjon.

D<sub>1</sub> (min-max)

99-100,5 mm

124-125,5 mm

Lengdeforskjell mellom avgassrør og luftforsyningsrør

(1) Gjør det innvendige røret kortere hvis lengdeforskjellen er for stor.

### Fig.26 Dimensjoner av konsentrisk kobling



AD-3000962-01

### 6.5.5 Lengde på luft- og avgassrørene

Maksimumslengden på avgassutløpet og luftforsyningskanalen varierer avhengig av type apparat; se det aktuelle kapitlet for riktige lengder.

# i Viktig

- Ved bruk av bøyde rør, må den maksimale skorsteinslengden (L) forkortes i henhold til reduksjonstabellen.
- · For tilpasning til en annen diameter, bruk godkjente overganger

### Romventilert modell (B<sub>23</sub>, B<sub>23P</sub>, B<sub>33</sub>)

- L Lengde på utløpskanalen, inkludert takgjennomføring
- ☐ Koble til røykgassutløpet
- T Koble til luftinntaket

Med en romventilert versjon holdes luftinntaksåpningen åpen. Bare åpningen til røykgassutløpet er tilkoblet. Dette sørger for at kjelen får den nødvendige forbrenningsluften direkte fra installasjonsområdet. Bruk adaptere når det anvendes rør for luftinntak og avgassutløp med alle andre diametere.

AD-0001356-01

## Forsiktig

- Luftinntaksåpningen må holdes åpen.
- Installasjonsområdet må være utstyrt med de nødvendige luftinntaksåpningene. Disse åpningene må ikke blokkeres eller stenges.

Tab.17 Maksimal skorsteinslengde (L	)
-------------------------------------	---

Diameter	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm
AMC 15	33 m	40 m	40 m <sup>(1)</sup>	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 25	19 m	35 m	40 m <sup>(1)</sup>	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 25/28 MI	16 m	30 m	40 m <sup>(1)</sup>	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 35	13 m	25 m	40 m	40 m <sup>(1)</sup>
<ul> <li>(1) Med overholdelse av maksimal lengde kan det brukes ekstra 5 ganger 90° eller 10 ganger 45° albue.</li> </ul>			anger 90°	

Fig.27



Romventilert versjon

7686718 - v.01 - 06092018

Fig.28 Romforseglet versjon



Fig.29 Forskjellige trykksoner



AD-0001212-01

AD-0001357-01

AD-0001357-01

Romforseglet modell ( $C_{13(X)}$ ,  $C_{33(X)}$ ,  $C_{63(X)}$ ,  $C_{93(X)}$ )

- L Total lengde på røykgassutløps- og lufttilførselskanal
- ₩ Koble til røykgassutløpet
- T Koble til luftinntaket

Med en romforseglet versjon tilkobles både avgassutløpet og luftinntaksåpningene (konsentrisk). Se tabellen for å bestemme maksimal rørlengde på røykgassutløpsrørene i den romforseglede versjonen.

Tah 18	Maksimal skorsteinslengde (	(1)	۱
1 ab. 10	Maksimal skulstemstemster	(∟,	,

Diameter	60/100 mm	80/125 mm <sup>(1)</sup>	
AMC 15	20 m	20 m <sup>(1)</sup>	
AMC 25	13 m	20 m <sup>(1)</sup>	
AMC 25/28 MI	11 m	20 m <sup>(1)</sup>	
AMC 35	9 m	20 m <sup>(1)</sup>	
(1) Med forbehold om maksimal lengde er det mulig å bruke en ekstra 5 x 90°			

 Med forbehold om maksimal lengde er det mulig å bruke en ekstra 5 x 90° eller 10 x 45° albue.

### Tilkobling i forskjellige trykkområder (C<sub>53(X)</sub>)

- L Total lengde på røykgassutløps- og lufttilførselskanal
- ☐ Koble til røykgassutløpet
- T Koble til luftinntaket

## Viktig

En 80/80 mm røykgassadapter (tilleggsutstyr) må monteres for denne tilkoblingen.

Det er muligheter for forbrenningsluftinntak og røykgassutløp i ulike trykkområder og semi-CLV-systemer. Maksimal tillatt høydeforskjell mellom forbrenningsluftinntaket og røykgassutløpet er 36 m.



i

### Viktig

Kontakt oss for mer informasjon om bruk i kystområder.

### Tab.19 Maksimal skorsteinslengde (L)

Diameter	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm <sup>(1)</sup>
AMC 15	19 m	40 m	40 m <sup>(1)</sup>	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 25	12 m	25 m	40 m <sup>(1)</sup>	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 25/28 MI	10 m	22 m	40 m	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 35	7 m	14 m	37 m	40 m
(1) Med forbehold om maksimal lengde er det mulig å bruke en ekstra 5 x 90° eller 10 x 45° albue				

## CLV overtrykkssystem (C<sub>43P</sub>, C<sub>(10)3(X)</sub>, C<sub>(12)3(X)</sub> konsentrisk)

- L Total lengde på røykgassutløps- og lufttilførselskanal
- Koble til røykgassutløpet
- T Koble til luftinntaket

For en konsentrisk versjon av  $C_{(12)3(X)}$  er det tillatt å legge til 2 m ekstra for røykgassutløpet.

Tab.20 Maksimal skorsteinslengde (L)

Dia	imeter	60/100 mm	80/125 mm <sup>(1)</sup>
AM	IC 15	17 m	20 m <sup>(1)</sup>
AM	IC 25	11 m	20 m <sup>(1)</sup>

### Fig.30

Romforseglet versjon



Diameter	60/100 mm	80/125 mm <sup>(1)</sup>	
AMC 25/28 MI	9 m	20 m <sup>(1)</sup>	
AMC 35	6 m	20 m	
(1) Med forbehold om maksimal lengde er det mulig å bruke en ekstra 5 x 90° eller 10 x 45° albue.			

### Halvveis CLV overtrykkssystem (C<sub>(12)3(X)</sub> parallell)

L Total lengde på lufttilførsels- og røykgassutløpskanal til fellesdel

- ☐ Koble til røykgassutløpet
- Koble til luftinntaket



Den maksimale tillatte høydeforskjellen mellom forbrenningsluftinnløpet og røykgassutløpet er 36 m.



Forskjellige trykksoner

Fig.31

AD-0001212-01

### Tab.21 Maksimal skorsteinslengde (L)

Diameter	60/100 mm	80/125 mm <sup>(1)</sup>
AMC 15	22 m	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 25	12 m	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 25/28 MI	12 m	40 m <sup>(1)</sup>
AMC 35	7 m	40 m
<ul> <li>(1) Med forbehold om maksimal lengde er det mulig å bruke en ekstra 5 x 90° eller 10 x 45° albue.</li> </ul>		

### Reduksjonstabell

Tab.22	Rørreduksjoner	for hvert	element so	om brukes	(parallell)
--------	----------------	-----------	------------	-----------	-------------

Diameter	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	130 mm
45° bøy	0,9 m	1,1 m	1,2 m	1,3 m	1,4 m	1,5 m	1,6 m
90° bøy	3,1 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	4,9 m	5,4 m	6,2 m

Tab.23 Rørreduksjoner for hvert element som brukes (konsentrisk)

Diameter	60/100 mm	80/125 mm	100/150 mm
45° bøy	1,0 m	1,0 m	1,0 m
90° bøy	2,0 m	2,0 m	2,0 m

### 6.5.6 Ytterligere retningslinjer

### Installasjon

 For å installere materialene for røykgassutløpet og lufttilførselen, se instruksjonene fra produsenten av de aktuelle materialene. Etter montering må du minst kontrollere at alle røykgassutløp og lufttilførselsdeler er trukket til.

### Advarsel

Hvis materialene for røykgassutløpet og lufttilførselen ikke installeres i samsvar med instruksjonene (f.eks. ikke lekkasjesikkert, ikke riktig oppstøttet), kan dette føre til farlige situasjoner og/eller personskader.

 Pass på at utløpsrøret for røykgass mot kjelen er riktig gradert (minst 50 mm pr meter), og at det har stor nok kondensoppsamler og -utløp (minst

Fig.32

1 m før utløpet til kjelen). Albuene som benyttes må være større enn 90 ° for å garantere graderingen og god tetning for leppetetningene.

- Kondens
- · Direkte tilkobling av røykgassutløpet til strukturelle kanaler er ikke tillatt på grunn av kondens.
- Hvis kondens fra en rørdel i plast eller rustfritt stål kan strømme tilbake til en aluminiumsdel i røykgassutløpet, må kondensen tømmes ved hjelp av en kondensoppsamler før den når aluminiumsdelen.



### Viktig

Vennligst ta kontakt for mer informasjon.

#### 6.5.7 Koble til røykgassutløp og luftinntak

S Innsettingsdybde 30 mm

### Montering

- 1. Koble til røykgassutløpsrøret og luftinntaket til kjelen.
- 2. Ettermonter utløpsrørene for avgass og rørene for luftinntak i overensstemmelse med produsentens instrukser.

### Forsiktig

- Rørene må ikke legges på kjelen.
- Monter de horisontale delene så de heller ned mot kjelen, med en helning på 50 mm per meter.

6.6 Elektriske tilkoblinger

#### 6.6.1 Anbefalinger

# Advarsel

- Elektriske tilkoblinger skal alltid utføres med strømforsyningen koblet fra og kun av kvalifiserte installatører.
- · Kjelen leveres ferdig elektrisk koblet. Du må aldri endre de innvendige kontaktene på kontrollpanelet.
- · Pass på at du etablerer en forbindelse til jord før du kobler til elektrisiteten.

Gjenopprett de elektriske tilkoblingene i samsvar med:

- · Instruksjonene i gjeldende standarder.
- Instruksjonene fra koblingsskjemaene som følger med kjelen.
- · Anbefalingene i denne håndboken.
- Skill følerkablene fra 230 V-kablene.

### Forsiktig

Utenfor sentralvarmekjelen: Bruk 2 kabler med minst 10 cm mellomrom.

#### 6.6.2 Kontrollenhet

Tabellen gir viktige tilkoblingsverdier for kontrollenheten.

Tilførselsspenning	230 VAC/50Hz
Hovedsikringsverdi F1 (230 VAC)	2,5 AT



Koble til røykgassutløp og luftinntak



AMC
### Fare for elektrisk sjokk

Følgende komponenter i kjelen er koblet til en 230 V strømforsyning:

- Elektrisk tilkobling av sirkulasjonspumpen
- Elektrisk tilkobling til gassventilenhet 230 VAC eller 230 RAC.
- Vifte
- Elektrisk tilkobling av treveisventilen
- Størstedelen av komponentene i kontrollenheten
- Tenntrafo
- Tilkobling av tilførselsledning
- Automatisk etterfyllingsenhet (tilbehør)

Kjelen har en 3-tråds strømledning (lengde 1,5 m) som er egnet for en strømforsyning på 230 VAC/50 Hz med et faset/nøytralt/jordet system. Kjelen er ikke følsom overfor faser. Strømledningen er koblet til **X01**-kontakten i apparatboksen. En ekstra sikring finner du i kabinettet til kontrollenheten. Det er en tjenesteport for PC / bærbar datamaskin ved siden av kontrollpanelet på kjelen.

### Forsiktig

- Bestill alltid ekstra strømledninger fra De Dietrich. Tilførselskabelen må kun skiftes ut av De Dietrich eller av en installatør som er sertifisert av De Dietrich.
- Kjelens bryter må være lett tilgjengelig til enhver tid.



### Viktig

Alle eksterne tilkoblinger kan gjøres på **CB-03** (lavspennings)kretskortet.

Kjelen har flere alternativer for kontroll-, beskyttelses- og reguleringstilkobling. Standardkretskortet kan utvides med tilleggskretskort.

## 6.6.3 Tilkobling av en stasjonær/bærbar datamaskin og diagnoseverktøy

Det et en tjenesteport for PC / bærbar datamaskin / smarttelefon / nettbrett ved siden av kontrollpanelet på kjelen. Ved hjelp av **Recom** PC/Smart Service-appen kan du angi, endre eller lese av forskjellige kjeleinnstillinger.

Tjenesteporten befinner seg bak klaffen på fronten av kjelen.



### 6.6.4 Tilgang til kontakter

Apparatboksen inneholder et standard CB-03-kretskort med en X1kontakt. Flere termostater og regulatorer kan kobles til standardkretskortet. De ulike tilkoblingsalternativene på standardkretskortet er forklart nærmere i de følgende avsnittene.

### Tilgang til kontakter:

- 1. Åpne apparatboksen ved å løse klipset på siden.
- 2. Legg kablene fra regulatoren eller termostaten gjennom den runde gummitetningen / de runde gummitetningene på høyre side av kjelens bunnplate.
- 3. Før de aktuelle tilkoblingskablene gjennom apparatboksen via gummitetningene som følger med.
- 4. Løsne kabelklemmen(e) og før kabelen/kablene under.
- 5. Kople kablene til de riktige klemmene på kontakten.
- 6. Skyv inn kabelklemmene
- 7. Lukk apparatboksen.



For ytterligere informasjon, se Åpne kjelen, side 102

AD-0001217-04

#### 6.6.5 Tilkoblingsalternativer for standard PCB

### Tilkobling av modulerende termostat

Kjelen er utstyrt med en R-bus-tilkobling som standard Det er mulig uten ytterligere modifisering å koble til en modulerende termostat, slik som De Dietrich Smart TC° -termostaten, eller en OpenTherm modulerende termostat. Kjelen er også egnet for OpenTherm Smart Power.

Tm Modulerende termostat

- 1. Ved bruk av romtermostat: Installer termostaten i et referanserom.
- 2. Koble totrådskabelen fra den modulerende termostaten (Tm) til R-Bus-klemmene på kontakten. Det betyr ingenting hvilken ledning som er koblet til hvilken kabelklemme.

### Viktig

i

Hvis temperaturen på vannet kan stilles inn på termostaten, vil kjelen levere denne temperaturen (med verdien angitt på kjelen som maksverdi).

### Tilkobling av på/av-termostat

Kjelen er egnet for tilkobling til en 2-tråds av/på-omgivelsestermostat.

- Tk Av/på-termostat
- 1. Monter termostaten i et referanserom (vanligvis i stuen).
- 2. Koble totrådskabelen på termostaten (Tm) til R-Bus-klemmene på kontakten. Det betyr ingenting hvilken ledning som er koblet til hvilken kabelklemme.

Fig.34 Tilkobling av modulerende termostat



Fig.35 Tilkobling av på/av-termostat

AMC



AD-3000969-01

AD-3000968-01

#### Frostsikring kombinert med av/på-termostat

Når det benyttes en av/på-termostat, kan rørene og radiatorene i et frostfølsomt rom beskyttes med en frosttermostat. Radiatorventilen i et frostfølsomt rom må være åpen.

- Tk Av/på-termostat
- Tv Frosttermostat
- 1. Plasser en frosttermostat (Tv) i et frostfølsomt rom (f.eks. en garasje).
- 2. Koble frosttermostaten (Tv) parallelt med av/på-termostaten (Tk) på R-Bus-klemmene på kontakten.

### Advarsel

AD-3000970-01

Hvis det brukes en De Dietrich Smart TC°- eller OpenThermtermostat, kan det ikke kobles en frosttermostat parallelt med R-Bus-klemmene. Da må frostbeskyttelsen til sentralvarmeanlegget implementeres i kombinasjon med en uteføler.

### Frostsikring kombinert med en uteføler

Sentralvarmesystemet kan også beskyttes mot frost i kombinasjon med en utvendig føler. Radiatorventilen i et frostfølsomt rom må være åpen.



### Viktig

For kjeler med et SCB-10-kretskort, er uteføleren koblet til SCB-10-kretskortet.

Frostbeskyttelsen fungerer som følger med en utvendig føler:

- Hvis utetemperaturen er lavere enn -10 °C: Varmeforespørsel fra kjelen, og pumpen begynner å arbeide.
- Hvis utetemperaturen er høyere enn -10 °C: Ingen varmeforespørsel fra kjelen.



### Viktig

Utetemperaturen før frostbeskyttelsen starter, kan endres med parameteren AP080.

### Tilkobling av en utvendig føler

En utvendig føler kan kobles til Tout-kontakten. Hvis kjelen er utstyrt med en av/på-termostat, reguleres temperaturen etter innstilt verdi i den interne varmekurven.



Justere varmekurven, side 79



i

### Viktia

For kjeler med et SCB-10-kretskort, er uteføleren koblet til SCB-10-kretskortet.

### Viktia

En OpenTherm-kontroller kan også bruke denne utvendige føleren. I dette tilfellet, må ønsket innvendig varmekurve stilles inn på kontrolleren.

### Tilkobling av berederføler/termostat

En berederføler kan kobles til Tdhw-klemmene på kontakten.

1. Koble pluggen fra berederføleren eller beredertermostaten til Tdhwkontakten.

Fig.37 Tilkobling av berederføler/termostat



AD-3000971-01

Fig.36

Tilkobling av frosttermostat

⊟ R-Bus

### Fig.38 Inngangsblokkering



Fig.39 Aktiveringsinngang







### Inngangsblokkering

Kjelen har en sperreinngang (normalt lukket kontakt). Denne inngangen er relatert til **BL**-klemmene på kontakten.

Hvis denne kontakten er åpen, sperres eller låses kjelen.

Endre funksjonen for inngangen med parameterinnstillingen AP001.





Kun egnet for potensialfrie kontakter.

## 

For ytterligere informasjon, se Innstillinger for CU-GH08-kontrollenhet, side 83

### Aktiveringsinngang

Kjelen har en aktiveringsinngang (normalt åpen kontakt). Denne inngangen er relatert til **RL**-klemmene på kontakten.

Hvis denne kontakten er lukket ved en forespørsel om varme, blokkeres kjelen etter en ventetid.

Endre ventetiden for inngangen med parameterinnstillingen AP008.



Kun egnet for potensialfrie kontakter.

### 6.6.6 Tilgang til kretskortholderen

- 1. Løsne de to skruene under frontpanelet en kvart omdreining.
- 2. Fjern frontpanelet.
- 3. Vipp apparatboksen fremover ved å åpne klemmene på sidene.
- 4. Fjern luftinntaksdemperen.
- 5. Løsne de 4 klipsene på venstre side av dekselet til kretskortholderen.
- 6. Sving dekselet mot høyre, og trekk det fremover for fjerne dekselet fra kjelen.
- 7. Koble kablene til de riktige klemmene på kretskortet SCB-10.
- Plasser de øvre hengslene til dekselet i riktig posisjon på kretskortholderen.
- 9. Trykk alle hengslene på dekselet på plass.
- 10. Lukk de 4 klipsene på venstre side av dekselet.
- 11. Monter luftinntaksdemperen.
- 12. Monter frontpanelet igjen i motsatt rekkefølge.

For ytterligere informasjon, se

Åpne kjelen, side 102

AD-0001388-04

### 6.6.7 Beskrivelse av kretskortet SCB-10

Forskjellige varmesoner kan kobles til kretskortet SCB-10. To soner er tilordnet for oppvarming og en for varmtvann.

Tilkoblingene for følerne eller pumpene til hver enkelt sone er på kretskortet.

#### Fig.41 Kretskort SCB-10



- 3 4
- 5 Romtemperaturføler krets A
- 6 Pumpe, varmtvannsbereder
- 7 3-veisventil – krets B
- 8 Pumpe og sikkerhetstermostat krets B
- 9 Treveisventil krets A
- 10 Pumpe og sikkerhetstermostat krets A
- 11 Systemføler 1
- 12 Systemføler 2

- 17 Eksternstrøm-anode
- 18 Mod-BUS
- 19 Kodehjul, velger generatornummer i kaskaden i Mod-Bus
- 20 S-BUS-kontakt
- 21 END-kontakt for L-BUS-tilkobling
- 22 L-BUS-tilkobling til kontrollenhet (CU-XXXX)
- 23 S-BUS-kabelkontakt

#### Tab.24 Kompatibilitet for tilkoblinger

	Krets A	Krets B	Krets C (med alternativet AD249)	AUX-krets (med alternativet AD249)	Varmtvannskrets
Konveksjonsvifte	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Gulvvarme	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Radiator	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
365 dagers radiator	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Kontinuerlig oppvarming	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Tidsinnstillingsprogram	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Svømmebasseng	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Varmtvannsproduksjon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Varmtvannsproduksjon, ba- re elektrisk	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Lagdelt tank (2 følere)	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja
Deaktivering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



### Fig.43 Pumpe med beskyttelsestermostat

	۲					۲			
ŧ	Ν	L	TS		÷	Ν	L	TS	
$\ominus$	$\ominus$	$\ominus$	$\ominus \in$	È	$\ominus$	⊜	€		$\exists$
Π	Л	Π			Π	Л			

### Forsiktig

Koble TAS(Titan Active System)-anoden i varmtvannsberederen til kontakten TA. Hvis varmtvannsberederen ikke har en TASanode, kobles det til en simuleringsanode (= tilbehør)

Kretskortet SCB-10 har følgende funksjoner:

- styring av 2 (blande-)soner montert på kontakt X15
- styring av en tredje (blande-)sone via et kretskort (= tilbehør) montert på kontakt X8
- styring av en varmtvannssone (DHW)
- kaskadelayout (føy til føler på følersystem 1 eller 2)

## i Viktig

- Hvis kjelen er utstyrt med SCB-10-kortet, registreres dette automatisk av kjelens kontrollenhet.
- Hvis dette kortet fjernes, viser kjelen en feilkode. For å unngå denne feilen må det utføres en autodetektering rett etter at dette kortet er fjernet.

### For ytterligere informasjon, se

Utføre en autodetektering for CAN-matrisen, side 97

### Koble til en treveisventil

Koble til en treveisventil (230 VAC) for hver sone (gruppe).

Treveisventilen kobles til som følger:

- 🛓 = jord
- N = nøytral
- 🖟 = åpen
- 🛛 = lukket

### Koble til en pumpe med beskyttelsestermostat

Koble til en pumpe med beskyttelsestermostat, for eksempel for gulvvarme. Det maksimale effektforbruket til pumpen er 300 VA.

Koble til en ladepumpe (DHW). Det maksimale effektforbruket er 300 VA.

Koble til pumpen og beskyttelsestermostaten:

Tilkopling av en ladepumpe (DHW)

- 🛓 = jord
- N = nøytral
- L = fase
- ↓ = beskyttelse termostat (fjern bro)

AD-4000001-03

### Fig.44 Ladepumpe



• 🛓 = jord

• N = nøytral

Koble til pumpen:

• L = fase

AMC

### Koble til en uteføler

En uteføler kan kobles til **S out**-klemmene på kontakten. Hvis kjelen er utstyrt med en av/på-termostat, reguleres temperaturen etter innstilt verdi i den interne varmekurven.

AD-4000006-02

### Koble til en telefonkontakt

Telefonkontakten kan brukes til tilkobling av en fjernkontroll, en 0-10 V analog inngang eller som en statusutgang.

0–10 V-signalet regulerer kjelens tilførselstemperatur lineært. Denne reguleringen moduleres på grunnlag av tilførselstemperaturen. Effekten varierer mellom den minimale og maksimale verdien ut fra innstillingsverdien for tilførselstemperaturen som er beregnet av regulatoren.

Koble til telefonkontakten:

- 1 + 2 = 0–10 V / statusinngang
- 3 + 4 = statusutgang

AD-4000004-02

### Koble til eksterne romtermostater

Koble til eksterne romtermostater per gruppe (sone).

Kontaktene virker med en av/på-termostat, en romtermostat, en **OpenTherm**-regulator eller en **OpenTherm Smart Power**-regulator.

- RU.A = romtermostat
- RU.B = romtermostat
- RU.C = romtermostat

AD-4000003-02





Fig.46 Telefonkontakt

Fig.47



⊡c	ЬB	<b>A</b>
R-Bus	R-Bus	R-Bus
$\ominus \ominus$	$\ominus \ominus$	$\ominus \ominus$
		ГП

Eksterne romtermostater

Fig.48 Systemfølere



### Koble til systemfølere

Koble til systemfølere for kretser (soner).

- S.SYST.1 = systemføler (NTC 10 k ohm/25 °C)
- S.SYST.2 = systemføler (NTC 10 k ohm/25 °C)

AD-4000008-02

### Koble til berederføleren (DHW)

Fig.49 Berederføler



Koble til berederføleren (DHW) (NTC 10 k ohm/25 °C).

AD-4000009-02

### Koble til kontakttemperaturfølere

### Fig.50 Kontakttemperaturfølere

₿ C	ÅВ	I A I
Tflow	Tflow	Tflow
$\ominus \ominus$	$\ominus \ominus$	$\ominus \ominus$
ΠΠ	$\square$	ΠП

Koble til kontakttemperaturfølere for systemflyt, varmtvannstemperaturer eller soner (grupper).

- S.DEP.A = temperaturføler (NTC 10 k ohm/25 °C)
- S.DEP.B = temperaturføler (NTC 10 k ohm/25 °C)
- S.DEP.C = temperaturføler (NTC 10 k ohm/25 °C)

AD-4000007-02

## Fig.51 Anodetilkobling for varmtvannsbereder



### Koble til varmtvannsberederanoden

Koble til en TAS-anode (Titan Active System) for en varmtvannsbereder. Koble til anoden:

- - = tilkobling på varmtvannsberederen
- + = tilkobling på anoden



Forsiktig

Hvis varmtvannsberederen ikke har en TAS-anode, kobles det til en simuleringsanode (= tilbehør)

AD-4000005-02

### 6.7 Koblingsskjema for kretskortet SCB-10

### 6.7.1 Brukte symboler

Tab.25 Forkiaring pa sym	
Symbol	Forklaring
	Returrør
	Tilførselsrør
	Motorstyrt treveisventil
	Pumpe
	Varmtvann
Ŷ	Opprett kontakt
D	Utetemperaturføler
-6-1	Føler
	Sikkerhetstermostat
	Romtermostat
	Platevarmeveksler
	Trykkløs samlestokk
	Direktevarmer
▼▲ I	Primær varmekretstilkobling

Tab.25 Forklaring på symbolene i flytdiagrammet for hydraulikken

Symbol	Forklaring
▼▲ II	Sekundær varmekretskobling Varmtvannskretstilkobling
	Solpanel
	Samletank for varmtvann
	Titananode – montert i lagringstanken for varmtvann
	Elektrisk varmeelement
紀	Dusj
$\bigcirc$	Oppvarmingssone
	Gulvvarme
	Varmluftsvarmer
	Svømmebasseng

### 6.7.2 Fabrikkonfigurasjon av kretser

Fra fabrikken er de ulike kretsene konfigurert som vist i tabellen. Du kan endre denne konfigurasjonen og tilpasse den etter behovene i ditt anlegg.

Tab.26 Fabrikkonfigurasjon av kretser

Krets	Kretstype
CIRCA	Direkte varmekrets
CIRCB	Krets med 3-veisventil
CIRCC	Krets med 3-veisventil

### 6.7.3 Kjeleinnstillinger med SCB-10-styring

Hvis kjelen er utstyrt med SCB-10-kontrollpanel, må følgende kjeleparameter(e) på installatørnivå kontrolleres, og justeres ved behov:

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP020	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver	0
			1 = Direkte	
			2 = Blandekrets	
			3 = Svømmebasseng	
			4 = Høy temperatur	
			5 = Viftekonvektor	
			6 = Varmtvannstank	
			7 = Varmtvann, elektrisk	
			8 = Tidsprogram	
			9 = ProsessVarme	
			10 = Varmtvann lagdelt	
			11 = VV-tank intern	
			31 = VV FVS EKSTERN	

#### Tab.27 Installasjonsoppsett > CU-GH08 > CIRCA > Parametere, tellere, signaler > Parametere

#### Tab.28 Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Gassfyrt apparat > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
AP102	Kjelepumpefunksjon	Konfigurasjon av kjelepumpen som sonepumpe eller systempumpe (tursamlerør med lite tap)	0 = Nei 1 = Ja	0

### Tab.29 Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Varmtvannstank > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
DP007	VV 3-veisv. standby	Posisjonen til treveisventilen under	0 = SV-posisjon	0
		standby	1 = VV-posisjon	

Som vist for de hydrauliske tilkoblingene der noen parametere må justeres, er parameterinnstillingene ordnet i tre nivåer:

- 1. Sluttbrukernivå
- 2. Installatørnivå
- 3. Avansert installatørnivå



- 'Lese'-kolonnen viser parametere som ikke kan endres, men bare vises, på det angitte nivået.
- · 'Skrive'-kolonnen viser parametere som kan endres på det angitte nivået.





AD-3001079-02

### A Kjele

B Direkte sone - CircA

Viktig i

Alle fabrikkinnstillingene for kjelen og SCB-10 kan brukes for denne tilkoblingen.







- A Kjele
- В Direkte sone - CircA







- A Kjele
- B Direkte sone CircA1
- C Varmtvannssone (DHW) CircB1 (med elektrisk varmeelement)



Forsiktig Det elektriske varmeelementet må kobles til et separat relé og sikkerhetstermostat.

D Trykkløs samlestokk

Tab.30	Installasionsoppsett > S	SCB-10 > CIRCB 1 /	(EL varmtvannstank)	> Parametere, tellere	signaler > Parametere
100.00					

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP001	MaksSoneTturRef.verd	Maks. turtemperatur referanseverdisone	7 °C – 100 °C	90
CP021	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	<ul> <li>0 = Deaktiver</li> <li>1 = Direkte</li> <li>2 = Blandekrets</li> <li>3 = Svømmebasseng</li> <li>4 = Høy temperatur</li> <li>5 = Viftekonvektor</li> <li>6 = Varmtvannstank</li> <li>7 = Varmtvann, elektrisk</li> <li>8 = Tidsprogram</li> <li>9 = ProsessVarme</li> <li>10 = Varmtvann lagdelt</li> <li>11 = VV-tank intern</li> <li>31 = VV FVS EKSTERN</li> </ul>	7

# 6.7.7 Tilkobling 1 LLH + 1 direktesone + blandesone + varmtvannssone





i

Alle fabrikkinnstillingene for kjelen og SCB-10 kan brukes for denne tilkoblingen.





Fig.56 1 kjele + 1 LLH + 1 direktesone + blandesone + varmtvannssone



AD-3001073-01



A KjeleB Trykkløs samlestokk

7686718 - v.01 - 06092018

C Direkte sone - CircA1

C Direkte sone - CircA i

E Varmtvannssone - DHW1 (lagdelt varmtvannsbereder- 2 følere) AD-3001084-02

## i

**Viktig** For denne konfigurasjonen er det plassert et ekstra kretskort (tilbehør AD249) på kretskortet SCB-10.

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP022	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver	10
			1 = Direkte	
			2 = Blandekrets	
			3 = Svømmebasseng	
			4 = Høy temperatur	
			5 = Viftekonvektor	
			6 = Varmtvannstank	
			7 = Varmtvann, elektrisk	
			8 = Tidsprogram	
			9 = ProsessVarme	
			10 = Varmtvann lagdelt	
			11 = VV-tank intern	
			31 = VV FVS EKSTERN	

### Tab.31 Installasjonsoppsett > SCB-10 > DHW1 (Lagdelt varmtv.-tank) > Parametere, tellere, signaler > Parametere

	Tab.32	Installasionsoppsett >	SCB-10 > AUX1	(Sone tidsprogram) >	> Parametere. t	tellere, signaler :	> Parametere
--	--------	------------------------	---------------	----------------------	-----------------	---------------------	--------------

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP024	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver	8
			1 = Direkte	
			2 = Blandekrets	
			3 = Svømmebasseng	
			4 = Høy temperatur	
			5 = Viftekonvektor	
			6 = Varmtvannstank	
			7 = Varmtvann, elektrisk	
			8 = Tidsprogram	
			9 = ProsessVarme	
			10 = Varmtvann lagdelt	
			11 = VV-tank intern	
			31 = VV FVS EKSTERN	

AMC

# 6.7.9 Tilkobling 1 LLH + 1 blandesone + 1 direktesone + svømmebasseng + varmtvannssone





i Viktig

For denne konfigurasjonen er det plassert et ekstra kretskort (tilbehør AD249) på kretskortet SCB-10.

### Forsiktig

- Hvis tanken er utstyrt med en Titan Active System®korrosjonsbeskyttelsesanode, skal anoden kobles til inntaket (+ TA på anoden, - på tanken).
- Hvis tanken ikke er utstyrt med en korrosjonsbeskyttelsesanode, må simuleringskontakten monteres (inkludert i leveransen av varmtvannsføleren (tilbehør))

#### Tab.33 Installasjonsoppsett > SCB-10 > CIRCC1 (Svømmebasseng) >Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP023	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver	3
			1 = Direkte	
			2 = Blandekrets	
			3 = Svømmebasseng	
			4 = Høy temperatur	
			5 = Viftekonvektor	
			6 = Varmtvannstank	
			7 = Varmtvann, elektrisk	
			8 = Tidsprogram	
			9 = ProsessVarme	
			10 = Varmtvann lagdelt	
			11 = VV-tank intern	
			31 = VV FVS EKSTERN	

#### Installasjonsoppsett > SCB-10 > AUX1 (Sone tidsprogram) >Parametere, tellere, signaler > Parametere Tab.34

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP024	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver 1 = Direkte	8
			2 = Blandekrets	
			3 = Svømmebasseng	
			4 = Høy temperatur	
			5 = Viftekonvektor	
			6 = Varmtvannstank	
			7 = Varmtvann, elektrisk	
			8 = Tidsprogram	
			9 = ProsessVarme	
			10 = Varmtvann lagdelt	
			11 = VV-tank intern 31 = VV FVS EKSTERN	

### 6.7.10 Tilkobling 1 LLH + 3 blandesoner + varmtvannssone





AD-3001075-01

AD-3001086-02



F

- A Kjele B Trykk
- B Trykkløs samlestokkC Blandesone CircA1

i Viktig

For denne konfigurasjonen er det plassert et ekstra kretskort (tilbehør AD249) på kretskortet SCB-10.

Varmtvannssone - DHW1 (1 føler)

### Forsiktig

- Hvis tanken er utstyrt med en Titan Active System®-korrosjonsbeskyttelsesanode, skal anoden kobles til inntaket (+
- TA på anoden, på tanken).Hvis tanken ikke er utstyrt med en korrosjonsbeskyttelsesanode, må simuleringskontakten monteres (inkludert i leveransen av varmtvannsføleren (tilbehør))

Tab.35	Installasjonsoppsett 3	> SCB-10 >	CIRCA 1	(Blandet sone)	) > Parametere,	tellere,	signaler	> Parametere
--------	------------------------	------------	---------	----------------	-----------------	----------	----------	--------------

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP000	MaksSoneTturRef.verd	Maks. turtemperatur referanseverdisone	7 °C – 100 °C	50
CP010	Ttur sone ref.verdi	Referanseverdi for turtemperatur i sone. Brukes når sonen er stilt inn på en fast turtemperatur.	7 °C – 100 °C	40
CP020	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver 1 = Direkte 2 = Blandekrets 3 = Svømmebasseng 4 = Høy temperatur 5 = Viftekonvektor 6 = Varmtvannstank 7 = Varmtvann, elektrisk 8 = Tidsprogram 9 = ProsessVarme 10 = Varmtvann lagdelt 11 = VV-tank intern 31 = VV FVS EKSTERN	2
CP230	Varmekurve sone	Temperaturgradient for varmekurve for sonen	0 – 4	0,7

### Tab.36 Installasjonsoppsett > SCB-10 > AUX 1 (Sone tidsprogram) > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP024	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver	8
			1 = Direkte	
			2 = Blandekrets	
			3 = Svømmebasseng	
			4 = Høy temperatur	
			5 = Viftekonvektor	
			6 = Varmtvannstank	
			7 = Varmtvann, elektrisk	
			8 = Tidsprogram	
			9 = ProsessVarme	
			10 = Varmtvann lagdelt	
			11 = VV-tank intern	
			31 = VV FVS EKSTERN	

### 6.7.11 Tilkobling 1 kombibuffer + 1 direktesone + 1 blandesone + solpaneler





- В Solpanel
- Kombibuffertank med solvarmeforvarming С
- D Direkte sone - CircA1

E Blandesone - CircB1 (gulvvarme)

Installasjonsoppsett > SCB-10 > Pass.buff.tank1føler > Parametere, tellere, signaler > Parametere Tab.37

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
BP001	Type buffertank	Type buffertank	0 = Deaktivert	1
			1 = Buffer med én føler	
			2 = Buffer med to følere	
			3 = Tre følere	

### 6.7.12 Tilkobling 1 kombibuffer + 1 direktesone + 1 blandesone + svømmebasseng + solpaneler



Fig.60 1 kjele + 1 kombibuffer + 1 direktesone + 1 blandesone + svømmebasseng + solpaneler

AD-3001077-01



F

G Platevarmeveksler

- A Kjele
- B Kombibuffertank med solvarmeforvarming
- C Solpanel
- D Direkte sone CircA1

i Viktig

For denne konfigurasjonen er det plassert et ekstra kretskort (tilbehør AD249) på kretskortet SCB-10.

Direkte sone - CircC1 (svømmebasseng)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
BP001	Type buffertank	Type buffertank	0 = Deaktivert	1
			1 = Buffer med én føler	
			2 = Buffer med to følere	
			3 = Tre følere	

### Tab.38 Installasjonsoppsett > SCB-10 > Pass.buff.tank1føler > Parametere, tellere, signaler > Parametere

### Tab.39 Installasjonsoppsett > SCB-10 > CIRCC (Svømmebasseng) > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP023	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver	3
			1 = Direkte	
			2 = Blandekrets	
			3 = Svømmebasseng	
			4 = Høy temperatur	
			5 = Viftekonvektor	
			6 = Varmtvannstank	
			7 = Varmtvann, elektrisk	
			8 = Tidsprogram	
			9 = ProsessVarme	
			10 = Varmtvann lagdelt	
			11 = VV-tank intern	
			31 = VV FVS EKSTERN	



# 6.7.13 Tilkobling 2 kjeler (kaskade) + LLH + 1 direktesone + 1 blandesone + varmtvannssone



Fig.61 2 kjeler (kaskade) + LLH + 1 direktesone + 1 blandesone + varmtvannssone

- A Kjele (master)
- **B** Kjele (slave)
- C Trykkløs samlestokk
- D Direkte sone CircA1 (kjele A)
- E Blandesone CircB1 (kjele B)
- F Varmtvannssone CircA1 (kjele A)

A-B S-BUS-kabelsett

Kjele A: resistor på SCB-10-kontakt X5, kabel på SCB-10-kontakt X4 Kjele B: resistor på SCB-10-kontakt X5, kabel på SCB-10-kontakt X4

### Forsiktig

- Hvis tanken er utstyrt med en Titan Active System®korrosjonsbeskyttelsesanode, skal anoden kobles til inntaket (+ TA på anoden, - på tanken).
- Hvis tanken ikke er utstyrt med en korrosjonsbeskyttelsesanode, må simuleringskontakten monteres (inkludert i leveransen av varmtvannsføleren (tilbehør))

Tab.40	Kjele A: Installasjonsoppsett >	SCB-10 > Kaskadestyring B :	> Parametere, tellere,	signaler > Parametere
			, ,	- <b>J</b>

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
AP083	Aktiver masterfunksj	Aktiver masterfunksjonalitet for denne enheten på S-bussen for systemstyring	0 = Nei 1 = Ja	1

Tab.41 Kjele A: Installasjonsoppsett > SCB-10 > DHW1 (Lagdelt varmtv.-tank) > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
CP022	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver	10
			2 = Blandekrets	
			3 = Svømmebasseng	
			4 = Høy temperatur	
			5 = Viftekonvektor	
			6 = Varmtvannstank	
			7 = Varmtvann, elektrisk	
			8 = Tidsprogram	
			9 = ProsessVarme	
			10 = Varmtvann lagdelt	
			11 = VV-tank intern	
			31 - VV FV3 EKSTERIN	

### Tab.42 Kjele B: Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Gassfyrt apparat > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
AP102	Kjelepumpefunksjon	Konfigurasjon av kjelepumpen som sonepumpe eller systempumpe (tursamlerør med lite tap)	0 = Nei 1 = Ja	0

### Tab.43 Kjele B: Installasjonsoppsett > SCB-10 > CIRCA1 (Sone tidsprogram) > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område	Justering
Kode CP020	Visningstekst Sonefunksjon	Beskrivelse Sonens funksjonalitet	Område 0 = Deaktiver 1 = Direkte 2 = Blandekrets 3 = Svømmebasseng 4 = Høy temperatur 5 = Viftekonvektor 6 = Varmtvannstank 7 = Varmtvann, elektrisk 8 = Tidsprogram 0 = Drospend Vorme	8 8
			10 = Varmtvann lagdelt 11 = VV-tank intern 31 = VV FVS EKSTERN	

Fig.62

### 6.8 Påfylling av systemet

AUTO FILL /OFF

Automatisk etterfyllingsenhet

AD-0001352-01

Fig.63 Påfylling av vannlåsen



Dette kapitlet beskriver påfylling av et tomt sentralvarmesystem (< 0,3 bar) etter installasjon av kjelen.

Etterfylling av et sentralvarmesystem med for lavt vanntrykk er beskrevet i et eget kapittel.



Påfylling av anlegget, side 109

Sentralvarmeanlegget kan etterfylles halvautomatisk ved å bruke den automatiske etterfyllingsenheten. Dette betyr at kjelens kontrollpanel viser at systemet trenger etterfylling og ber om bekreftelse fra brukeren.



Fylle systemet med den automatiske etterfyllingsenheten, side 64

### 6.8.1 Vannkvalitet og vannbehandling

I mange tilfeller kan kjelen og sentralvarmesystemet fylles med normalt kranvann, og vannbehandling vil ikke være nødvendig.

Kvaliteten på sentralvarmevannet må være i samsvar med enkelte grenseverdier, og disse er angitt i **Veiledning om vannkvalitet**. Retningslinjene i disse instruksjonene skal alltid følges.

### 6.8.2 Påfylling av vannlåsen

### Fare

Vannlåsen må alltid være fylt med nok vann. Dette hindrer røykgasser i å komme inn i rommet.

- 1. Ta bort vannlåsen.
- 2. Fyll vannlåsen med vann opp til streken.
- 3. Monter vannlåsen.



🔟 Monter utluftingsslangen over vannlåsen.

4. Kontroller at vannlåsen sitter godt montert i kjelen.

### 6.8.3 Fylle systemet med den automatiske etterfyllingsenheten



Før påfylling må du åpne ventilene på alle radiatorene i sentralvarmesystemet.

Den automatiske etterfyllingsenheten er plassert under kjelen. Denne etterfyllingsenheten kan fylle et tomt sentralvarmeanlegg halvautomatisk til innstilt maksimalt vanntrykk. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

1. Slå på kjelen.

### Forsiktig

Den automatiske etterfyllingsenheten er bare aktiv når kjelen er slått på.

### Fig.64 AUTO-posisjon



- 2. Sjekk og juster følgende kjeleinnstillinger, ved behov:
  - 2.1. Den automatiske etterfyllingsenheten må stå på AUTO.
  - 2.2. Ventilene på monteringsrammen må være åpne.
  - 2.3. Den automatiske etterfyllingsenheten er stilt inn på halvautomatisk (manuell) etterfylling. Ved å konfigurere parameteren **AP014** kan du også velge automatisk etterfylling eller å slå av etterfyllingsenheten.

Påfylling av anlegget med den automatiske påfyllingsanordningen, side 109

## i Viktig

- Halvautomatisk etterfylling betyr: Kjelens kontrollpanel viser at systemet trenger etterfylling og ber om bekreftelse fra brukeren.
   Automatisk etterfylling betyr: Systemet etterfylles så snart vanntrykket blir for lavt.
- En melding som viser at automatisk påfylling er nødvendig, vises på displayet:
  - 3.1. Trykk på ✓-knappen for å bekrefte automatisk påfylling.

### i Viktig

- Påfyllingen kan bare avbrytes hvis vanntrykket er høyere enn det minimale vanntrykket.
- 4. En melding vises å displayet når den automatiske påfyllingen er ferdig:
  - 4.1. Trykk på **1**-tasten for å gå tilbake til hoveddisplayet.
- 5. Kontroller at koblingene på vannsiden er ettertrukket.
- 6. Etter påfylling av anlegget slår du på kjelen.

### Forsiktig

- Etter å ha slått på strømmen og hvis det er tilstrekkelig vanntrykk, vil kjelen alltid gå gjennom et automatisk lufteprogram som varer i ca. 3 minutter (under påfylling kan luft unnslippe via den automatiske lufteventilen). Hvis vanntrykket er under minimumsvanntrykket, vises et varselsymbol.
   Sentralvarmesystemet vil bli etterfylt (halvautomatisk), avhengig av innstillingen. Deretter starter lufteprogrammet.
  - Hvis påfyllingen avbrytes av brukeren, vil den automatiske påfyllingen gjenopptas (etter bekreftelse av brukeren) straks minimumsvanntrykket (0,3 bar) er nådd.
  - En feilkode vises hvis vanntrykket ikke øker tilstrekkelig under påfyllingen: E02.39.
  - En feilkode vises dersom påfyllingen tar for lang tid: E02.32.

### Tilleggsinformasjon for den automatiske etterfyllingsenheten

Parameterne for den automatiske etterfyllingsenheten er stilt inn for de mest vanlige sentralvarmesystemene. Med disse innstillingene fylles og etterfylles de fleste sentralvarmesystemer riktig.

I andre tilfeller, slik som på et stort sentralvarmeanlegg med lange rør, lavt vannforsyningstrykk eller et akseptabelt lekkasjenivå i et (gammelt) anlegg, kan innstillingene for den automatiske etterfyllingsenheten endres:

### Automatisk påfylling

- A AP006 : Minimumsvanntrykket for aktivering av vanntrykkalarmen
- **B** AP070 : Maksimalt tillatt vanntrykk for sentralvarmesystemet
- C AP023 : Maksimal tid som kreves for å fylle et tomt system til 0,3 bar
- D AP071 : Maksimal tid som kreves for å fylle systemet til maksimalt vanntrykk (B)
- X Tid (min.)
- Y Vanntrykk (bar)





- Hvis påfylling av systemet til 0,3 bar tar for lang tid, stopper påfyllingen og feilkoden E02.39 vises.
- Hvis påfylling av systemet tar for lang tid og minimumsvanntrykket (A) fremdeles ikke er oppnådd, stopper påfyllingen og feilkoden E02.32 vises.
- Hvis påfylling av systemet tar for lang tid, men minimumsvanntrykket (A) er nådd, stopper påfyllingen, men ingen feilkode vises.

### Automatisk etterfylling

- A AP006 : Minimumsvanntrykket for aktivering av vanntrykkalarmen
- B AP070 : Maksimalt tillatt vanntrykk for sentralvarmesystemet
- **E AP069** : Den maksimale varigheten for etterfyllingsprosess
- $\ensuremath{\text{AP051}}$  : Den minimale tillatte tiden mellom to etterfyllingsprosesser X Tid (min.)
- Y Vanntrykk (bar)

### Viktig

i

- §§Hvis etterfyllingen tar for lang tid og vanntrykket er lavere enn minimumsvanntrykket **AP006**, vises advarselen **A02.33**.
- Den følgende advarselen vises hvis en ny etterfyllingsprosess kreves for tidlig: A02.34. Kontroller at det er tilstrekkelig forskjell mellom maksimumsvanntrykket (AP070) og minimumsvanntrykket (AP006).

### For ytterligere informasjon, se

Innstillinger for CU-GH08-kontrollenhet, side 83



### 7 Oppstart

Fig.67

### 7.1 Sjekkliste etter igangkjøring



Følg trinnene som er beskrevet i avsnittene under for å sette kjelen i drift.



Advarsel

Ikke sett kjelen i drift hvis gasstilførselen ikke er i samsvar med godkjente gasstyper.

7.1.2 Gasskrets



- 1. Åpne hovedgasskranen.
- 2. Åpne gasskranen på kjelen.
- 3. Skru de to skruene under frontpanelet ut en kvart omdreining og fjern frontpanelet.
- 4. Vipp apparatboksen fremover ved å åpne klemmene på sidene.
- 5. Kontroller gassinnløpstrykket ved målepunkt C på gassventilenheten.

### Advarsel

Godkjent gasstrykk, se Enhetskategorier, side 9

- 6. Luft gasstilførselsrøret ved å skrue ut målepunkt **C** på gassventilenheten.
- 7. Trekk til målepunktet igjen når røret er tilstrekkelig luftet.
- Kontroller alle koblinger for gasstetthet. Maksimalt tillatt testtrykk er 60 mbar.

AD-0000352-01

### 7.1.3 Hydraulisk krets

- 1. Kontroller om den automatiske etterfyllingsenheten, hvis montert, er aktivert.
  - ⇒ Den automatiske etterfyllingsenheten er aktivert når parameteren AP014 er satt til halvautomatisk etterfylling (1) eller automatisk etterfylling (2).
- 2. Kontroller vanntrykket i sentralvarmesystemet som vises på kjelens display. Ved behov kan du fylle vann på sentralvarmesystemet.
- 3. Kontroller vannlåsen. Den skal være fylt med rent vann.
- 4. Kontroller at koblingene på vannsiden er ettertrukket.



For ytterligere informasjon, se Påfylling av anlegget, side 109

### 7.1.4 Tilkoblinger for luft- og røykgassledningene

1. Kontroller at tilkoblingene for røykgassutløp og lufttilførsel er tette.



Målepunkter for gassventilenheten

### 7.1.5 Elektriske tilkoblinger

1. Kontroller de elektriske tilkoblingene.

### 7.2 Igangkjøringsprosedyre

Advarsel

Første igangkjøring må utføres av kvalifisert personell.
Hvis du tilpasser til en annen gasstype, f.eks. propan, må gassventilenheten justeres før du slår på kjelen.



- Ved første oppstart av kjelen, kan den avgi en lukt en kort stund.
- 1. Åpne hovedgasskranen.
- 2. Åpne gasskranen på kjelen.
- Slå på kjelen
- Slå på kjelen ved å bruke av/på-bryteren.
- 5. En startmeny vil automatisk åpnes på kontrollpanelet for følgende innstillinger:

Erklæring	Innstilling
Velg land	Landet der kjelen er installert
Velg språk	Valg av språk
Aktiver sommertid	På
Still inn dato og klokkeslett	År/måned/dato

- 6. Still inn komponentene (termostater, styring) slik at varmen slås på.
- 7. Oppstartprogrammet starter, og det kan ikke avbrytes.
- 8. Kjelen vil også starte en automatisk luftesyklus som varer omtrent 3 minutter. Dette gjentas hver gang nettspenningen kuttes.

i

### Viktig

Hvis en berederføler er koblet til og funksjonen legionellabeskyttelse er aktivert, vil kjelen begynne å varme opp vannet i varmtvannstanken så snart lufteprogrammet er ferdig.

Kjelens aktive driftstilstand vises på kontrollpanelets display.

Hvis ingen informasjon vises på displayet:

- Kontroller hovedstrømtilførselen.
- Kontroller sikringen på kontrollenheten: (F1 = 2,5 AT)
- Sjekk tilkoblingen til strømnettet som fører til kontakten i kontrollenheten.

### Feil under oppstartprosedyre:

Ved vises en melding med tilhørende kode.

Betydningen av feilkodene finner du i feiltabellen.



**For ytterligere informasjon, se** Feilkoder, side 111

### 7.3 Gassinnstillinger

### 7.3.1 Justere til en annen gasstype



Følgende handlinger må bare utføres av kvalifiserte installatører.

Fabrikkinnstillingen for kjelen er drift med naturgassgruppen G20 (H-gass). Før du setter i gang drift med en annen gasstype, utfør følgende trinn:

### Fig.68 Installere gassmembran



 Monter gassmembranen i gassventilenheten (hvis nødvendig, se tabell). Hvis kjelen er modifisert, for G30/G31 (butan/propan): Tab.44 Gassmembran for G30/G31 (butan/propan)

Gassmembran for G30/G31 (butan/propan)	Ø (mm)
AMC 15	3.95
AMC 25	3.95
AMC 25/28 MI	3.95
AMC 35	-

2. Sett viftehastigheten til det som er angitt i tabellen (om nødvendig). Innstillingen kan endres med en parameterinnstilling.

Tab.45 Fabrikkinnstillinger G20 (H-gass)							
Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Justeringsområde	15	25	25/28 MI	35
DP003	Abs. maks vifte VV	Maksimal viftehastighet for varmtvann	1000 o/min – 7000 o/min	4500	5600	6200	6200
GP007	Vifteturt. maks SV	Maksimal viftehastighet i sentralvarmemodus	1400 o/min – 7000 o/min	4500	5600	4600	6200
GP008	Vifteturttall min	Minimum vifteturtall i sentralvarme- + varmtvannsmodus	1400 o/min – 4000 o/min	1800	1900	1900	1850
GP009	Vifte-turtall start	Vifteturtall ved start av anlegget	1000 o/min – 4000 o/min	3700	3000	3000	4000

**NB!** For propan

Tab.46 Justering for gasstype G30/G31 (butan/propan)

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Justeringsområde	15	25	25/28 MI	35
DP003	Abs. maks vifte VV	Maksimal viftehastighet for varmtvann	1000 o/min – 7000 o/min	4100	4900	5400	5400
GP007	Vifteturt. maks SV	Maksimal viftehastighet i sentralvarmemodus	1400 o/min – 7000 o/min	4100	4900	3850	5400
GP008	Vifteturttall min	Minimum vifteturtall i sentralvarme- + varmtvannsmodus	1400 o/min – 4000 o/min	2200	1900	1900	1850
GP009	Vifte-turtall start	Vifteturtall ved start av anlegget	1000 o/min – 4000 o/min	3700	3000	3000	4000

3. Kontroller innstillingen av gass/luftforholdet ved full og delvis belastning.

For ytterligere informasjon, se

Innstillinger for CU-GH08-kontrollenhet, side 83

### 7.3.2 Viftehastigheter for overtrykksapparater

For overtrykksapparater (f.eks. CLV) må viftens volumstrøm justeres i samsvar med tabellen under.

Tab.47 Justering for overtrykksapparater for gasstype G20 (H-gass)

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Justeringsområ- de	15	25	25/28 MI	35
GP008	Vifteturttall min	Minimum vifteturtall i sentralvarme- + varmtvannsmodus	1400 o/min - 4000 o/min	2100	2150	2150	2250

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Justeringsområ- de	15	25	25/28 MI	35
GP008	Vifteturttall min	Minimum vifteturtall i sentralvarme- + varmtvannsmodus	1400 o/min - 4000 o/min	2200	2150	2150	2250

Tab.48 Justering for overtrykksapparater for gasstype G30/G31 (butan/propan)





### Fig.70 Fullbelastningstest



Inns

### For ytterligere informasjon, se

Innstillinger for CU-GH08-kontrollenhet, side 83

### 7.3.3 Kontrollere / stille inn forbrenningen

- 1. Skru av hetten på målepunktet for røykgass.
- 2. Sett føler for røykgassanalysatoren inn i måleåpningen.

## Advarsel

Under målingen forsegles åpningen rundt føleren fullstendig.



Røykgassanalysatoren må ha en minimumsnøyaktighet på ± 0,25 % O<sub>2</sub>.

3. Mål prosentandelen av O<sub>2</sub> i røykgassene. Utfør målinger ved full og delvis belastning, som beskrevet nedenfor.

## i Viktig

Målingene må tas med den fremre mantelen av.

### Utføre fullbelastningstesten

- 1. Velg flisen [🍰].
- ⇒ Menyen Endre lasttestmodus vises.
- 2. Velg testen Maksimumseffekt CH.
  - A Endre lasttestmodus
  - B Maksimumseffekt CH
- 3. Sjekk belastningstestinnstillingene og juster ved behov.

⇒ Det er bare parametere som vises med fet skrift, som kan endres.

### Kontroll og innstilling ved full belastning

- 1. Mål prosentandelen av O<sub>2</sub> i røykgassene.
- 2. Sammenlign den målte verdien med kontrollverdiene i tabellen.
- 3. Hvis den målte verdien ligger utenfor de verdiene som er gitt i tabellen, må gass/luftforholdet korrigeres.

Fig.71 Plassering av justeringsskrue A



 Ved hjelp av justeringsskruen A, stiller du inn prosentandelen av O<sub>2</sub> for den gasstypen som brukes til den nominelle verdien. Denne bør alltid ligge innenfor høyeste og laveste innstillingsgrense.



O<sub>2</sub>-verdiene ved full belastning må være lavere enn O<sub>2</sub>-verdiene ved delvis belastning.

### Checking/setting values O<sub>2</sub> at full load

### Tab.49 Checking/setting values for O<sub>2</sub> at full load for G20 (H gas)

Values at full load for G20 (H gas)	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC 15	4.7 - 5.2 <sup>(1)</sup>
AMC 25	4.7 - 5.2 <sup>(1)</sup>
AMC 25/28 MI	4.7 - 5.2 <sup>(1)</sup>
AMC 35	4.3 - 4.8 <sup>(1)</sup>
(1) Nominal value	

Tab.50 Checking/setting values for O<sub>2</sub> at full load for G30/G31 (butane/ propane)

Values at full load for G30/G31 (butane/propane)	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC 15	4.7 - 5.2(1)
AMC 25	4.7 - 5.2 <sup>(1)</sup>
AMC 25/28 MI	4.7 - 5.2 <sup>(1)</sup>
AMC 35	4.7 - 5.2(1)
(1) Nominal value	

### Forsiktig

The O<sub>2</sub> values at full load must be lower than the O<sub>2</sub> values at part load.

### Utføre delbelastningstesten

- Hvis fullbelastningstesten fremdeles kjører, trykker du på knappen 
   for å endre belastningstestmodus.
- 2. Hvis fullbelastningsteten er ferdig, velger du flisen [🎍] for å starte pipefeiingsmenyen på nytt.
  - A Endre lasttestmodus
  - B Minimumseffekt
- 3. Velg testen Minimumseffekt i menyen Endre lasttestmodus.
- 4. Sjekk belastningstestinnstillingene og juster ved behov.
   ⇒ Det er bare parametere som vises med fet skrift, som kan endres.
- 5. Avslutt delbelastningstesten ved å trykke på knappen **5**.
  - ⇒ Meldingen Kjørende lasttest(er) stoppet! vises

### Kontroll og innstilling ved delvis belastning

1. Mål prosentandelen av O<sub>2</sub> i røykgassene.

Fig.72 Delbelastningstest



2. Sammenlign den målte verdien med kontrollverdiene i tabellen.

### Forsiktig

O<sub>2</sub>-verdiene ved delvis belastning må være høyere enn O<sub>2</sub>verdiene ved full belastning.

- 3. Hvis den målte verdien ligger utenfor de verdiene som er gitt i tabellen, må gass/luftforholdet korrigeres.
- Ved hjelp av justeringsskruen B, stiller du inn prosentandelen av O<sub>2</sub> for den gasstypen som brukes til den nominelle verdien. Denne bør alltid ligge innenfor høyeste og laveste innstillingsgrense.
- 5. Still inn kjelen på normal driftsstatus.

- Kontroll/innstilling av verdier for O<sub>2</sub> ved delvis belastning
- Tab.51 Kontroll/innstilling av verdier for O<sub>2</sub> ved delvis belastning for G20 (H-gass)

Verdier ved delvis belastning for G20 (H-gass)	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC 15	5.9(1) - 6.3
AMC 25	5.9(1) - 6.3
AMC 25/28 MI	5.9(1) - 6.3
AMC 35	5.5 <sup>(1)</sup> - 5.9
(1) Nominell verdi	

## Tab.52 Kontroll/innstilling av verdier for O<sub>2</sub> ved delvis belastning for G30/G31 (butan/propan)

Verdier ved delvis belastning for G30/G31 (butan/ propan)	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC 15	5.8 <sup>(1)</sup> - 6.1
AMC 25	5.8 <sup>(1)</sup> - 6.1
AMC 25/28 MI	5.8 <sup>(1)</sup> - 6.1
AMC 35	5.8 <sup>(1)</sup> - 6.1
(1) Nominell verdi	




AD-3001174-01

AD-3001175-01

AD-3001176-01

### Forsiktig

O<sub>2</sub>-verdiene ved delvis belastning må være høyere enn O<sub>2</sub>-verdiene ved full belastning.

### 7.3.4 Grunninnstilling for gass/luftforholdet

Hvis gass/luftforholdet er feiljustert, har gassventilenheten en grunninnstilling. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

- 1. Slå av kjelens elektriske tilkobling.
- 2. Steng gassventilen på kjelen.
- 3. Fjern luftinntaket på venturirøret.
- 4. Skru av toppmutteren på gassventilenheten.
- 5. Koble fra kontakten(e) under viften
- 6. Løs ut de 2 klipsene som holder viften/blandeventilenheten på plass på varmeveksleren.
- 7. Fjern viften sammen med blandeventilenheten.
- 8. Drei justerskruen **A** på gassventilenheten for å justere posisjonen til gassbegrenseren:
  - 8.1. Drei justerskruen A til gassbegrenseren er helt lukket.
  - 8.2. Drei justerskruen **A** mot urviseren. Se tabellen for antall rotasjoner per apparat og gasstype.

### Tab.53 Justerskrue A

Gasstype	G20 (H-gass)	G30/G31 (butan/ propan)
AMC 15	6 rotasjoner	4 rotasjoner
AMC 25	9 rotasjoner	6 rotasjoner
AMC 25/28 MI	9 rotasjoner	6 rotasjoner
AMC 35	9 rotasjoner	6 rotasjoner

⇒ Hvis apparatet ikke starter direkte, dreier du justerskruen A én ekstra rotasjon mot urviseren.

- Drei justerskruen B på gassventilenheten for å endre posisjonen:
   9.1. Vri justerskrue B med klokken til den stopper.
  - 9.2. Vri justerskrue **A** 2 ¼ rotasjoner mot klokken.
  - 9.2. VII justerskrue A 2 ¼ rotasjoner mot klokken.
- Monter alle delene som ble fjernet i motsatt rekkefølge.
   Kontroller gassinnstillingene.

### For ytterligere informasjon, se

Kontrollere / stille inn forbrenningen, side 70

7.4 Instruksjoner til slutt

Justerkrue B

Fig.74

Α

В

Fig.75

Fig.76

Gassventilenhet

Justerskrue A

1. Fjern måleutstyret.

- 2. Skru av hetten på målepunktet for røykgass.
- 3. Sperr gassventilenheten.
- 4. Sett frontpanelet på plass igjen.
- 5. Varm opp sentralvarmesystemet til omtrent 70 °C.
- Slå kjelen av.
- 7. Luft sentralvarmesystemet etter ca. 10 minutter.
- 8. Slå på kjelen.
- 9. Kontroller vanntrykket. Ved behov kan du fylle vann på sentralvarmesystemet.

Fig.77	Eksempel	på utfylt	klistremerke



- 10. Skriv inn følgende data på det medfølgende klistremerket, og fest det ved siden av merkeskiltet på apparatet.
  - Hvis tilpasset til en annen gasstype, skriv inn gasstypen
  - Gasstrykket
  - · Hvis satt til overtrykksapparat, skriv inn typen
  - Parameterne som er modifisert på grunn av endringene nevnt ovenfor.
- 11. Lær opp brukeren i betjeningen av systemet, kjelen og regulatoren.
- 12. Informer brukeren om vedlikeholdet som skal utføres.
- 13. Overlever alle brukerveiledninger til brukeren.
- 14. Bekreft igangkjøringen med en signatur og firmaets stempel. ⇒ Kjelen er nå klar til bruk.

### 7.4.1 Lagre igangkjøringsinnstillingene

Du kan lagre alle gjeldende innstillinger på kontrollpanelet. Disse innstillingene kan gjenopprettes ved behov, for eksempel etter utskifting av kontrollenheten.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg > Avansert servicemeny > Lagre som oppsettinnstillinger.
- 3. Velg **Bekreft** for å lagre innstillingene.

Når du har lagret igangkjøringsinnstillingene, blir alternativet **Gjenopprett oppstartinnstillinger** tilgjengelig i **Avansert servicemeny**.

# 8 Operasjon

### 8.1 Beskrivelse av kontrollpanel

### Fig.78 Komponentene på kontrollpanelet



### 8.1.1 Beskrivelse av komponentene

- 1 Dreiebryter for å velge flis, meny eller innstilling
- 2 Knappen ✓ for å bekrefte valget
- 3 Tilbake-knapp 5 for å gå tilbake til forrige nivå eller forrige meny
- 4 Menyknapp ≔ for å gå tilbake til hovedmenyen
- 5 Skjerm
- 6 Statuslysdiode:
  - Lyser grønt = normal drift
  - Blinker grønt = advarsel
  - Lyser rødt = utkobling
  - Blinker rødt = sperring

### 8.1.2 Beskrivelse av startskjermen

Denne skjermen vises automatisk etter oppstart av apparatet. Kontrollpanelet går automatisk i hvilemodus (svart skjerm) hvis skjermen ikke berøres i løpet av 5 minutter. Trykk på en av knappene på kontrollpanelet for å aktivere skjermen på nytt.

Du kan navigere fra en hvilken som helst meny til startskjermen ved å trykke på tilbakeknappen **b** i flere sekunder.

Flisene på startskjermen gir raskt tilgang til de tilsvarende menyene. Bruk dreiebryteren til å navigere til den menyen du er interessert i, og trykk på knappen ✔ for å bekrefte valget.

- 1 Fliser: den valgte flisen merkes
- 2 Dato og klokkeslett | Navn på skjermen (faktisk posisjon i menyen)
- 3 Informasjon om den valgte flisen
- 4 Feilindikator (synlig bare hvis en feil er funnet)
- 5 Ikon som viser navigasjonsnivået:
  - 🎍 : Pipefeiingsnivå
  - 🎍 : Brukernivå
  - N: Installatørnivå

Installatørnivået er beskyttet av en tilgangskode. Når dette nivået er aktivt, endres statusen for flisen [#] fra **Av** til **På**.

### 8.1.3 Beskrivelse av hovedmenyen

Du kan navigere fra en hvilken som helst meny til hovedmenyen ved å trykke på menyknappen ≔. Antall tilgjengelige menyer avhenger av tilgangsnivået (bruker eller installatør).





- A Dato og klokkeslett | Navn på skjermen (faktisk posisjon i menyen)
- **B** Tilgjengelige menyer
- C Kort forklaring til den valgte menyen

Tab.54 Tilgjengelige menyer for brukeren

Beskrivelse	Ikon
Systeminnstillinger	Ø
Versjonsinformasjon	i

### Tab.55 Tilgjengelige menyer for installatøren

Beskrivelse	Ikon
Installasjonsoppsett	• ।স
Oppstartmeny	R.
Avansert servicemeny	พื
Feillogg	<b>N</b>
Systeminnstillinger	0
Versjonsinformasjon	i

### Betydningen til ikonene på skjermen

140.50	INDITEI		
<b>Å</b>	Brukernivå	i	Informasjon
i <b>n</b>	Installatørnivå	∞	Feilvisning
	Pipefeiingsnivå	Ø	Systeminnstillinger
₽ <sup>K</sup>	Service	bar	Vanntrykk
	Tidsinnstillingsprogram		Varmtvann 1
e <sup>©</sup>	Midlertidig overskriving av tidsinnstillingsprogrammet	in (	Varmtvann 2
	Ferieprogram	R	Varmtvann ekstra på
ĥ	Manuell	Ň	Gasskjele
ECO	Energisparingsmodus	-	Brennerens effektnivå (1 til 5 bar, hver stolpe repre- senterer 20 % effekt)
攀	Frostbeskyttelse	•	Brenner på
11111	Sentralvarme på	<b>a</b> n (}⁼	Utetemperaturføler
٢	Alle soner (grupper)		Varmtvannstank
	Stue <sup>(1)</sup>	È	Solvarmedrevet varmtvannsbereder
	Kjøkken <sup>(1)</sup>	a jî	Kaskade
<b>–</b>	Soverom <sup>(1)</sup>		Pumpe
Ś	Arbeidsrom <sup>(1)</sup>	IMI	Treveisventil
	Kjeller <sup>(1)</sup>		
(1) Ju	usterbart ikon for varmesone		

## Tab.56 Ikoner





### 8.1.4 Definisjon av sone

Sonen er uttrykket som brukes om de ulike hydraulikkretsene CIRCA, CIRCB og så videre. Sonen betegner flere rom i huset som forsynes gjennom den samme kretsen.

Tab.57 Eksempel på to soner

	Sone	Fabrikknavn
1	Sone 1	CIRCA
2	Sone 2	CIRCB

### 8.1.5 Definisjon av aktivitet



Aktivitet er uttrykket som brukes ved programmering av tidsvinduer i et tidsinnstillingsprogram. Tidsinnstillingsprogrammet stiller inn romtemperaturen for ulike aktiviteter i løpet av dagen. Et temperatursettpunkt er knyttet til hver aktivitet. Den siste aktiviteten for en dag er gyldig til den første aktiviteten neste dag.

Tab.58 Eksempel på aktiviteter

Start på aktivitet	Aktivitet	Temperatursettpunkt
6.30	Morgen(1)	20 °C
9.00	Borte(2)	19 °C
17.00	Hjemme (3)	20 °C
20.00	Kveld (4)	22 °C
23.00	Hvilemodus (5)	16 °C

For ytterligere informasjon, se

Endre navn på en aktivitet, side 78

### 8.2 Bruk av kontrollpanelet

# 8.2.1 Få tilgang til installatørnivå

Enkelte parametere som kan påvirke driften av kjelen, er beskyttet av en tilgangskode. Bare installatøren har tillatelse til å endre disse parameterne.

- 1. Velg flisen [ 🛒].
- 2. Angi kode: 0012
  - ⇒ Når installatørnivået er aktivt, endres statusen for flisen [∦] fra Av til På.
- 3. For å gå ut av installatørnivået velger du flisen [∦] > Bekreft.

Hvis kontrollpanelet ikke brukes på 30 minutter, lukkes installatørnivået automatisk.

### 8.2.2 Endre displayinnstillingene

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg Systeminnstillinger Q.
- 3. Utfør én av operasjonene som er beskrevet i tabellen nedenfor:

Tab.59 Displayinnstillinger

Menyen Systeminnstillinger	Innstillinger
Still inn dato og klokkeslett	Still inn gjeldende dato og klokkeslett
Velg land og språk	Velg land og språk
Sommertid	Aktiver eller deaktiver sommertid for å spare energi om sommeren
Installatøropplysninger	Skriv inn navn og telefonnummer til installatøren
Angi navn på varmeaktivitet	Opprett navn for aktivitetene i tidsinnstillingsprogrammet
Still inn skjermlysstyrke	Juster lysstyrken på skjermen
Still inn klikkelyd	Aktiver eller deaktiver klikkelyden på dreiebryteren
Lisensinformasjon	Les av detaljert lisensinformasjon fra enhetsplattformapparatet

### 8.2.3 Endre navnet og symbolet for en sone

Du kan endre navnet og symbolet for en sone.

- 1. Velg flisen for sonen du vil endre.
  - ⇒ Menyen **Soneoppsett** åpnes
- 2. Velg Brukervennlig navn
  - ⇒ Et tastatur med bokstaver, tall og symboler åpnes.
- 3. Endre navn på sonen (maksimum 20 tegn):
  - 3.1. Trykk på dreiebryteren ✓ for å gjenta en bokstav, et tall eller et symbol.
  - 3.2. Velg ← for å slette en bokstav, et tall eller et symbol.
  - 3.3. Velg for å legge til et mellomrom.
- 4. Velg tegnet ✓ på skjermen når navnet er fullført.
- 5. Trykk på dreiebryteren ✔ for å bekrefte valget.
- 6. Velg Ikonvisning sone.
- 7. Endre symbol for sonen.

### 8.2.4 Endre navn på en aktivitet

Du kan endre navnene på aktivitetene i tidsinnstillingsprogrammet.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg Systeminnstillinger 🗔.
- 3. Velg Angi navn på varmeaktivitet.
  - ⇒ En liste over 6 aktiviteter og standardnavnene deres vises:

Aktivitet 1	Hvilemodus
Aktivitet 2	Hjemme
Aktivitet 3	Borte
Aktivitet 4	Morgen
Aktivitet 5	Kveld
Aktivitet 6	Tilpasset

- 4. Velg en aktivitet.
- ⇒ Et tastatur med bokstaver, tall og symboler åpnes.
- 5. Endre navn på aktiviteten:
  - 5.1. Trykk på dreiebryteren ✓ for å gjenta en bokstav, et tall eller et symbol.
  - 5.2. Velg 🗲 for å slette en bokstav, et tall eller et symbol.
  - 5.3. Velg 🖬 for å legge til et mellomrom.
- 6. Velg tegnet 🗸 på skjermen når navnet er fullført.
- 7. Trykk på dreiebryteren ✔ for å bekrefte valget.

For ytterligere informasjon, se

Definisjon av aktivitet, side 77

### 8.2.5 Angi installatørdata

Du kan lagre navnet og telefonnummeret ditt i kontrollpanelet slik at det kan leses av brukeren.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg Systeminnstillinger 🛈 > Installatøropplysninger.
- 3. Skriv inn følgende data:

Installatørs navn	Navn på installatøren	
Installatørs telefon	Telefonnummer til installatøren	

### 8.2.6 Justere varmekurven

Når en utetemperaturføler er koblet til installasjonen, styres forholdet mellom utetemperaturen og turtemperaturen for sentralvarmen ved hjelp av en varmekurve. Denne kurven kan justeres avhengig av kravene til installasjonen.

- 1. Velg flisen for sonen du vil konfigurere.
- 2. Velg Styringsstrategi.
- 3. Velg innstillingen **Utetemperaturstyring** eller **Utendørs&Rombasert**. ⇒ Alternativet **Varmekurve** vises i **Soneoppsett** -menyen.
- 4. Velg Varmekurve.
  - ⇒ En grafisk fremstilling av varmekurven vises.
- 5. Juster følgende parametere:

A	Stigning:	Stigningen for varmekurven: • Gulvvarmekrets: stigning mellom 0,4 og 0,7 • Radiatorkrets: stigning på cirka 1,5
В	Maks:	Maksimumstemperatur i varmekretsen
С	Basis:	Settpunkt for romtemperatur
D	xx°C ; xx °C	Forholdet mellom varmekretsens turtemperatur og utetemperaturen. Denne informasjonen er synlig gjennom hele stigningen.



Endre varmekurven

Fig.83

Δ



AD-3000938-02



### 8.2.7 Aktivere automatisk etter-/påfyllingsenhet

Hvis apparatet har en automatisk etter-/påfyllingsenhet, må du aktivere funksjonen **Autofylling** og konfigurere de tilhørende parameterne.

- 1. Velg flisen [
- 2. Velg Innstillinger.

3. Still inn parameteren Autofylling:

Opsjon	Beskrivelse
Deaktivert	Den automatiske etter-/påfyllingsfunksjonen er slått
	av
Manuell	Installasjonen vil bli etterfylt etter bekreftelse fra brukeren når vanntrykket har sunket under mini- mumsvanntrykket
Auto	Installasjonen vil bli etterfylt automatisk når vann- trykket har sunket under minimumsvanntrykket

- 4. Velg Parametere, tellere, signaler > Parametere.
- Kontroller om innstillingene for de andre parameterne (for eksempel Min. vanntrykk og Driftstrykk) passer for installasjonen og endre innstillingene, hvis nødvendig.

### 8.2.8 Aktivere gulvtørkingsprogrammet

Gulvtørkingsprogrammet reduserer tørketiden for et nystøpt gulv. Hver dag ved midnatt beregnes settpunktet for temperaturen på nytt, og antall dager som gjenstår, reduseres.

- 1. Velg flisen for sonen med det støpte gulvet.
- 2. Velg Still inn gulvtørking
- 3. Angi følgende parametere:

1	Sone gulvtørking	Antall dager som trengs til tørkingen
2	GulvtørkStarttemp	Starttemperatur for gulvtørkingspro- grammet
3	GulvtørkStopptemp	Slutttemperatur for gulvtørkingspro- grammet

⇒ Gulvtørkingsprogrammet starter og fortsetter i det valgte antall dager.

8.3 Oppstart

Start kjelen som følger:

- 1. Åpne gasskranen på kjelen.
- 2. Slå på kjelen
- 3. Slå på kjelen ved å bruke av/på-bryteren.
- 4. Kjelen vil også starte en automatisk luftesyklus som varer omtrent 3 minutter.
- Kontroller vanntrykket i sentralvarmesystemet som vises på kontrollpanelets display. Ved behov fylles vann på sentralvarmesystemet.

Kjelens aktive driftstilstand vises av statussignalet på kontrollpanelet.

### 8.4 Nedstenging

Hvis sentralvarmen ikke skal brukes i en lang periode, anbefales det av kjelen kobles fra strømforsyningen.

- 1. Slå av kjelen med på/av-bryteren.
- 2. Steng gasstilførselen.
- 3. Hold området frostfritt.



### Forsiktig

- Tøm kjelen og sentralvarmesystemet hvis du ikke skal bruke hjemmet ditt eller bygningen over en lengre periode og det er mulighet for frost.
- Frostbeskyttelsen fungerer ikke dersom kjelen er ute av drift.
- Den innebygde kjelebeskyttelsen er bare aktivert for kjelen, ikke for systemet og radiatorene.
- Åpne ventilene på alle radiatorene som er koblet til systemet.

Sett temperaturkontrollen lavt, for eksempel til 10 °C.

Hvis temperaturen i sentralvarmevannet i kjelen synker for lavt, vil den innebygde kjelebeskyttelsen aktiveres. Dette systemet fungerer som følger:

- Hvis vanntemperaturen er lavere enn 7 °C, slås kjelen på.
- Hvis vanntemperaturen er lavere enn 4 °C, vil kjelen slås på.
- Hvis anleggstemperaturen er høyere enn 10 °C, slås kjelen av, og sirkulasjonspumpen fortsetter å kjøre en kortere periode

For å hindre at systemet og radiatorene fryser på områder som er utsatt for frost (for eksempel en garasje), kan det kobles til en frosttermostat eller, om mulig, kan en ekstern føler kobles til kjelen.

Fig.85

¢

Ð

# 9 Innstillinger

### 9.1 Innstilling av parametrene

Parametere, tellere, signaler

В

AD-3000936-01

Du kan endre parameterne og innstillingene for apparatet og de tilkoblede kontrollpanelene, følerne osv. for å konfigurere installasjonen.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg > Installasjonsoppsett.
- 3. Velg sonen eller enheten du vil konfigurere.
- 4. Velg **Parametere, tellere, signaler > Parametere** for å endre en parameter.
- 5. Hvis tilgjengelig velger du **Av. parametere** for å endre en parameter på det avanserte installatørnivået.
  - A Parametere
    - Tellere
    - Signaler
    - Av. parametere
    - Av. tellere
    - Av. signaler
  - B Liste over innstillinger eller verdier

Kjelens kontrollenhet er innstilt for de mest vanlige sentralvarmeanleggene. Disse innstillingene vil sikre at nesten alle sentralvarmesystemer fungerer effektivt. Brukeren eller installatøren kan optimalisere disse parameterne ved behov.



9.2 Parameterliste

Parameterne er fordelt på tre nivåer:

- 1 Sluttbrukernivå
- 2 Installatørnivå
- 3 Avansert installatørnivå

Koden for parameterne inneholder alltid to bokstaver og tre tall. Bokstavene står for:

- AP Apparatrelaterte parametere
- **CP** Sonerelaterte parametere
- **DP** Parametre for varmtvannsbereder
- GP Parametere relatert til gassfyrte varmekraftmaskiner
- PP Parametre for sentralvarme



Alle mulige alternativer er angitt i justeringsområdet. Displayet for kjelen viser bare de relevante innstillingene for apparatet.

### 9.2.1 Innstillinger for CU-GH08-kontrollenhet



• Alle tabellene viser fabrikkinnstillingen for parameterne.

• Tabellene inneholder også parametere som bare er aktuelle dersom kjelen kombineres med annet utstyr slik som en uteføler eller en automatisk etterfyllingsenhet.

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
	Brukervennlig navn	Brukervennlig navn på brukersonen		0	0	0	0	0
	SoneStartTidFerie	Sonestarttid feriemodus		-	-	-	-	-
	SoneSluttTidFerie	Sonesluttid feriemodus		-	-	-	-	-
	SoneSluttEndreM odus	Sonesluttid for endring modus		-	-	-	-	-
CP000	MaksSoneTturRef .verd	Maks. turtemperatur referanseverdisone	0 °C - 90 °C	80	80	80	80	80
CP010	Ttur sone ref.verdi	Referanseverdi for turtemperatur i sone. Brukes når sonen er stilt inn på en fast turtemperatur.	0 °C - 90 °C	80	80	80	80	80
CP020	Sonefunksjon	Sonens funksjonalitet	0 = Deaktiver 1 = Direkte	1	1	1	1	1
CP060	RomT. ferie	Ønsket romsonetemperatur under ferie	5 °C - 20 °C	6	6	6	6	6
CP070	MaksRedusertRo mt.Gr	Maks. romtemperaturgrense for kretsen i redusert modus, som tillater skifte til komfortmodus	5 °C - 30 °C	16	16	16	16	16
CP080	T rom brukerakt.	Referanseverdi for romtemperatur aktivitet brukersone	5 °C - 30 °C	16	16	16	16	16
CP081	T rom brukerakt.	Referanseverdi for romtemperatur aktivitet brukersone	5 °C - 30 °C	20	20	20	20	20
CP082	T rom brukerakt.	Referanseverdi for romtemperatur aktivitet brukersone	5 °C - 30 °C	6	6	6	6	6
CP083	T rom brukerakt.	Referanseverdi for romtemperatur aktivitet brukersone	5 °C - 30 °C	21	21	21	21	21
CP084	T rom brukerakt.	Referanseverdi for romtemperatur aktivitet brukersone	5 °C - 30 °C	22	22	22	22	22
CP085	T rom brukerakt.	Referanseverdi for romtemperatur aktivitet brukersone	5 °C - 30 °C	20	20	20	20	20
CP130	T.uteTil Sone	Tilordner uteføleren til sone	0 - 4	0	0	0	0	0
CP200	Man. soneRomTempRe f.	Manuell innstilling av referanseverdien for sonens romtemperatur	5 °C - 30 °C	20	20	20	20	20
CP210	Sone HCZP komfort	Komfortareal for temperaturen til varmekurven for kretsen	15 °C - 90 °C	15	15	15	15	15

Tab.60	∦På > ≔ > Installasjonsoppsett	> CU-GH08 >	CIRCA (Direkte sone) >	Parametere, tellere	, signaler > Parametere
--------	--------------------------------	-------------	------------------------	---------------------	-------------------------

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
CP220	Sone HCZP redusert	Redusert areal for temperaturen til varmekurven for kretsen	15 °C - 90 °C	15	15	15	15	15
CP230	Varmekurve sone	Temperaturgradient for varmekurve for sonen	0 - 4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CP240	SoneRomEnhetPå virkn	Justering av påvirkningen til sonens romenhet	0 - 10	3	3	3	3	3
CP250	KalSoneRomenhe t	Kalibrering av sone- romenhet	-5 °C - 5 °C	0	0	0	0	0
CP320	DriftSoneModus	Driftsmodus for sonen	0 = Tidsplan 1 = Manuell 2 = Frostbeskyttelse 3 = Midlertidig	1	1	1	1	1
CP340	TypeRedusertNatt m.	Type nattsenkingsmodus, stoppe eller opprettholde oppvarming av krets	0 = Stopp varmebehov 1 = Fortsett varmebehov	0	0	0	0	0
CP470	Sone gulvtørking	Innstilling av gulvtørkingsprogram for sonen	0 Dager – 30 Dager	0	0	0	0	0
CP480	GulvtørkStarttemp	Innstilling av starttemperatur for gulvtørkingsprogram for sonen	20 °C – 50 °C	20	20	20	20	20
CP490	GulvtørkStopptem p	Innstilling av stopptemperatur for gulvtørkingsprogram for sonen	20 °C – 50 °C	20	20	20	20	20
CP510	Midlertid. ref- v.rom	Midlertidig romreferanseverdi per sone	5 °C – 30 °C	20	20	20	20	20
CP550	Sone, ildsted	Ildstedmodus er aktiv	0 = Av 1 = På	0	0	0	0	0
CP570	SoneTidsprogrVal g	Tidsprogram for sonen valgt av brukeren	0 = Tidsplan 1 1 = Tidsplan 2 2 = Tidsplan 3	0	0	0	0	0
CP660	Ikonvisning sone	Valg av ikon for visning av denne sonen	0 = Ingen 1 = Alle 2 = Soverom 3 = Stue 4 = Kontor 5 = Utendørs 6 = Kjøkken 7 = Kjeller	3	3	3	3	3
CP730	Sone oppvarm hast.	Valg av oppvarmingshastighet for sonen	0 = Ekstra sakte 1 = Saktest 2 = Saktere 3 = Normal 4 = Raskere 5 = Raskest	3	3	3	3	3
CP740	Sone, kjølehastighet	Valg av avkjølingshastighet for sonen	0 = Saktest 1 = Saktere 2 = Normal 3 = Raskere 4 = Raskest	2	2	2	2	2
CP750	MaksSone foroppv-tid	Maksimal sone forvarmingstid	0 Min – 240 Min	90	90	90	90	90

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
CP770	Sone bufret	Sonen er etter en buffertank	0 = Nei 1 = Ja	0	0	0	0	0
CP780	Styringsstrategi	Valg av reguleringsstrategi for sonen	0 = Automatisk 1 = Romtemperaturstyring 2 = Utetemperaturstyring 3 = Utendørs&Rombasert	0	0	0	0	0

Tab.61 ∦På > ≔ > Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Varmtvann (Internt varmtvann) > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
DP060	VV tidsprogr. valgt	Tidsprogram valgt for varmtvann.	0 = Tidsplan 1 1 = Tidsplan 2 2 = Tidsplan 3	0	0	0	0	0
DP070	Innstilt komfort VV	Innstilt komforttemperatur fra varmtvannstanken	40 °C – 65 °C	60	60	60	55	60
DP080	VV redusert ref.v.	Redusert referanseverdi for temperatur fra varmtvannstanken	7 °C – 50 °C	15	15	15	15	15
DP160	VV ref.verdi antileg	Referanseverdi for VV anti- legionella	50 °C – 90 °C	65	65	65	65	65
DP170	Starttid ferie	Starttid ferie tidsstempel		-	-	-	-	-
DP180	Sluttid ferie	Sluttid ferie tidsstempel		-	-	-	-	-
DP190	Slutt bytte modus	Slutt bytte modus tid tidsstempel		-	-	-	-	-
DP200	VV-modus	VV-primærdriftsmodus nåværende driftsinnstilling	0 = Tidsplan 1 = Manuell 2 = Frostbeskyttelse 3 = Midlertidig					
DP337	VV-ref.verdi f.ferie	Temperaturinnstilling for ferie fra varmtvannstanken	10 °C – 60 °C	10	10	10	10	10

Tab.62 ∦På > ≔ > Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Varmtvann (Internt varmtvann) > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
DP003	Abs. maks vifte VV	Maksimal viftehastighet for varmtvann	1000 o/min7000 o/min	3300	4500	5600	6200	6200
DP007	VV 3-veisv. standby	Posisjonen til treveisventilen under standby	0 = SV-posisjon 1 = VV-posisjon	0	1	0	1	0
DP020	Utk-forsVV-p/3- veisv	Utkoblingsforsinkelsestid for varmtvannspumpe/ treveisventil etter varmtvannsproduksjon	0 Sek – 99 Sek	10	10	10	10	10
DP070	Innstilt komfort VV	Innstilt komforttemperatur fra varmtvannstanken	40 °C – 65 °C	60	60	60	55	60

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
AP056	Uteføler tilgj.	Aktiver uteføler	0 =Ingen uteføler 1 =AF60 2 =QAC34	1	1	1	1	1
AP073	Sommer Vinter	Utetemperatur: øvre grense for oppvarming	10 °C –30 °C	22	22	22	22	22
AP074	Forsert sommermodus	Oppvarmingen er stoppet. Varmtvann opprettholdes. Forser sommermodus	0 =Av 1 =På	0	0	0	0	0
AP079	Bygningstreghet	Treghet i bygningen brukt til oppvarmingshastighet	0 –15	3	3	3	3	3
AP080	Frost min. utetemp	Utetemperatur under temperaturen der frostbeskyttelsen aktiveres	-60 °C - 25 °C	-10	-10	-10	-10	-10
AP091	Uteføler kilde	Type utefølertilkobling som skal brukes	0 = Auto 1 = Kablet føler 2 = Trådløs føler 3 = Internettmålt 4 = Ingen	0	0	0	0	0
AP108	Uteføler aktivert	Aktiver funksjonen uteføler	0 = Auto 1 = Kablet føler 2 = Trådløs føler 3 = Internettmålt 4 = Ingen	0	0	0	0	0

Tab.63	∦ På > ≔ >	<ul> <li>Installasjonsoppsett &gt; Cl</li> </ul>	U-GH08 > Utesensoroppsett >	Parametere, tellere, sig	naler > Parametere
--------	------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------------

# Tab.64 ∦På > ≔ > Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Autofylling SV > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
AP006	Min. vanntrykk	Anlegget vil rapportere lavt vanntrykk under denne verdien	0 bar – 6 bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
AP014	Autofylling	Innstill. for å aktivere eller deaktivere autofyllingsfunksj. Kan st. inn på auto, manuell eller av.	0 = Deaktivert 1 = Manuell 2 = Auto	1	1	1	1	1
AP023	Fylling inst.tidsavb	Maksimumstiden autofyllingsprosedyren kan vare ved installasjonen.	0 Min – 90 Min	10	10	10	10	10
AP051	Fyllingsintervall	Minimumstiden som er tillatt mellom to suppleringsfyllinger	0 Dager – 65535 Dager	90	90	90	90	90
AP069	Supplering tidsavbr.	Maksimumstiden suppleringsfyllingen kan vare	0 Min – 60 Min	2	2	2	2	2
AP070	Driftstrykk	Prosessvanntrykket som enheten bør ha under drift	0 bar – 2.5 bar	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
AP071	Inst.maks.tidsavbr	Maksimal tid som trengs for fylling av hele installasjonen	0 Sek – 3600 Sek	840	840	840	840	840

Tab.65	
--------	--

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
DP357	Dusjsone T varsling	Tid før dusjsone varsler	0 Min – 180 Min	0	0	0	0	0
DP367	Dusjsonetid handl.	Handling når dusjsonetid er utløpt	0 = Av 1 = Advarsel 2 =Reduser VV- ref.verdi	0	0	0	0	0
DP377	VVred. dusj begrens.	Redusert VV-referanseverdi under dusjbegrensning på sonen	20 °C – 65 °C	40	40	40	40	40

### Tab.66 ∦På > ≔ > Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Gassfyrt apparat > Parametere, tellere, signaler > Parametere

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
AP001	BL- inngangsinnstill.	Blokker. inngang-innstilling (1: full blokkering, 2: delvis blokkering, 3: brukertilbakest. låsing)	1 = Full blokkering 2 = Delvis blokkering 3 = Brukertilbakest.låst	1	1	1	1	1
AP002	Manuelt varmebehov	Aktiver manuell varmebehovfunksjon	0 =Av 1 =Med referanseverdi 2 =TUtendørs styring	0	0	0	0	0
AP003	Røykgassvent.ven tet.	Ventetid etter brennerkommando om åpning av røykgassventilen	0 Sek – 255 Sek	0	0	0	0	0
AP006	Min. vanntrykk	Anlegget vil rapportere lavt vanntrykk under denne verdien	0 bar – 6 bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
AP008	Tid utløssignal	Anlegget vil vente i x sek (0=av) på at utløserkontakten sluttes for å starte brenneren	0 Sek – 255 Sek	0	0	0	0	0
AP009	Timer serv. brenner	Brennertid i timer før et servicevarsel utløses	0 Timer – 51000 Timer	6000	6000	6000	6000	6000
AP010	Servicevarsling	Servicen som er nødvendig, basert på brenner- og driftstimer	0 = Ingen 1 = Spesifikk varsling 2 = ABC- servicevarsling	0	0	0	0	0
AP011	Service nettstrømf.	Driftstid før servicevarsel utløses	0 Timer – 51000 Timer	35000	35000	3500 0	35000	35000
AP016	SV-funksjon på	Aktiver behandling av sentralvarmebehov	0 = Av 1 = På	1	1	1	1	1
AP017	VV-funksjon på	Aktiver behandling av varmtvanns-varmebehov	0 = Av 1 = På	1	1	1	1	1
AP026	Ref.verdi man.varmeb	Referanseverdi for turtemperatur for manuelt varmebehov	10 °C – 90 °C	40	40	40	40	40
AP063	SV ref. maks. system	Maksimal turtemperatur- referanseverdi for brenning på sentralvarme	20 °C - 90 °C	90	90	90	90	90
AP102	Kjelepumpefunksj on	Konfigurasjon av kjelepumpen som sonepumpe eller systempumpe (tursamlerør med lite tap)	0 = Nei 1 = Ja	0	0	0	0	0
DP003	Abs. maks vifte VV	Maksimal viftehastighet for varmtvann	1000 o/min – 7000 o/min	3300	4500	5600	6200	6200

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Justeringsområde	10	15	25	25/28 MI	35
DP020	Utk-forsVV-p/3- veisv	Utkoblingsforsinkelsestid for varmtvannspumpe/ treveisventil etter varmtvannsproduksjon	0 Sek – 99 Sek	10	10	10	10	10
GP007	Vifteturt. maks SV	Maksimal viftehastighet i sentralvarmemodus	1400 o/min – 7000 o/min	3300	4500	5600	4600	6200
GP008	Vifteturttall min	Minimum vifteturtall i sentralvarme- + varmtvannsmodus	1400 o/min – 4000 o/min	1800	1800	1850	1850	1850
GP009	Vifte-turtall start	Vifteturtall ved start av anlegget	1000 o/min – 4000 o/min	3300	3700	3000	3000	4000
GP010	GPS-sjekk	Gasspressostatsjekk på/av	0 = Nei 1 = Ja	0	0	0	0	0
GP017	Maks. effekt	Maks. prosentdel effekt i kilowatt	0 kW – 80 kW	24	24	32.3	32.3	40.3
GP021	Temp.diff modulering	Moduler tilbake når delta- temperatur er stor, da denne terskelen	10 °C – 40 °C	25	25	25	25	25
GP022	Tfa Filter Tau	Tau-faktor for beregning gjennomsnittlig turtemperatur	1 – 255	36	36	36	36	36
GP050	Effekt min	Minimum effekt i kilowatt for beregning RT2012	0 kW – 80 kW	2.6	2.6	2.6	2.6	4.5
PP014	SvPumpeDTreduk sjon	Reduksjon av temperatur deltamodulering for pumpemodulering	0 °C – 40 °C	5	5	5	5	5
PP015	SVpumpe utk.fors.tid	Utkoblingsforsinkelse for sentralvarmepumpe	0 Min – 99 Min	1	1	1	1	1
PP016	Maks. SV- pumpehast.	Maksimal hastighet sentralvarmepumpe (%)	20 % – 100 %	70	70	70	70	70
PP017	SVPumpehastMak sFakt	Maks. sentralvarme ved minimumslast som prosentdel av maks. pumpehastighet	0 %100 %	30	30	30	30	30
PP018	Min SV- pumpehast	Min. hastighet sentralvarmepumpe (%)	20 % – 100 %	55	55	55	55	55
PP023	Start hysterese SV	Hysterese for start av brenner i oppvarmingsmodus	1 °C – 10 °C	10	10	10	10	10

### 9.3 Stille inn maksimal varmetilførsel for sentralvarmedrift



Se grafene for forholdet mellom belastning og hastighet for naturgass. Hastigheten kan endres ved å bruke parameter GP007.

- M Maksimal varmetilførsel
- F Fabrikkinnstilling
- Q Effekt (Hi) (kW)
- **R** Viftehastighet (o/min)





### 9.4.1 Stille inn 0-10 V-inngangsfunksjonen for SCB-10

Det er tre alternativer for 0-10 V-inngangsstyringen for SCB-10-kortet:

- Deaktiver inngangsfunksjonen.
- Inngangen er temperaturbasert.
- Inngangen er varmeeffektbasert

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område
EP014	SKP-funks.10V PWMinn	Smartkontrollpanel-funksjon 10 V PWM- inngang	0 = Av 1 = Temperaturstyring 2 = Effektstyring
EP030	Min ref. temp 0-10 V	Angir min. referanseverdi for temperatur for 0-10 V for smartkontrollpanel	0 °C - 100 °C
EP031	Min ref. temp 0-10 V	Angir maks. referanseverdi for temperatur for 0-10 V for smartkontrollpanel	0.5 °C - 100 °C
EP032	Min ref.effekt 0-10V	Angir min. referanseverdi for effekt for 0-10 V for smartkontrollpanel	0 % - 100 %
EP033	Maks ref.eff. 0-10V	Angir maks. referanseverdi for effekt for 0-10 V	5 % - 100 %

### Tab.67 :≡ -knapp > Installasjonsoppsett > SCB-10 > 0-10 V-inngang > Parametere

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område
EP034	Min ref. spenn 0-10V	Angir min. referanseverdi for spenning for 0-10 V for smartkontrollpanel	0 V - 10 V
EP035	Maks ref.spenn 0-10V	Angir maks. referanseverdi for spenning for 0-10 V	0 V - 10 V



### 9.4.2 Analog temperaturregulering (°C)

1	EΡ	030

- 2 EP031
- 3 EP034
- 4 EP035

0–10 V-signalet regulerer kjelens tilførselstemperatur. Denne reguleringen moduleres på grunnlag av tilførselstemperaturen. Effekten varierer mellom den minimale og maksimale verdien ut fra innstillingsverdien for tilførselstemperaturen som er beregnet av regulatoren.

Tab 60	Tomporaturrogularing
1 20.00	remperaturregulering

Inngangssignal (V)	Temperatur °C	Beskrivelse
0–1,5	0–15	Kjele slått av
1,5–1,8	15–18	Hysterese
1,8–10	18–100	Ønsket temperatur

### 9.4.3 Konfigurere en varmtvannstank med to følere

Når en varmtvannstank med to følere kobles til kjelen, avhenger påfyllingen av tanken av vanntemperaturen som måles av de to følerne:

- Påfyllingen av tanken starter når toppsensoren måler en temperatur under (ønsket settpunkt + CP700 CP420).
- Påfyllingen av tanken stopper når bunnsensoren måler en temperatur over (ønsket settpunkt + CP700).

Tab.69	≔ -knapp >	Installasjonsoppsett >	SCB-10 >	Varmtvannstank >	Parametere,	tellere,	signaler >	> Parametere
--------	------------	------------------------	----------	------------------	-------------	----------	------------	--------------

Kode	Visningstekst	Beskrivelse	Område
CP000	MaksSoneTturRef.verd	Maks. turtemperatur referanseverdisone	7 °C – 100 °C
CP420	SoneVVhysterese	Hysterese for VV-produksjon	1 °C - 60 °C
CP700	VV-ber. Utlign sone	Utligning for berederføler per sone	0 °C - 30 °C

### 9.5 Avlesning av målte verdier

Styreenheten registrerer kontinuerlig flere verdier fra kjelen og tilkoblede sensorer. Disse verdiene kan leses av på kjelens kontrollpanel.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg > Installasjonsoppsett.
- 3. Velg sonen eller enheten du vil lese ut.
- 4. Velg **Parametere, tellere, signaler > Tellere** eller **Signaler** for å lese ut en teller eller et signal.

- tellere eller signaler på avansert installatørnivå. Fig.91 Parametere, tellere, signaler - Parametere Α Tellere Α -Signaler Av. parametere Av. tellere Av. signaler B Liste over innstillinger eller verdier ₽ В AD-3000936-01
- 9.6 Liste over målte verdier

### 9.6.1 CU-GH08 kontrollenhet tellere

5. Hvis tilgjengelig velger du Av. tellere eller Av. signaler for å lese ut

Tab.70 ∦På > = > Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Autofylling SV > Parametere, tellere, signaler > Tellere

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
AC016	Telling autofylling	Fyllingsteller, telling av autofyllingskretser	0 - 65534

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
AC002	Service brennertimer	Antall timer anlegget har produsert energi siden siste service	0 Timer - 131068 Timer
AC003	Timer drift service	Antall timer siden forrige service på anlegget	0 Timer - 131068 Timer
AC004	Brennerstarter	Antallet generatorstarter siden forrige service.	0 - 4294967294
AC026	Pumpedriftstimer	Teller som viser antall driftstimer for pumpen	0 Timer - 65534 Timer
AC027	Pumpestarter	Teller som viser antall pumpestarter	0 - 65534
DC002	VV-ventilsykluser	Antall fordelerventilsykluser varmtvann	0 - 4294967294
DC003	Timer varmtvann 3-vv	Antall timer fordelerventilen er i varmtvannsstilling	0 Timer - 65534 Timer
DC004	VV-brennerstarter	Antall brennerstarter for varmtvann	0 - 65534
DC005	VV-brennertimer	Antall brennertimer varmtvann	0 Timer - 65534 Timer
GC007	Mislykkede starter	Antall mislykkede starter	0 - 65534
PC001	SVTellerTotStrømforb	Totalt strømforbruk sentralvarme	0 kW - 4294967294 kW
PC002	Tot. ant. brennerst.	Totalt antall brennerstarter. For varme og varmtvann	0 - 4294967294
PC003	Timer br. totalt	Totalt antall brennertimer. For varme og varmtvann	0 Timer - 65534 Timer
PC004	Brennerflammetap	Antall brennerflammetap	0 - 65534

# 9.6.2 Signaler for kontrollenheten CU-GH08

Tab.72 ∦ På > ≔ > Installasjonsoppsett > CU-GH08 > > Varmtvann ( Internt varmtvann ) > Parametere, tellere, signaler > Signaler

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
DM029	VV-referanseverdi	Referanseverdi for	0 °C - 100 °C
		varmtvannstemperatur	

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
	Legionellab. aktiv	Legionellabeskyttelse er aktiv	0 = Av 1 = På
AM001	Varmtvann aktiv	Er anlegget nå i varmtvannsproduksjonsmodus?	0 = Av 1 = På
AM010	Pumpehastighet	Nåværende pumpehastighet	0 % - 100 %
AM016	Systemets T tur	Anleggets turtemperatur.	-25 °C - 150 °C
AM018	T retur	Anleggets returtemperatur. Temperaturen på vannet som kommer inn i anlegget.	-25 °C - 150 °C
AM040	Regul. temperatur	Temperatur som brukes til kontrollalgoritmer for varmtvann.	0 °C - 250 °C
DM002	VVgj.strømningshast.	Faktisk gjennomstrømningshastighet varmtvann kombi	0 l/min - 25 l/min
DM005	VV-solartankTemp	Temperatur solartank varmtvann	-25 °C - 150 °C
DM008	VV-utgangstemp.	Temperaturføler for tappetemperatur fra anlegget	-25 °C - 150 °C

Tab.73	🕷 På > ≔ > Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Varmtvann (Internt varmtvann) > Parametere, tellere, signaler >
	Signaler

Tab.74 ∦ På > ≔ > Installasjonsoppsett > CU-GH08 > Utesensoroppsett > Parametere, tellere, signaler > Signaler

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
	Trådløs T.ute	Utetemperatur målt av en trådløs kilde	-50 °C - 60 °C
	Lavt gj.snittUtetemp	Lav gjennomsnittlig utefølertemperatur	-60 °C - 60 °C
	Høyt gj.snittUtetemp	Høy gjennomsnittlig utefølertemperatur	-60 °C - 60 °C
	Kablet T.ute	Utetemperatur målt av en kablet kilde	-50 °C - 60 °C
	Uteføler kilde	Brukt utefølertilkobling	1 = Kablet føler 2 = Trådløs føler 3 = Internettmålt 4 = Ingen
AM027	Utetemperatur	Utetemperatur for øyeblikket	-60 °C - 60 °C
AM046	Internett T.ute	Utetemperatur mottatt fra en internettkilde	-70 °C - 70 °C
AM091	Årstidmodus	Årstidsmodus aktiv (sommer/vinter)	0 = Vinter 1 = Frostbeskyttelse 3 = Sommer
AP078	Ut-føler oppdaget	Uteføler oppdaget i anlegget	0 = Nei 1 = Ja

Tab.75	📲 På > 📰 >	Installasjonsoppsett >	CU-GH08 >	<ul> <li>Autofylling SV &gt;</li> </ul>	Parametere,	tellere, signaler >	Signaler
--------	------------	------------------------	-----------	---	-------------	---------------------	----------

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
	Autofylling aktiv	Innstilling for aktivering eller deaktivering	0 = Standby
		av autoryllingsrunksjon	2 = Påfylling aktiv 3 = Venter autofylling
AM019	Vanntrykk	Vanntrykket i primærkretsen.	0 bar - 4 bar

Tab.76	∦ På > ≡ > Installasio	onsoppsett > CU-GH0	8 > Gassfyrt apparat >	> Parametere.	tellere, signaler 3	> Signaler

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
	Ant. statuselementer	Statusbytenummer på forskjellige elementer	0 - 255
	Frostbesk. aktiv	Frostbeskyttelse er aktiv	0 = Nei 1 = Ja
	Komfortmodus aktiv	Komfortmodus er aktiv	0 = Nei 1 Ja

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
	VV-blokkering aktiv	Blokkering av varmtvannsproduksjon er	0 = Nei
		aktiv	1 = Ja
	Legionellab. aktiv	Legionellabeskyttelse er aktiv	0 = Av
	Varmtvann aktiv	varmtvannsproduksjon er aktiv	0 = Nei 1 = Ja
	VV aktivert	Varmtvannsproduksjon er aktivert	0 = Nei 1 = Ja
	Sentralvarme aktiv.	Produksjon sentralvarme er aktivert	0 = Nei 1 = Ja
	GjEllerKommServ.vars	Gjeldende eller kommende servicevarsling	0 = Ingen 1 = A 2 = B 3 = C 4 = Tilpasset
	EffektFaktiskU8	Faktisk relativ effekt produsert for PDO- utgang	0 % - 100 %
	PipemodusStatus	Status for pipemodus	0 = Av 1 = Min. effekt 2 = SV maksimum effekt 3 = VV maksimum effekt 4 = Kjøling
AM001	Varmtvann aktiv	Er anlegget nå i varmtvannsproduksjonsmodus?	0 = Av 1 = På
AM010	Pumpehastighet	Nåværende pumpehastighet	0 % - 100 %
AM011	Service nødvendig?	Er service nødvendig nå?	0 = Nei 1 = Ja
AM015	Pumpe i drift?	Er pumpen i drift?	0 = Ikke aktiv 1 = Aktiv
AM016	Systemets T tur	Anleggets turtemperatur.	-25 °C - 150 °C
AM018	T retur	Anleggets returtemperatur. Temperaturen på vannet som kommer inn i anlegget.	-25 °C - 150 °C
AM019	Vanntrykk	Vanntrykket i primærkretsen.	0 bar - 4 bar
AM022	På/av varmebehov	På/av varmebehov	0 = Av 1 = På
AM024	Fakt.rel. effekt	Anleggets faktiske relative effekt	0 % - 100 %
AM027	Utetemperatur	Utetemperatur for øyeblikket	-60 °C - 60 °C
AM033	Neste ServIndikator	Neste service-indikator	0 = Ingen 1 = A 2 = B 3 = C 4 = Tilpasset
AM036	Røykgasstemperatur	Temperaturen på avgassen fra anlegget	0 °C 250 °C
AM037	3-veisventil	Statusen til treveisventilen	0 = Sentralvarme 1 = Varmtvann
AM040	Regul. temperatur	Temperatur som brukes til kontrollalgoritmer for varmtvann.	0 °C - 250 °C
AM043	Utk. tilbakest. nødv	Det er nødvendig å slå av og tilbakestille	0 = Nei 1 = Ja
AM055	FlueGas temperature2	Temperature of the exhaust gas leaving the appliance	0 °C 250 °C
AM101	Intern ref.verdi	Referanseverdi for intern systemturtemperatur	0 °C - 250 °C
BM000	VV-temperatur	Varmtvannstemperatur avhengig av lasttype. Dette er tanktemperatur eller varmtvann-ut-temperatur	-25 °C - 150 °C
GM001	Faktisk vifteturtall	Faktisk vifteturtall	0 o/min - 12000 o/min

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Område
GM002	Ref.verdi vifteturt.	Faktisk vifteturtall referanseverdi	0 o/min - 12000 o/min
GM003	Flammedetektering	Flammedetektering	0 = Av 1 = På
GM004	Gassventil 1	Gassventil 1	0 = Åpen 1 = Lukket 2 = Av
GM005	Gassventil 2	Gassventil 2	0 = Åpen 1 = Lukket 2 = Av
GM006	GPS-status	Status gasspressostat	0 = Åpen 1 = Lukket 2 = Av
GM007	Tenn	Anlegget tennes	0 = Av 1 = På
GM008	Faktisk flammestrøm	Faktisk flammestrøm målt	0 μΑ - 25 μΑ
GM010	Tilgjengelig effekt	Tilgjengelig effekt i % av maks.	0 % - 100 %
GM011	Ref. verdi effekt	Referanseverdi for effekt i % av maks.	0 % - 100 %
GM012	Utl. inngang	Utløsingssignal for kontrollenheten	0 = Nei 1 = Ja
GM013	Blokk. inngang	Blokk. inngang-status	0 = Åpen 1 = Lukket 2 = Av
GM025	STB-status	Høy-grensestatus (0 = åpen, 1 = lukket)	0 = Åpen 1 = Lukket 2 = Av
GM027	Flammetest aktiv	Flammetest 1=aktiv, 0=ikke aktiv	0 = Ikke aktiv 1 = Aktiv
GM044	KontrollertStoppÅrs	Mulig årsak til kontrollert stopp	0 = Ingen 1 = SV-blokkering 2 = Blokkering varmtvann 3 = Vent på brennerstart 4 = Ttur > absolutt maks 5 = Ttur > starttemp. 6 = Tvarmeveks. > Tstart 7 = Gj. Ttur > Tstart 8 = Ttur > maks. ref.p. 9 = T diff. for stor 10 = Ttur > stopptemp. 11 = Gj. Ttur > Tstopp
PIVIUU2	Sv-reteranseveral	sentralvarme	
PM003	SVTturGjennomsnitt	Faktisk gjennomsnitt turtemperatur	-25 °C - 150 °C

# 9.6.3 Status og understatus

Statusen og understatusene vises bare hvis aktuelt.

### Tab.77 Statusnumre

Status	Beskrivelse
0	Standby
1	Varmebehov
2	Start av brenner
3	Brenner sentralvarme
4	Brenner varmtvann
5	Brennerstopp
6	Pumpeforsinkelse
7	Kjøling aktiv

Status	Beskrivelse
8	Kontrollert stopp
9	Blokkeringsmodus
10	Låsemodus
11	Belastningstest min.
12	Belastn.test SV maks
13	Belastn.test VV maks
15	Manuelt varmebehov
16	Frostbeskyttelse
17	Utlufting
18	Kontrollenhet kjøl
19	Tilbakestill. pågår
20	Autofylling
21	Stoppet
22	Tvunget kalibrering
23	Fabrikktestmodus
200	Enhetsmodus
254	Ukjent

### Tab.78 Understatusnumre

Under-status	Beskrivelse
0	Standby
1	MotSyklus
2	StengHydr.ventil
3	StengPumpe
4	VenterPåStartbet.
10	StengEkstGassventil
11	StartTilRøykg.ventil
12	StengRøykgassventil
13	VifteTilForh.lufting
14	Vent på utlsignal
15	BrPåKommandoTilSe
16	VpsTest
17	Fortenning
18	Tenning
19	Flammesjekk
20	Mellomlufting
30	Norm. int.ref.verdi
31	Begr. int.ref.verdi
32	NormalEffektstyring
33	GradNivå1Effektst.
34	GradNivå2Effektst.
35	GradNivå3Effektst.
36	BeskyttFlammeEff.st.
37	Stabiliseringstid
38	Kaldstart
39	Gjenoppta SV
40	SeFjernBrenner
41	VifteTilEtterLufting
42	ÅpneEkst&Røykgassv.
43	StVifteTilRøykGVTurt
44	StoppVifte
45	Begr.Eff.PåTrøykgass

Under-status	Beskrivelse
46	AutofyllingInstall.
47	AutofyllingPåfylling
48	Redusert ref.verdi
60	UtkoblingsforsPumpe
61	ÅpenPumpe
62	ÅpneHydraulikkventil
63	AngiAntiSyklustimer
65	Varmepumpe avlastet
66	VPTurOverTMaksRes.PÅ
67	EkstBetStoppVarmep.
68	HybrStoppVarmepumpe
69	TiningMedVarmepumpe
70	TiningMedReserve
71	TiningMedVPOgReserve
72	PumpeKilde&ResKjør
73	VPTurOverTMaks
74	KildePumpeUtk.fors.
75	Fukt.følerStoppVP
76	VannstrømStoppVP
78	Fukt.Int.Ref.verdi
79	VP&ReserveAvlastet
80	VPAvlastetForKjøling
81	UtetempStoppVP
82	VarmepumpeAvOverGr.
83	Utl.PumpePå&Vent.SV
84	Utl.PumpePå&Vent.VV
85	Utl.PumpeAv&VentilSV
86	Utl.PumpeAv&VentilVV
88	BlInngangReserveBegr
89	VPBegrenset
90	Reserve&VPBegrenset
91	BLInngangLavtariff
92	Solcelle med VP
93	SolcelleMedVP&Res
94	BLInngangSmartGrid
95	VenterPåVanntrykk
96	IngenProdusentTilgj.
102	FriKjølingPumpeAv
103	FriKjølingPumpePÅ
104	KildePumpeForh.drift
105	Kalibreringsmodus
200	Initial. fullført
201	Initialiserer Csu
202	Init.identifikatorer
203	Init.BIparameter
204	Init.Sikkerhetsenhet
205	Init. blokkering
254	TilstandUkjent
255	SeUtTilb.stVent1Time



### 9.7.1 Tilbakestille konfigurasjonsnumrene CN1 og CN2

Konfigurasjonsnumrene må tilbakestilles når dette angis i en feilmelding eller når kontrollenheten er blitt skiftet ut. Du finner konfigurasjonsnumrene på apparatets merkeplate.

- A Velg styreenheten
- B Tilleggsinformasjon
- C Konfigurasjonsnumre
- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg Avansert servicemeny > Angi konfigurasjonsnumre.
- 3. Velg styreenheten du ønsker å nullstille.
- 4. Velg og endre innstillingen CN1.
- 5. Velg og endre innstillingen CN2.
- 6. Velg **Bekreft** for å bekrefte de endrede numrene.

### 9.7.2 Utføre en autodetektering for CAN-matrisen

Når et kontrollpanel har blitt skiftet ut eller fjernet fra kjelen, må denne funksjonen brukes for å detektere alle enhetene som er koblet til CANbussen.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg Avansert servicemeny > Autodetektering.
- 3. Velg **Bekreft** for å utføre autodetekteringen.

### 9.7.3 Gjenopprette igangkjøringsinnstillingene

Dette alternativet er bare tilgjengelig når igangkjøringsinnstillingene ble lagret på kontrollpanelet, og gjør det mulig å gjenopprette disse innstillingene.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg Avansert servicemeny > Gjenopprett oppstartinnstillinger.
- 3. Velg **Bekreft** for å gjenopprette igangkjøringsinnstillingene.

### 9.7.4 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille kjelen til standardinnstillingene fra fabrikk.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg Avansert servicemeny > Tilbakestill til fabrikkinnstillinger.
- 3. Velg **Bekreft** for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

# 10 Vedlikehold

### 10.1 Generelt

- Utfør standard kontroll- og vedlikeholdsprosedyrer én gang i året.
- Utfør spesifikke vedlikeholdsprosedyrer om nødvendig.

### Forsiktig Vedlikehold må utføres av en kvalifisert installatør. · Under inspeksjon eller vedlikeholdsarbeid må alltid alle pakningene skiftes på delene som ble demontert. • Defekte eller utslitte deler skal bare skiftes med originale reservedeler.

• En årlig inspeksjon er påkrevet.

### 10.2 Standard inspeksjons- og vedlikeholdsoperasjoner

For å utføre service må alltid følgende standardinspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner gjennomføres.



- · Kontroller at alle pakninger er plassert riktig (helt flatt i det riktige sporet betyr at de er gass- og vanntette).
- Under inspeksjons- og vedlikeholdsoperasjoner må vann (dråper, sprut) aldri komme i kontakt med elektriske deler.

### 10.2.1 Kontroll av vanntrykket

1. Kontroller vanntrykket.



Viktig

Vanntrykket vises på displayet til kontrollpanelet.

⇒ Vanntrykket må være minst 0,8 bar

2. Fyll på sentralvarmeanlegget hvis vanntrykket er under 0,8 bar.



Viktig Det anbefalte vanntrykket er mellom 1,5 og 2 bar.



For ytterligere informasjon, se Påfylling av anlegget, side 109

### 10.2.2 Kontroll av ekspansjonskaret

1. Kontroller ekspansjonskaret og skift dette ved behov.

### 10.2.3 Kontroll av ioniseringsstrøm

- 1. Kontroller ioniseringsstrømmen ved full belastning og ved lav belastning.
  - ⇒ Verdien er stabil etter 1 minutt.
- 2. Rengjør eller bytt ioniserings- og tennelektrode hvis verdien er lavere enn 3 µA.

### 10.2.4 Kontroll av tappekapasitet

1. Kontroller tappekapasiteten.

2. Dersom overføringskapasiteten er merkbar lav (temperaturen er for lav og/eller strømningshastigheten er mindre enn 6,2 l/min), rengjør platevarmeveksleren (varmtvannsiden) og vannfilterpatronen.

### 10.2.5 Kontroller koblingene for røykgassutløp/lufttilførsel

1. Kontroll av koblinger for røykgassutløp og lufttilførsel for tilstand og tetthet.

### 10.2.6 Kontrollere forbrenningen

Forbrenningen kontrolleres ved å måle prosentandelen O<sub>2</sub> i utløpskanalen til røykgassen.

### 10.2.7 Kontroll av automatisk luftventil

- 1. Slå av kjelens elektriske tilkobling.
- 2. Steng gasskranen under kjelen.
- 3. Steng hovedgasskranen.
- 4. Skru de to skruene under frontpanelet ut en kvart omdreining og fjern frontpanelet.
- 5. Trykk klipsene på sidene på apparatboksen innover for å låse den opp, og vipp instrumentboksen frem.
- 6. Kontroller om vann kan ses i slangen for automatisk luftventilasjon.
- 7. Ved lekkasje, skift luftventilen.



10.2.8 Kontroll av sikkerhetsventilen

- 1. Slå av kjelens elektriske tilkobling.
- 2. Steng gasskranen under kjelen.
- 3. Steng hovedgasskranen.
- 4. Fjern den kombinerte oppsamleren for vannlåsen og sikkerhetsventilen på undersiden av kjelen.

Fig.94

94 Påfylling av vannlåsen



5. Undersøk om det er vann i utløpet til koblingen til sikkerhetsventilen.

6. Skift ut sikkerhetsventilen hvis det påvises lekkasje.

### 10.2.9 Rengjøre vannlåsen

- 1. Slå av kjelens elektriske tilkobling.
- 2. Steng gasskranen under kjelen.
- 3. Steng hovedgasskranen.
- 4. Skru de to skruene under frontpanelet ut en kvart omdreining og fjern frontpanelet.
- 5. Trykk klipsene på sidene på apparatboksen innover for å låse den opp, og vipp instrumentboksen frem.
- 6. Fjern lufteslangen over sifongen.
- 7. Fjern vannlåsen fra kjelen.
- 8. Rengjør vannlåsen.
- 9. Fyll vannlåsen med vann opp til streken.
- 10. Sett på plass vannlåsen i kjelen igjen.



Sifongen må alltid være fylt med vann. Dette hindrer røykgasser i å komme inn i rommet.

### Fig.95 Kontrollere brenneren



10.3 Spesifikt vedlikeholdsarbeid

### 10.2.10 Kontrollere brenneren

### Advarsel

- Det er ikke nødvendig å rengjøre kondensoppsamleren.
   Kondensoppsamleren må aldri fjernes, ettersom den da ikke kan monteres igjen.
- Varmeveksleren har en behandlet overflate og trenger derfor ikke å rengjøres. Rengjøring med rengjøringsverktøy, kjemikalier, trykkluft eller vann er ikke tillatt.
- 1. Slå av kjelens elektriske tilkobling.
- 2. Steng gasskranen under kjelen.
- 3. Steng hovedgasskranen.
- 4. Skru de to skruene under frontpanelet ut en kvart omdreining og fjern frontpanelet.
- 5. Trykk klipsene på sidene på apparatboksen innover for å låse den opp, og vipp instrumentboksen frem.
- 6. Fjern luftinntaket på venturirøret.
- 7. Skru av den nedre mutteren på gassventilenheten.
- 8. Koble fra kontaktene under gassventilenheten og viften.
- 9. Løsne de to klipsene som holder vifte/blandebend-enheten på plass på varmeveksleren.
- 10. Fjern viften sammen med blandeventilenheten.
- 11. Løft brenneren sammen med pakningen til varmeveksleren.
- 12. Kontroller at brenneren og brennerbunnen ikke har sprekker og/eller skader. Hvis dette er tilfellet, skift brenneren.
- 13. Sjekk ioniserings-/tennelektroden.
- 14. Sett sammen enheten igjen i motsatt rekkefølge.

### Forsiktig

- Husk å sette pluggene riktig tilbake på viften.
- Sjekk at pakningen er riktig plassert mellom blandebendet og varmeveksleren. (Helt flat i det riktige sporet betyr at den tetter helt).
- 15. Åpne gassinnløpsventilene og skru på strømmen til kjelen.

Utfør det spesifikke vedlikeholdsarbeidet hvis dette viser seg å være nødvendig etter standard inspeksjon og vedlikeholdsarbeid. Slik gjennomføres spesifikt vedlikeholdsarbeid:



### 10.3.1 Åpne kjelen

### Fare for elektrisk sjokk

Forsikre deg om at kjelen er koblet fra strømforsyningen.

- 1. Fjern skruen nederst på mantelen foran.
- 2. Fjern frontpanelet.
- 3. Trykk klipsene på sidene på apparatboksen innover for å låse den opp, og vipp instrumentboksen frem.

### 10.3.2 Skifte ioniserings-/tennelektroden

loniserings- og tennelektroden må skiftes ut hvis:

- Ioniseringsstrømmen er < 3  $\mu$ A.
- Elektroden er skadet eller slitt.
- Elektroden er inkludert i servicesettet.
- 1. Slå av kjelens elektriske tilkobling.
- 2. Steng gasskranen under kjelen.
- 3. Steng hovedgasskranen.
- 4. Skru de to skruene under frontpanelet ut en kvart omdreining og fjern frontpanelet.
- 5. Trykk klipsene på sidene på apparatboksen innover for å låse den opp, og vipp instrumentboksen frem.
- 6. Fjern pluggen til elektroden fra tenntransformatoren.

### Viktig

- Tenningskabelen er fast forbundet med tennelektroden og kan derfor ikke tas av.
- 7. Skru løs de 2 skruene på elektroden, og trekk disse fremover.
- 8. Fjern hele komponenten.
- 9. Installer den nye ioniserings-/tennelektroden og den tilhørende pakningen.
- 10. Sett sammen enheten igjen i motsatt rekkefølge.

### 10.3.3 Rengjøring av platevarmeveksleren

Avhengig av kaldtvannskvaliteten og driftsmodusen kan det oppstå kalkavleiringer i platevarmeveksleren. Som regel vil en regelmessig inspeksjon sammen med rengjøring, ved behov, være tilstrekkelig.

Følgende faktorer kan påvirke frekvensen:

· Vannets hardhet.





- Kjemisk sammensetning av kalken i vannet.
- Antall driftstimer for kjelen.
- · Forbrukshastighet.
- Innstilt kranvanntemperatur.

Hvis det er nødvendig å fjerne kalk fra platevarmeveksleren, gjør som følger:

- 1. Steng vanntilførselen.
- 2. Tøm kjelen.
- 3. Fjern lufteslangen over sifongen.
- 4. Fjern vannlåsen.
- 5. Fjern sikkerhetsklipset som holder tilførselsrøret på plass på venstre side av hydroblokken og varmeveksleren.
- 6. Fjern tilførselsrøret.
- 7. Koble kontakten fra temperaturføleren for kranvann.
- 8. Skru ut de to sekskantskruene på høyre og venstre side av platevarmeveksleren.
- 9. Drei platevarmeveksleren litt, og ta den forsiktig fra kjelen.
- 10. Rengjør platevarmeveksleren med et avkalkingsprodukt (f.eks. sitronsyre med en pH-verdi på rundt 3).
  - ⇒ For å gjøre dette, finnes det et rengjøringsapparat tilgjengelig som tilbehør.
- 11. Etter rengjøring, skyll grundig under rennende vann.
- 12. Monter alle komponentene igjen.



# Fig.98 Rengjøring av platevarmeveksler

### Fig.99 Rengjøre vannfilterpatron



### 10.3.4 Rengjøring av vannfilterpatron

Hvis det kreves rengjøring eller skifte av vannfilterpatronen, gjør som følger:

- 1. Steng vanntilførselen.
- 2. Tøm kjelen.
- 3. Fjern lufteslangen over sifongen.
- 4. Fjern vannlåsen.
- 5. Fjern vannfilterpatronen ved bruk av en åpen fastnøkkel. Skru begrenseren fra bunnen av patronen.
- Skyll filtrene og begrenseren med vann fra springen, og rengjør dem om nødvendig med et avkalkingsmiddel (f.eks. sitronsyre med pH på ca. 3). Etter rengjøring, skyll grundig under rennende vann.
- 7. Skift ut filterpatronfiltrene og begrenseren hvis de er skadet eller hvis slike fulgte med servicesettet.
- 8. Monter alle komponentene igjen.

### Fig.100 Skifte treveisventil





AD-0001224-04

### 10.3.5 Skifte treveisventilen

Skift ut treveisventilen hvis den er defekt. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

- 1. Steng vanntilførselen.
- 2. Tøm kjelen.
- 3. Fjern lufteslangen over sifongen.
- 4. Fjern vannlåsen.
- 5. Fjern klipset som holder fast returrøret til varmeveksleren.
- 6. Skru løs pakkboksen som holder returslangen på plass på høyre del av hydroblokken.
- 7. Fjern returrøret.
- 8. Koble fra aktuatoren.
- 9. Fjern klipset som holder aktuatoren på plass.
- 10. Fjern aktuatoren.
- 11. Skru treveisventilen fra hydroblokken.
- 12. Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge.

Fig.101 Erstatting av tilbakeslagsventilen



### 10.3.6 Erstatting av tilbakeslagsventilen

Skift ut tilbakeslagsventilen hvis den er defekt eller hvis en slik ventil følger med i servicesettet. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

- 1. Fjern luftinntaket på venturirøret.
- 2. Løsne pakkboksen på gassventilenheten.
- 3. Koble fra de to pluggene under viften.
- 4. Løsne de to klipsene som holder vifte/blandebend-enheten på plass på varmeveksleren.
- 5. Fjern viften sammen med blandeventilenheten.
- 6. Skift ut tilbakeslagsventilen.
- 7. Sett sammen enheten igjen i motsatt rekkefølge.

### 10.3.7 Avsluttende arbeid

1. Monter alle delene som ble fjernet i motsatt rekkefølge.

### Forsiktig

Under inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner - skift alltid alle pakningene på delene som ble fjernet.

- 2. Fyll vannlåsen med vann.
- 3. Sett vannlåsen på plass.
- 4. Åpne vannkranen forsiktig.

- 5. Fyll anlegget med vann.
- 6. Luft anlegget.
- 7. Fyll opp med mer vann om nødvendig.
- 8. Kontroller tettheten til gass- og vanntilkoblingene.
- 9. Sett kjelen tilbake i drift igjen.

### 10.3.8 Skifte ut styringskretskortet

Følg denne fremgangsmåten hvis et defekt styringskretskort i apparatboksen skal skiftes ut:

- 1. Åpne apparatboksen ved å trykke på klipsfestet på siden.
- 2. Åpne kortslutningsbroene på siden på apparatboksen i riktig rekkefølge. Rekkefølgen vises av numre på apparatboksen.
- 3. Ta av toppen på apparatboksen.
- 4. Drei nøkkelen på kretskortet CU-GH08.
- 5. Fjern alle ledningene fra kretskortet CU-GH08.
- 6. Skift ut kretskortet CU-GH08
- 7. Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge.



Fig.103 Tilgang til kontakter

# 

### 10.3.9 Skifte ut kretskortet CB-03

Følg denne fremgangsmåten hvis et defekt kretskort i apparatboksen skal skiftes ut:

- 1. Åpne apparatboksen ved å trykke på klipsfestet på siden.
- 2. Åpne kortslutningsbroene på siden på apparatboksen i riktig rekkefølge. Rekkefølgen vises av numre på apparatboksen.
- 3. Ta av toppen på apparatboksen.
- 4. Fjern alle ledningene fra kretskortet CB-03.
- 5. Skift ut kretskortet CB-03.
- 6. Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge.

### 10.3.10 Oppdatere fastvaren for kontrollpanelet

Du kan oppdatere fastvaren for kontrollpanelet når du har mottatt en USBminnepinne med en ny fastvareversjon.

- 1. Fjern kontrollpanelet Diematic Evolution fra apparatet.
- 2. Finn USB-porten på undersiden av kontrollpanelets kretskort.
- 3. Sett USB-minnepinnen med den nye fastvaren inn i USB-porten.
- 4. Trykk på ≔-knappen.
- 5. Velg Systeminnstillinger **۞** > Fastvareoppdatering. ⇒ Meldingen Tilgjengelige filer: vises på displayet.
- 6. Velg den aktuelle flisen.
  - ⇒ Fastvareoppdateringen starter.
- 7. Vent til oppdateringen er ferdig.
- ⇒ Kontrollpanelet startes automatisk på nytt og hovedskjermbildet vises.
- 8. Ikke slå av strømmen til apparatet før det er gått minst 5 minutter for å være sikker på at fastvareoppdateringen ble lagret riktig.
### 10.4 Påfylling av anlegget

#### Fig.104 Automatisk påfyllingsanordning



Sentralvarmeanlegget kan fylles på (halv-)automatisk ved bruk av den automatiske påfyllingsanordningen.



Påfylling av anlegget med den automatiske påfyllingsanordningen, side 109



- Halvautomatisk (på)fylling betyr: Kjelen angir at anlegget må fylles (på), og ber om bekreftelse fra brukeren.
- Automatisk påfylling betyr: Anlegget fylles på så snart vanntrykket er for lavt.
- Installatøren kan stille inn anlegget på automatisk eller halvautomatisk påfylling.

Den automatiske påfyllingsanordningen kan også brukes til manuell påfylling av sentralvarmeanlegget.

### 10.4.1 Påfylling av anlegget med den automatiske påfyllingsanordningen

Den automatisk påfyllingsanordningen er plassert under kjelen. Denne anordningen kan fylle på et sentralvarmeanlegg automatisk eller halvautomatisk (etter bekreftelse fra brukeren) hvis vanntrykket har sunket til en verdi som er lavere enn det angitte minimumsvanntrykket. Anlegget fylles på til det angitte maksimusdriftstykket.

1. Kontroller at kjelen er slått på.



Forsiktig Den automatiske påfyllingsanordningen er bare aktiv når kjelen er slått på.

- 2. Kontroller at den automatiske påfyllingsanordningen står på AUTO.
- 3. Juster om nødvendig parameterne for automatisk påfylling.
- Hvis kjelen er stilt inn på automatisk påfylling, trenger ikke brukeren foreta seg noe hvis vanntrykket er for lavt. Påfyllingen starter automatisk.
- Hvis kjelen er stilt inn på halvautomatisk påfylling, vises en melding på displayet hvis vanntrykket er for lavt.
  - 5.1. Trykk på ✓-knappen for å bekrefte påfyllingen.



Påfyllingen kan bare avbrytes hvis vanntrykket er over 0,3 bar.

- En melding vises på displayet når den automatiske påfyllingen er fullført:
  - 6.1. Trykk på **1**-tasten for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

### Forsiktig

- Varselkoden A02.33 vises hvis påfyllingen tar for lang tid. Kjelen fortsetter å fungere normalt.
  - Varselkoden **A02.34** vises hvis kjelen må fylles på for ofte. Kjelen fortsetter å fungere normalt.
  - Kjelen kan avbryte påfyllingen midlertidig for vanlig oppvarming som produksjon av varmt kranvann.

#### For ytterligere informasjon, se

Tilleggsinformasjon for den automatiske etterfyllingsenheten, side 65

Fig.105 AUTO-stilling



#### Fig.106 AUTO-stilling



Fig.107 FILL-stilling



Fig.108 AUTO/OFF-stilling



# 10.4.2 Aktivere den automatiske påfyllingsanordningen (hvis montert)

Den automatiske påfyllingsanordningen kan brukes av installatøren til å fylle på anlegget til ønsket vanntrykk under vedlikeholdsarbeid. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

1. Kontroller at kjelen er slått på.

#### Forsiktig

- Den automatiske påfyllingsanordningen er bare aktiv når kjelen er slått på.
  - Den automatiske påfyllingsanordningen er bare aktiv i AUTOstilling.
- Hvis vanntrykket i anlegget har sunket under det maksimale vanntrykket men fortsatt er høyere enn det innstilte minste vanntrykket, kan påfyllingssystemet aktiveres:
  - 2.1. Gå til **F** > **Start vannfylling**.
  - 2.2. Trykk på ✓-knappen for å starte påfyllingen.
- 3. En melding vises på displayet når den automatiske påfyllingen er fullført:
  - 3.1. Trykk på **1**-tasten for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

#### Forsiktig

- Varselkoden **A02.33** vises hvis påfyllingen tar for lang tid. Kjelen fortsetter å fungere normalt.
- Kjelen kan avbryte påfyllingen midlertidig for vanlig oppvarming som produksjon av varmt kranvann.

### 10.4.3 Fylle på anlegget (manuelt)

### Forsiktig

Før påfylling må du åpne ventilene på alle radiatorene i sentralvarmesystemet.

- 1. Kontroller vanntrykket på kjeledisplayet.
- Still den automatiske påfyllingsanordningen på FILL, og fyll på anlegget.



### Viktig

Det anbefalte vanntrykket er mellom 1,5 og 2 bar.

- 3. Still den automatiske påfyllingsanordningen på AUTO/OFF.
- 4. Kontroller at koblingene på vannsiden er ettertrukket.

### 11 Feilsøking

### 11.1 Feilkoder

Hvis det oppstår en feil i anlegget, viser kontrollpanelet en melding og en tilhørende kode. Statuslysdioden på kontrollpanelet viser et blinkende og/ eller rødt signal.

#### Tab.79 Feilkoder

Seilsymbol	Kodetype	Feiltype	Beskrivelse
Blå	KodeAxx.xx	Advarsel	En advarsel vises hvis det kan oppstå en feil. Kjelen fortset- ter driften, men årsaken til advarselen må undersøkes. En advarsel kan endres til en blokkering eller sperring.
Gul	KodeHxx.xx	Blokkering	Blokkering har oppstått på grunn av en feil. Kjelen starter ik- ke opp igjen automatisk før årsaken til blokkeringen har blitt fjernet. En blokkering kan endres til en sperring.
Rød	KodeExx.xx	Stenging	Sperring oppstår som resultat av en feil.

1. Velg feilflisen for å se en beskrivelse av feilen.

2. Slå kjelen på og deretter av igjen.

⇒ Kjelen starter ikke opp igjen før årsaken til feilen har blitt fjernet.

- Hvis feilkoden vises igjen: Korriger problemet ved å følge instruksjonene i feilkodetabellene.
  - ⇒ Feilkoden vises helt til problemet er løst.
- 4. Noter feilkoden hvis problemet ikke kan løses.

## i Viktig

Feilkoden er nødvendig for rask og korrekt fastsettelse av årsaken til feilen og for hjelp fra De Dietrich.

#### 11.1.1 Varselkoder

Hvis det antas at en situasjon kan utvikle seg til en feil, vil kjelen først utløse en advarsel for visse feilfunksjoner. Varselkoden vises på displayet.



### Viktig

Kjelen fortsetter driften, men årsaken til advarselen må undersøkes. En advarsel kan resultere i at kjelen blir blokkert eller sperret.

#### Tab.80 Styreenhetvarselkoder

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Anbefaling
A00.34	Tute mangler	Utetemperaturføler var forventet, men ble ikke registrert	<ul> <li>Uteføler ikke registrert:</li> <li>Uteføler ikke tilkoblet: Koble til føleren</li> <li>Uteføler ikke riktig tilkoblet: Koble til føleren riktig</li> </ul>
A00.42	VanntrykkMangler	Vanntrykkføler var forventet, men ble ikke registrert	<ul> <li>Vanntrykkføler ikke registrert</li> <li>Vanntrykkføler ikke tilkoblet: Koble til føleren</li> <li>Vanntrykkføler ikke riktig tilkoblet: Koble til føleren ren riktig</li> </ul>

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Anbefaling
A01.23	Dårlig forbrenning	Dårlig forbrenning	Ingen flamme under drift:
			<ul> <li>Ingen ioniseringsstrøm:</li> <li>Åpne gassforsyningen for å fjerne luft.</li> <li>Kontroller om gasskranen er åpen.</li> <li>Kontroller gasstilførselstrykket.</li> <li>Kontroller drift og innstilling av gassventilenheten.</li> <li>Sjekk at luftinntaket og røykgassrørene ikke er blokkert.</li> <li>Sjekk at det ikke er resirkulering av avgasser.</li> </ul>
A02.06	Vanntrykkadvarsel	Vanntrykkvarsel aktivt	Vanntrykkvarsel:
			<ul> <li>For lavt vanntrykk; kontroller vanntrykket</li> </ul>
A02.18	OBD-feil	Objektkatalogfeil	Konfigurasjonsfeil:
			• Tilbakestill [N] 1 og [N]
A02.33	AF topp komm feil	Toppkommunikasjon om automatisk påfylling har overskredet	Maksimumstiden for automatisk påfylling av an- legget er overskredet:
			<ul> <li>Manglende eller lavt vanntrykk i tilførselsledningen: Kontroller at hovedvannventilen er helt åpen.</li> <li>Vannlekkasje fra kjelen eller anlegget: Kontroller anlegget for lekkasje.</li> <li>Kontroller at maksimumstiden for påfylling passer for anlegget: Kontroller parameter AP069</li> <li>Kontroller at maksimumsvanntrykket for påfylling passer for anlegget: Kontroller parameter AP070. Trykkdifferansen mellom minimums-(AP006) og maksimumsvanntrykket (AP070) må være stor nok til å hindre at tiden mellom to påfyllingsforsøk blir for kort.</li> <li>Ventilen på den automatiske påfyllingsanordningen er defekt; skift ut anordningen</li> </ul>
A02.34	AF min inter feil	Minimum tidsintervall for automatisk påfylling mellom to forespørsler er ikke nådd	<ul> <li>Anlegget må fylles på for raskt av den automatiske påfyllingsanordningen:</li> <li>Vannlekkasje fra kjelen eller anlegget: Kontroller anlegget for lekkasje.</li> <li>Den siste påfyllingen sluttet ikke over minimumsvanntrykket fordi den ble avbrutt av brukeren eller fordi vanntrykket i tilførselsledningen (midlertidig) var for lavt.</li> </ul>
A02.36	Funksjonsenhet mangl	Funksjonsenhet har blir frakoblet	SCB-kretskort ikke funnet:
			<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Defekt SCB-kretskort: Skift ut SCB-kretskortet</li> </ul>
A02.37	Ikke-kritisk enh man	Enhet som ikke er kritisk har blitt frakoblet	<ul> <li>SCB-kretskort ikke funnet:</li> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Defekt SCB-kretskort: Skift ut SCB-kretskortet</li> </ul>
A02.45	Full CAN tilkobl.mat	Full CAN-tilkoblingsmatrise	SCB-kretskort ikke funnet:
4.00.40			Utfør en autodetektering
AU2.46	Full CAN-enhetsadm	Full CAN-enhetsadministrering	<ul><li>SCB-kretskort ikke tunnet:</li><li>Utfør en autodetektering</li></ul>
A02.48	Funk-gr konf.feil	Konfigurasjonsfeil funksjonsgruppe	SCB-kretskort ikke funnet:
			Utfør en autodetektering
A02.49	Misl. init-node	Mislyktes i å initialisere node	SCB-kretskort ikke funnet:
			Utfør en autodetektering
A02.55	ugyld. el. man.sernr	Ugyldig eller manglende enhetsserienummer	Kontakt leverandøren.

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Anbefaling
A02.69	Rettf. modus aktiv	Rettferdig modus aktiv	Kontakt leverandøren.
A02.76	Minne fullt	Reservert plass i minnet for spesifikke parametere er full. Ingen flere brukerendringer mulig	<ul> <li>Konfigurasjonsfeil:</li> <li>Tilbakestill <u>N</u> og <u>N</u> (se kjelens merkeplate).</li> <li>Skift ut CU-GH08-styreenheten.</li> </ul>
A08.02	Dusjtid utløpt	Tiden som er reservert for dusjen, er utløpt	Ta en raskere dusj, eller juster parameteren <b>DP357</b> .

### 11.1.2 Styreenhetsblokkeringskoder

### Tab.81 Blokkeringskoder CU-GH08

Kode	Tekst display	Beskrivelse	Anbefaling
H00.81	RomtempMangler	Romtemperaturføler var forventet,	Romtemperaturføler ikke registrert:
		men ble ikke registrert	<ul> <li>Romtemperaturføler er ikke koblet til: Koble til føleren</li> <li>Romtemperaturføler er ikke riktig tilkoblet: Kob- le til føleren riktig</li> </ul>
H01.00	Komm-feil	Det har oppstått kommunikasjonsfeil	Kommunikasjonsfeil med sikkerhetskjerne:
			• Start kjelen på nytt
H01.05	Maks delta TT-TR	Maksimal differanse mellom turtemperatur og returtemperatur	Maksimal forskjell mellom tur- og returtemperatur overskredet:
			<ul> <li>Ingen sirkulasjon eller for liten sirkulasjon:</li> <li>Kontroller sirkulasjonen (retning, pumpe, ventiler)</li> <li>Sjekk vanntrykket</li> <li>Sjekk om varmeveksleren er ren</li> <li>Følerfeil:</li> <li>Sjekk at følerne fungerer korrekt</li> <li>Kontroller at føleren er riktig installert</li> </ul>
H01.08	Delta T maks 3	Delta T maks 3	Maksimal temperaturøkning for varmeveksler er overskredet:
			<ul> <li>Ingen sirkulasjon eller for liten sirkulasjon: <ul> <li>Kontroller sirkulasjonen (retning, pumpe, ventiler).</li> <li>Kontroller vanntrykket.</li> <li>Sjekk om varmeveksleren er ren.</li> <li>Sjekk at installasjonen har riktig lufting, for å slippe ut luft.</li> </ul> </li> <li>Følerfeil: <ul> <li>Kontroller at følerne fungerer riktig.</li> <li>Kontroller at føleren er riktig installert.</li> </ul> </li> </ul>
H01.09	Gasspressostat	Gasspressostat	Gasstrykk for lavt:
			<ul> <li>Ingen strømning eller for svak strømning:</li> <li>Kontroller at gassventilen er helt åpen</li> <li>Kontroller trykket på gasstilførselen</li> <li>Feil innstilling av GPS, gasstrykkbryteren:</li> <li>Undersøk om GPS-bryteren er riktig installert</li> <li>Skift Gps-bryter ved behov</li> </ul>
H01.14	Maks Ttur	Turtemperatur har overskredet maksimal verdi for drift	Tilførselstemperaturføler over normalområdet (høy-grense-termostat):
			<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Ingen sirkulasjon eller for liten sirkulasjon: <ul> <li>Kontroller sirkulasjonen (retning, pumpe, ventiler).</li> <li>Kontroller vanntrykket.</li> <li>Sjekk om varmeveksleren er ren.</li> </ul> </li> </ul>

Kode	Tekst display	Beskrivelse	Anbefaling
H01.15	Maks Trøykgass	Røykgasstemperatur har overskredet maksimal verdi for drift	—
H01.21	VV-temp gradNivå3	Maksimal	Tilførselstemperaturen har steget for raskt:
		varmtvannstemperaturgradient nivå3 overskredet	<ul> <li>Kontroller sirkulasjonen (retning, pumpe, venti- ler)</li> </ul>
			<ul> <li>Kontroller at varmepumpen fungerer som den skal</li> </ul>
H02.00	Tilbakestill. pågår	Tilbakestilling pågår	Nullstillingsprosedyre aktiv:
			Ingen handling
H02.02	Vent konfig-nummer	Venter på konfigurasjonsnummer	Konfigurasjonsfeil eller ukjent konfigurasjons- nummer:
			<ul> <li>Tilbakestill [] N 1 og [] NZ (se kjelens merke- plate).</li> </ul>
H02.03	Konf-feil	Konfigurasjonsfeil	Konfigurasjonsfeil eller ukjent konfigurasjons- nummer:
			<ul> <li>Tilbakestill I og IN2 (se kjelens merkeplate).</li> </ul>
H02.04	Parameterfeil	Parameterfeil	Feil ved fabrikkinnstillinger:
			Meldingene blir ikke lagret:
			- Start kjelen pa nytt
			- Skift ut kontrollenheten
H02.05	CSU CU-	CSU stemmer ikke overens med	Konfigurasjonsfeil:
	uoverensstem.	CU-type	• Tilbakestill [N 1] og [N2].
H02.09	Delvis blokk.	Delvis blokkering av enheten registrert	Inngangsblokkering aktiv eller frostbeskyttelse aktiv:
			<ul> <li>Ekstern årsak: Fjern ekstern årsak.</li> <li>Feil parametersett: Kontroller parametrene.</li> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller forbindelsen.</li> </ul>
H02.10	Full blokk.	Full blokkering av enheten registrert	Blokkeringsinngang er aktiv (uten frostbeskyttel- se):
			<ul> <li>Ekstern årsak: Fjern ekstern årsak.</li> </ul>
			Feil parametersett: Kontroller parametrene.     Dårlig forbindelse: Kontroller forbindelsen
H02.12	Utløssignal	Frigisignalinngang på kontrollenhet	Ventetid utløsingssignal er utløpt:
	Ŭ	fra enhet eksternt miljø	<ul> <li>Ekstern årsak: Fiern ekstern årsak.</li> </ul>
			• Feil parametersett: Kontroller parametrene.
1102.24	Autofulling nach	Enhaton lunguan automatick nåfulling	Dårlig forbindelse: Kontroller forbindelsen.
HU2.31	Autorylling nøav.	av vannsystemet på grunn av lavt trykk	fyllingsenheten.
H02.38	Ingen vannhardhet	Ingen vannhardhet	-
H02.70	VGE-testfeil	Ekstern varmegjenvinningsenhetstest mislyktes	Kontroller det eksterne varmegjenvinningssyste- met.
H03.00	Parameterfeil	Sikkerhetsparameternivå 2, 3, 4 er	Parameterfeil: sikkerhetskjerne
		ikke riktig eller mangler	• Sett kjelen igang igjen
			Skift ut CU-GH08-kontrollpanelet
H03.01	CU til GVR-datateil	Ingen gyldige data mottatt fra CU til	Kommunikasjonsteil med CU-GH-kretskort:
			<ul> <li>Sett kjelen igang igjen</li> </ul>

Kode	Tekst display	Beskrivelse	Anbefaling
H03.02	Flammetap oppdaget	Målt ioniseringsstrøm er under grensen	Ingen flamme under drift:         • Ingen ioniseringsstrøm:         - Åpne gassforsyningen for å fjerne luft.         - Kontroller om gasskranen er åpen.         - Kontroller gasstilførselstrykket.         - Kontroller drift og innstilling av gassventilenheten.         - Sjekk at luftinntaket og røykgassrørene ikke er blokkert.         - Sjekk at det ikke er resirkulering av avgasser.
H03.05	Intern blokkering	Intern blokkering oppstått på gassventilregulering	Sikkerhetskjernefeil: • Sett kjelen igang igjen • Skift ut CU-GH08-kontrollpanelet
H03.17	Sikkerhetssjekk	Periodisk sikkerhetssjekk pågår	—

### 11.1.3 Låsekoder for styreenhet

Tab.oz Lasekodel CU-Grud

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Anbefaling
E00.04	Tretur åpen	Returtemperaturføler er fjernet eller måler temperatur under spes. område	<ul> <li>Åpen krets på returtemperaturføler:</li> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Sjekk at føleren er riktig montert.</li> <li>Feil på føler: Skift føleren ved behov.</li> </ul>
E00.05	Tretur lukket	Returtemperaturføler er kortsluttet eller måler temperatur over spes. område	<ul> <li>Returtemperaturføler kortsluttet:</li> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på føler: Skift føleren ved behov.</li> </ul>
E00.06	TRetur mangler	Returtemperaturføler var forventet, men ble ikke registrert	<ul> <li>Ingen forbindelse med føler for temperatur retur:</li> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på føler: Skift ut føleren</li> </ul>
E00.07	dTRetur for høy	Returtemperaturdifferansen er for stor	<ul> <li>Forskjellen mellom flyt- og returtemperaturen er for stor:</li> <li>Ingen sirkulasjon: <ul> <li>Luft ut luften fra sentralvarmesystemet</li> <li>Sjekk vanntrykket</li> <li>Hvis tilgjengelig: Kontroller parametere for kjeletypen</li> <li>Kontroller sirkulasjonen (retning, pumpe, ventiler)</li> <li>Kontroller at varmepumpen fungerer som den skal</li> <li>Sjekk om varmeveksleren er ren</li> </ul> </li> <li>Føler ikke tilkoblet eller tilkoblet feil: <ul> <li>Sjekk at følerne fungerer korrekt</li> <li>Kontroller at føleren er riktig installert</li> </ul> </li> </ul>
E00.16	VV-føler åpen	Varmtvannstanktemperaturføler er fjernet eller måler temperatur under spes. område	<ul> <li>Åpne berederføler:</li> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på føler: Skift føleren ved behov.</li> </ul>

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Anbefaling
E00.17	VV-føler lukket	Varmtvannstanktemperaturføler er	Berederføler kortsluttet:
		kortsluttet eller måler temperatur over spes. område	<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på føler: Skift føleren ved behov.</li> </ul>
E00.44	TkombiVVUtÅpen	Varmtvannsutløpstemperaturføler er	Brudd på varmtvannstemperaturføler:
		fjernet eller måler temperatur under spes. område	<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på føler: Skift ut føleren</li> </ul>
E00.45	VVutFøl kortsluttet	Varmtvannsutløpstemperaturføler er	Kortslutning på varmtvannstemperaturføler:
		kortsluttet eller måler temperatur over spes. område	<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på føler: Skift ut føleren</li> </ul>
E01.04	5 x flammetapfeil	5 x feil med forekomst av utilsiktet	Flammetap oppstår 5 ganger:
		flammetap	<ul> <li>Åpne gassforsyningen for å fjerne luft.</li> <li>Kontroller om gasskranen er åpen.</li> <li>Kontroller gasstilførselstrykket.</li> <li>Kontroller drift og innstilling av gassventilenheten.</li> <li>Sjekk at luftinntaket og røykgassrørene ikke er blokkert.</li> <li>Sjekk at det ikke er resirkulering av avgasser.</li> </ul>
E01.11	Vifte utenfor område	Viftehastigheten har overskredet	Viftefeil:
		normal driftshastighet	<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på viften: Skift ut viften</li> <li>Viften går når den ikke skal: Undersøk om det er for mye trekk i skorsteinen</li> </ul>
E01.12	Retur høyere tur	Returtemperatur har høyere	Flyt og retur er reversert:
		temperaturverdi enn turtemperaturen	<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Vannsirkulasjon i feil retning: Kontroller sirkula- sjonen (retning, pumpe, ventiler).</li> <li>Sjekk at føleren er riktig montert.</li> <li>Kontroller følerens ohm-verdi.</li> <li>Feil på føler: Skift føleren ved behov.</li> </ul>
E01.24	Forbrenningsfeil	Flere forbrenningsfeil opptrer med	For mange feil tilbakestilt:
		24 timer	• Slå produktet av og på.
E02.13	Blokk. inngang	Blokkinngang på kontrollenhet fra	Inngangsblokkering er aktiv:
		enhet eksternt miljø	<ul><li>Ekstern årsak: Fjern ekstern årsak.</li><li>Feil parametersett: Kontroller parametrene.</li></ul>
E02.15	Ekst CSU tidsavbrudd	Ekst. CSU-tidsavbrudd	CSU-tidsavbrudd:
			<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på CSU: Skift ut CSU.</li> </ul>
E02.17	GVR	Kommunikasjon	Kommunikasjonsfeil med sikkerhetskjerne
	kommTidsavbrudd	gassventilkontrollenhet har overskredet tilbakemeldingstid	<ul><li>Start kjelen på nytt</li><li>Skift ut CU-GH08-kontrollpanelet</li></ul>
E02.32	Autofyll kommfeil	Kommunikasjon om installasjon av automatisk påfylling har overskredet tilbakemeldingstiden	<ul> <li>Påfylling av anlegget tar for lang tid:</li> <li>Undersøk anlegget for lekkasje.</li> <li>Kontroller vanntrykket i systemet.</li> <li>Kontroller at inntaksgassventilen er helt åpen.</li> <li>Kontroller at hovedvannventilen er helt åpen.</li> <li>Kontroller at trykkføleren fungerer som den skal.</li> <li>Kontroller at sikkerhetsventilen fungerer som den skal.</li> </ul>

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Anbefaling
E02.35	Sikkerhetsenhet mang	Sikkerhetskritisk enhet har blitt koblet fra	Sjekk -kretskortet.
E02.39	AF liten trykkstign.	Utilstrekkelig økning i trykket etter automatisk påfylling	Vanntrykket i anlegget har ikke steget tilstrekkelig under den automatiske påfyllingen:
			<ul> <li>Undersøk anlegget for lekkasje.</li> <li>Kontroller vanntrykket i systemet.</li> <li>Kontroller at inntaksgassventilen er helt åpen.</li> <li>Kontroller at hovedvannventilen er helt åpen.</li> <li>Kontroller at trykkføleren fungerer som den skal.</li> <li>Kontroller at sikkerhetsventilen fungerer som den skal.</li> </ul>
E02.47	Misl tilkobl funk-gr	Mislykket tilkobling av	Fant ikke funksjonsgruppe:
			Utfør en autodetektering
E02.78	VV og KV ombyttet	Kaldtvanns- og varmtvannstilkoblingene er byttet om	Kontroller at sentralvarmerørene og varmtvanns- rørene ikke har blitt byttet om.
E04.00	Parameterfeil	Sikkerhetsparameternivå 5 er ikke riktig eller mangler	Skift ut styreenheten hvis den er defekt.
E04.01	Ttur lukket	Turtemperaturføler er kortsluttet eller måler temperatur over spes. område	<ul> <li>Flyttemperaturføler kortsluttet:</li> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Sjekk at føleren er riktig montert.</li> <li>Feil på føler: Skift føleren ved behov.</li> </ul>
E04.02	Ttur åpen	Turtemperaturføler er fjernet eller	Flyttemperaturføler åpen:
		måler temperatur under spes. område	<ul> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Feil på føler: Skift føleren ved behov.</li> </ul>
E04.03	Maks turtemp	Målt turtemperatur over sikkerhetsgrens	Maksimal temperaturøkning for varmeveksler er overskredet:
			<ul> <li>Ingen strømning eller for svak strømning:</li> <li>Kontroller sirkulasjonen (retning, pumpe, ventiler).</li> <li>Kontroller vanntrykket.</li> <li>Sjekk om varmeveksleren er ren.</li> <li>Sjekk at installasjonen har riktig lufting, for å slippe ut luft.</li> <li>Følerfeil:</li> <li>Kontroller at følerne fungerer riktig.</li> <li>Kontroller at føleren er riktig installert.</li> </ul>
E04.07	Ttur-føler	Avvik i turføler 1 og turføler 2 oppdaget	<ul><li>Tilførselstemperaturføler åpen:</li><li>Dårlig forbindelse: Kontroller forbindelsen.</li><li>Feil på føler: Skift føleren ved behov.</li></ul>

Kode	Tekstdisplay	Beskrivelse	Anbefaling
E04.10	Mislykket start	5 mislykkede brennerstarter	Fem mislykkede oppstarter av brenner:
		registrert	<ul> <li>Ingen tenngnist:</li> <li>Kontroller kablingen mellom CU-GH08 og tenningstransformatoren.</li> <li>Sjekk ioniserings-/tennelektroden.</li> <li>Kontroller jordingen.</li> <li>Sjekk tilstanden til brennerens overflate.</li> <li>Kontroller jordingen.</li> <li>Feil på pumpen: Skift pumpen.</li> <li>Tenngnist, men ingen flamme:</li> <li>Luft ut gasstilførselen for å fjerne luften.</li> <li>Sjekk at luftinntaket og røykgassrørene ikke er blokkert.</li> <li>Kontroller gasstilførselstrykket.</li> <li>Kontroller drift og innstilling av gassventilen- heten.</li> <li>Skift ut CU-GH08-kontrollpanelet</li> <li>Flamme foreligger, men utilstrekkelig ionisering (&lt; 3 μA):</li> <li>Kontroller om gasskranen er åpen.</li> <li>Kontroller om gasskranen er åpen.</li> <li>Sjekk ioniserings-/tennelektroden.</li> <li>Kontroller gasstilførselstrykket.</li> </ul>
E04.12	Falsk flamme	Falsk flamme oppdaget før brennerstart	<ul> <li>Falsk flammesignal:</li> <li>Brenneren forblir veldig varm: Still inn O<sub>2</sub></li> <li>Ioniseringsstrøm målt, men ingen flamme er til stede: Skift ioniserings- og tennelektroden.</li> <li>Kontroller at gassventilen fungerer som den skal.</li> <li>Skift ut transformatoren.</li> </ul>
E04.13	Vifte	Viftehastigheten har overskredet normal driftshastighet	<ul> <li>Viftefeil:</li> <li>Dårlig forbindelse: Kontroller ledningene og kontaktene.</li> <li>Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utfø- res av barn uten under oppsyn.</li> <li>Sett viften på plass igjen.</li> </ul>
E04.17	Gassventil driv feil	Driveren for gassventilen er brutt	Skift ut styreenheten hvis den er defekt.
E04.23	Intern feil	Gassventilregulering intern låsing	Skift ut styreenheten hvis den er defekt.

### 11.2 Feilminne

Kontrollpanelet har et feilminne der de siste 32 feilene lagres. Informasjon om feilene lagres sammen med feilkodene. Denne informasjonen omfatter status, understatus, tilførselstemperatur, returtemperatur, viftehastighet og ioniseringsstrøm.

### 11.2.1 Lese av og tømme feilminnet

Feilminnet lagrer informasjonen om de siste feilene.

- 1. Trykk på ≔-knappen.
- 2. Velg Feillogg.
  - ⇒ Listen med de 32 siste feilene vises med feilkoden, en kort beskrivelse og datoen.
- 3. Velg feilkoden du vil undersøke.
  - ⇒ En forklaring til feilkoden og status for kjelen da feilen oppstod vises på displayet.

 For å tømme feilminnet trykker du på dreiebryteren ✓ og holder den inne.

# 12 Avfallshåndtering

### 12.1 Kassering og resirkulering

Fig.109



### Forsiktig

Kun faglig kvalifiserte personer har tillatelse til å fjerne og kassere kjelen, i samsvar med gjeldende lokale og nasjonale bestemmelser.

Hvis du trenger å fjerne kjelen, går du frem på følgende måte:

- 1. Slå av kjelen.
- 2. Kople fra strømtilførselen til kjelen.
- 3. Steng hovedgassventilen.
- 4. Steng vanntilførselen.
- 5. Steng gassventilen på kjelen.
- 6. Tømme installasjonen.
- 7. Fjern lufteslangen over sifongen.
- 8. Fjern sifongen.
- 9. Fjern luft-/avgassrørene.
- 10. Kople fra alle rør på undersiden av kjelen.
- 11. Demonter kjelen.

### 13 Reservedeler

Fig.110 http://pieces.dedietrich-thermique.fr

### 13.1 Generelt

Skift defekte eller utslitte kjeledeler bare med originaldeler eller anbefalte deler.

Informasjon om tilgjengelige deler finnes på nettstedet for profesjonelle.



Ved bestilling av en del må du angi delenummeret til den aktuelle delen.

### 13.2 Deler

Fig.111 AMC 15 - 25





AD-0801319-01

#### Fig.113 AMC 25/28 MI



AD-0801375-01

### 13.3 Reservedelsliste

### Tab.83 Mantel

Markører	Varenr.	Beskrivelse	15	25	25/28 MI	35
1001	7665189	Magneter	х	х	х	х
1001	7703802	Mantel frontpanel	х	х	х	х
1002	7700066	Deksel kontrollpanel	х	х	х	х
1005	7665192	Tetning, deksel ramme / HMI	х	х	х	х
1006	S101403	Bolt kvart holder	х	х	х	х
1007	S101253	Kjele lys	х	х	х	х

### Tab.84 Varmeveksler og brenner

Markører	Varenr.	Beskrivelse	15	25	25/28 MI	35
2001	7689674	Varmeveksler 28 kW	х	х	х	
2001	7689714	Varmeveksler 40 kW				х
2002	S100894	Kondensoppsamler 253 mm	х	х	х	
2002	S101181	Kondensoppsamler 338 mm				х
2003	7703779	Energieffektiv pumpe	х	х	х	х
2004	S100905	Montering av vannlås	х	х	х	х
2005	7665244	Rørsett tilførsel og retur	х	х	х	х
2006	S100854	Røykgassutløpsrør Ø 80 (28 kW)	х	х	х	
2006	S101199	Røykgassutløpsrør Ø 80 (40 kW)				х
2007	S100906	Tetningsring, vannlås	х	х	х	х
2008	S59586	Hårnålsfjær 18 mm (10 stk.)	х	х	х	х
2009	7689676	Vibrasjonsdemper	х	х	х	х
2010	7673034	O-ring, 18x2.8 MOS2 (10x)	х	х	х	х
2011	7623837	Følersett dobbel NTC 10K (1x) og NTC 10K(2x)	х	х	х	х
2012	S100890	Elektrode, tenning/ionisering	х	х	х	х
2013	S59118	Glass, inspeksjonssett	х	х	х	х
2014	S62105	Pakning for elektrode (10 stk.)	х	х	х	х
2015	S48950	Skrue M4 x 10 (50 stk.)	х	х	х	х
2016	S100880	Pakning for brenner 212 x 84 mm	х	х	х	
2016	S101196	Pakning for brenner 40 kW				х
2017	7669770	Utlufter	х	х	х	х
2018	S58730	O-Ring 17 x 4 (10 stk.)	х	х	х	х
2019	S100891	Slange, silikon 8 x 4 x 715 mm	х	х	х	х
2020	S100888	Pakning, varmeveksler - kondensoppsamler	х	х	х	
2020	S101179	Pakning, varmeveksler - kondensoppsamler				х
2021	S100892	Pakning, røykgassutløp - kondensoppsamler	х	х	х	х
2022	S100855	Tetningsring Ø 80 (5 stk.)	х	х	х	х
2023	S100850	Hette, målepunkt for røykgassrør	х	х	х	х
2024	S100901	Festestrimmel, varmeveksler	х	х	х	х
2025	S100838	Transformatortenning inkl. elektrode	х	х	х	х
2026	7665193	Hylse, vannlås	х	х	х	х
2027	S100765	Røykgassutløp, adapter 60/100	х	х	х	х
2028	S62232	Skrulokk, røykgassmålepunkt (5 stk.)	х	х	х	х
2029	S62233	Plugg for luftinntaksmålepunkt (5 stk.)	x	х	х	х
2031	S100197	Luftepumpe	х	х	х	х
2032	S56155	Pakning 23.8 x 17.2 x 2 mm	х	х	х	х
2033	S100814	Klips 10.3 (5 stk.)	х	х	х	х
2034	S62586	O-ring Ø 9.19 x 2.62 (10 stk.)	х	х	х	x

Markører	Varenr.	Beskrivelse	15	25	25/28 MI	35
2035	S100242	Pumpeplugg	х	х		х
2036	S100925	Ekspansjonskar	х	х	х	
2037	7702930	Rør, ekspansjonskar	х	х	х	
2038	S44483	Mutter M8 (10 stk.)	х	х	х	
2039	S101007	Tannskive 8.2 (4 stk.)	х	х	х	

### Tab.85 Gass/luft

Markører	Varenr.	Beskrivelse	15	25	25/28 MI	35
3001	S101507	Gasskombinasjonsblokk med spjeld	х	х	х	х
3002	7665194	Vifteenhet 25-28 kW	х	х	х	
3002	7665247	Vifteenhet 35-40 kW				х
3002	7700058	Vifte 10 kW	х	х		
3003	S100879	Brenner 28 kW 198 mm	х	х	х	
3003	S101524	Brenner 40 kW 284 mm				х
3004	S100881	Tetning ro. 83 mm med ventil (28 kW)	х	х	х	
3004	S101198	Tetning ro. 83 mm med ventil (40 kW)				х
3005	S100882	Deksel, gass/luft-kammer 220 x 84 mm	х	х	х	
3005	S101185	Deksel, gass/luft-kammer 306 x 99 mm				х
3006	S100910	Gasstilførselsrør	х	х	х	х
3007	S100911	Lufttilførselsspjeld	х	х	х	
3007	S101523	Lufttilførselsspjeld 40 kW				х
3009	S100806	Sanitært koblingsstykke	х	х	х	х
3010	S100951	Skrue 7985 M5 x 25 (10 stk.)	х	х	х	х
3011	S101010	Mutter G3/4"	х	х	х	х
3012	S101542	Begrensningsskive R 3.95 20-28 kW	х	х	х	

### Tab.86 Elektronisk system

Markører	Varenr.	Beskrivelse	15	25	25/28 MI	35
4001	7665195	Kretskort CU-GH08	х	х	х	х
4002	7665228	Kretskort CB-03	х	х	х	х
4003	7704801	Utskriftsdisplay MK3	х	х	х	х
4004	7700060	Kontrollboks grå	х	х	х	х
4005	7701771	Sikringsglass 2.5 A (5 stk.)	х	х	х	х
4006	7700062	Av/på-bryter	х	х	х	х
4007	7700064	Servicekontakt	х	х	х	х
4008	7633327	Konfigurasjon lagringsenhet CSU-01	х	х	х	х
4009	7665232	Kabelfølere	х	х	х	х
4009	7665234	Kabelsett (kontrollboks intern)	х	х	х	х
4009	7689678	Pumpekabel (energieffektiv pumpe)	х	х	х	х
4009	S100842	Kabel, treveisventil	х	х	х	х
4017	S100869	Tetningsstrimmel SCU	х	х	х	х
4018	S100862	Hylse 10 x 0 x 1.2 (5x)	х	х	х	х
4019	S14254	Skrue 4.2 x 9.5 (20 stk.)	х	х	х	х
4021	7698588	Kretskort SCB-10 B (SW 1.0)	х	х	х	х
4022	S100860	Mantel SCU	х	х	х	х
4023	S100843	Ledning SCU 230 V	х	х	х	х
4024	7690425	Ledning buss-grensesnitt	х	х	х	х

Markører	Varenr.	Beskrivelse	15	25	25/28 MI	35
4027	S100845	Ledning, strømtilførsel (L = 1500 mm)	х	х	х	х
4028	7665233	Ledning (ventil / vifte)	х	х	х	х

### Tab.87 Hydraulikk

Markører	Varenr.	Beskrivelse	15	25	25/28 MI	35
5001	7665235	Platevarmeveksler 28 kW			x	
5002	7689679	Aktuator, treveisventil	x	х	х	х
5003	7689680	Treveisventil	x	х	х	х
5004	7689681	Holder patron + varmtvannsføler			х	
5005	7700076	Hydroblokk høyre DS flat	x	х	х	х
5005	7700078	Hydroblokk høyre C flat 9L			х	
5006	7689711	Hydroblokk venstre kombi			х	
5006	7700077	Hydroblokk venstre	x	х	х	х
5007	7689700	Mengdemåler varmtvann			х	
5008	S100821	Trykkføler	x	х	х	х
5009	7665238	Føler NTC			х	
5010	S100805	Filtersystem for plate x primærstrømning			х	
5011	S100829	Sikkerhetstrykkavlastningsventil med rør	x	х	х	х
5012	S100873	Klips for slange (5 stk.)	x	х	х	х
5013	S100810	C-ring 25.2 x 17 mm (20 stk.)			х	
5014	S59135	Hårnålsfjær 15.2 mm (10 stk.)	x	х	х	х
5015	S58731	Hårnålsfjær, pumpe 18 mm (10 stk.)	х	х	х	х
5017	S100835	Hårnålsfjær 16 mm (10 stk.)	x	х	х	х
5018	7689701	Skrue CHC M5x30/22 8.8 ZN8			х	
5019	S100866	Slange for sikkerhetsventil	x	х	х	х
5020	S101002	Kondensavløp	x	х	х	х
5021	7689702	Skrue DIN6921 M5x10	x	х	х	х
5022	S62727	Hylse 20 mm (15 stk.)	x	х	х	х
5031	7684680	Servicesett, kraner flate	x	х	х	х
5032	S101740	Sett med klips, mutre og skruer	x	х	х	х
5033	S101763	Temperatur-/trykkmåler	x	х	х	х
5035	7660283	Albue, festeramme	x	х	х	
5035	7660285	Albue, festeramme				х
5036	S100872	Gassventil	x	х	х	х
5037	7684678	Kran skillebryter			х	х
5037	7684679	Koblingsstykke, skillebryter	x	x		х
5038	7673036	Automatisk etter-/påfyllingsenhet	x	х	Х	х
5039	7660289	Sett, O-ringer	x	x	x	х
5045	7700056	Sett med tilleggsdeler, skillebryter	x	х		х
5050	S100238	Kondensoppsamler	x	х	х	х
5051	S100912	Rørsett 16/18/22	x	x	x	
5051	S101001	Rørsett 22/15 mm	x	х	Х	х
5052	S56157	Pakning Ø 18.3 x 12.7 x2 mm (10 stk.)	x	х	Х	х
0	7668122	Vedlikeholdssett A	x	x	x	
0	7668123	Vedlikeholdssett B	x	x	х	
0	7668124	Vedlikeholdssett C (C)			х	
0	7668125	Vedlikeholdssett C (S/DS)	x	х		
0	7668126	Vedlikeholdssett A				х
0	7668127	Vedlikeholdssett B				х
0	7668129	Vedlikeholdssett C (S/DS)				х

# 14 Tillegg

### 14.1 EU-samsvarserklæring

Denne enheten er i samsvar med standardtypen som blir beskrevet i EUsamsvarserklæringen. Den er produsert og igangkjørt i samsvar med europeiske direktiver.

Den originale samsvarserklæringen kan fås fra fabrikanten.

14 Tillegg

# © Copyright

Alle tekniske og teknologiske data, samt alle tegninger og vedlagte tekniske beskrivelser i denne tekniske veiledningen er vår eiendom, og må ikke reproduseres eller kopieres uten vår skriftlige godkjennelse. Forbehold mot endringer.

Direction de la Marque 57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller

6 03 88 80 27 00

03 88 80 27 99

www.dedietrich-thermique.fr



