



Rask installasjonsguide Kontrollpanel

Diematic Evolution



Innhold

1	Beskr 1.1 1.2	ivelse av Beskrivel Beskrivel 1.2.1	kontrollpanel	3 3 3						
2	Bruks	anvisnina		5						
_	2.1	Startskie	rmbilde	5						
	2.2	Konfigura	asion av varmekrets	5						
	2.3	Varmtvar	nnsinnstillinger	6						
	2.4	Displayin	nstillinger	3						
	2.5	Tidsinnst	illingsprogram for regulering av romtemperaturen	3						
		2.5.1	Opprette et tidsinnstillingsprogram for å styre romtemperaturen	3						
		2.5.2	Definisjon av aktivitet	7						
		2.5.3	Aktivere et tidsinnstillingsprogram	7						
3	Instal	latørveiled	Ining	8						
	3.1	Første op	opstart	8						
	3.2	Pipefeiin	, gsmenv	8						
	3.3	Få tilgan	g til installatørnivå	З						
	3.4	8.4 Konfigurere installasjonen på installatørnivå								

1 Beskrivelse av kontrollpanel

1.1 Beskrivelse av komponentene

Fig.1 Komponentene på kontrollpanelet



Beskrivelse av startskjermen

1.2

- 1 Dreiebryter for å velge flis, meny eller innstilling
- 2 Knappen ✓ for å bekrefte valget
- 3 Tilbake-knapp **5** for å gå tilbake til forrige nivå eller forrige meny
- 4 Menyknapp ≔ for å gå tilbake til hovedmenyen
- 5 Skjerm
- 6 Statuslysdiode:
 - Lyser grønt = normal drift
 - Blinker grønt = advarsel
 - Lyser rødt = utkobling
 - Blinker rødt = sperring

Denne skjermen vises automatisk etter oppstart av apparatet. Kontrollpanelet går automatisk i hvilemodus (svart skjerm) hvis skjermen ikke berøres i løpet av 5 minutter. Trykk på en av knappene på kontrollpanelet for å aktivere skjermen på nytt.

Du kan navigere fra en hvilken som helst meny til startskjermen ved å trykke på tilbakeknappen **5** i flere sekunder.

Flisene på startskjermen gir raskt tilgang til de tilsvarende menyene. Bruk dreiebryteren til å navigere til den menyen du er interessert i, og trykk på knappen ✔ for å bekrefte valget.

- 1 Fliser: den valgte flisen merkes
- 2 Dato og klokkeslett | Navn på skjermen (faktisk posisjon i menyen)
- 3 Informasjon om den valgte flisen
- 4 Feilindikator (synlig bare hvis en feil er funnet)
- 5 Ikon som viser navigasjonsnivået:
 - 🎍: Pipefeiingsnivå
 - 🛓 : Brukernivå
 - 📲: Installatørnivå

Installatørnivået er beskyttet av en tilgangskode. Når dette nivået er aktivt, endres statusen for flisen [*****] fra **Av** til **På**.

1.2.1 Betydningen til ikonene på skjermen

Tab. T	IKONEr		
Å	Brukernivå	i	Informasjon
ার্শ	Installatørnivå	\bigotimes	Feilvisning
	Pipefeiingsnivå	Ø	Systeminnstillinger
عل ^و علا	Service	bar	Vanntrykk
	Tidsinnstillingsprogram		Varmtvann 1
₽ [©]	Midlertidig overskriving av tidsinnstillingsprogrammet	ا ل	Varmtvann 2
(Î)	Ferieprogram	4	Varmtvann ekstra på
6	Manuell	`	Gasskjele
ECO	Energisparingsmodus		Brennerens effektnivå (1 til 5 bar, hver stolpe repre- senterer 20 % effekt)
*	Frostbeskyttelse	٨	Brenner på



1 Beskrivelse av kontrollpanel

11111	Sentralvarme på	€ (*	Utetemperaturføler				
٢	Alle soner (grupper)		Varmtvannstank				
	Stue ⁽¹⁾	È	Solvarmedrevet varmtvannsbereder				
	Kjøkken ⁽¹⁾	a Cit	Kaskade				
re-i	Soverom ⁽¹⁾		Pumpe				
V Êtî	Arbeidsrom ⁽¹⁾		Treveisventil				
	Kjeller ⁽¹⁾						
(1) Ju	(1) Justerbart ikon for varmesone						

2 Bruksanvisning

2.1 Startskjermbilde

Tab.2 Valgbare menyer for brukeren

Flis	Undermeny	Innstillinger
	Ferie	Angi start- og sluttdato for ferien for å senke rom- og varmtvannstemperatu- ren for alle sonene.
	Sentralvarme på/av	Slå varmefunksjonen for kjelen på eller av
T bar	Autofylling	
126	Oppsett for varmekrets	Konfigurer innstillingene per varmekrets
VÊN		
11111		
* **	VV-oppsett	Konfigurer varmtvannstemperaturene
क ^ℓ	Utesensoroppsett	Konfigurer temperaturreguleringen ved bruk av uteføleren
[≔]-knappen > ۞	Systeminnstillinger	Konfigurer displayinnstillingene

2.2 Konfigurasjon av varmekrets

Tab.3	Velg varmekretsen du v	/il konfigurere ved å	velge flisen [#],	[i≕], [¥́͡tí],	[L], [IIII] eller [①]
-------	------------------------	-----------------------	-------------------	---	---------------	--

Ikon	Hurtigvalgsone	Innstillinger		
	Planlegging	Angi planleggingsmodus og velg tidsinnstillingsprogrammet som allerede er opprettet		
6	Manuell	Angi manuell modus; romtemperaturen er satt til en fast innstilling		
1 0	Kortvarig temperaturendring	Angi midlertidig modus; romtemperaturen er endret midlertidig		
	Ferie	Angi start- og sluttdato for ferien for å senke romtemperaturene		
*	Frostbeskyttelse	Angi frostbeskyttelsesmodus, den minimale romtemperaturen beskytter an- legget ditt mot frost		
	Still inn temperaturer for varmeaktivitet	Angi romtemperaturen for hver aktivitet i tidsinnstillingsprogrammet. Se: Tids- innstillingsprogram for regulering av romtemperaturen, side 6		
Q	Sonekonfigurasjon	Åpne innstillingene for konfigurasjon av varmekretsen (se tabell under)		

Та	b.4		Utvidet	meny	for	konfigurasjon	av	en	varmekrets	Q	Sonek	onfigura	asjon
----	-----	--	---------	------	-----	---------------	----	----	------------	---	-------	----------	-------

Sonekonfigurasjonsmeny	Innstillinger		
Kortvarig temperaturendring	Endre romtemperaturen midlertidig, hvis nødvendig		
DriftSoneModus	Velg modus for varmedriften: Planlegging, manuell eller frostbeskyttelse		
Man. soneRomTempRef.	Angi romtemperaturen manuelt til en fast innstilling		
Tidsplan for varme	Opprett et tidsinnstillingsprogram (inntil 3 programmer tillatt). Se: Opprette et tids- innstillingsprogram for å styre romtemperaturen, side 6		
Still inn temperaturer for varmeaktivitet	Angi romtemperaturen for hver aktivitet i tidsinnstillingsprogrammet		
SoneTidsprogrValg	Velg et tidsinnstillingsprogram (3 alternativer)		
Feriemodus	Angi start- og sluttdato for ferien og den reduserte temperaturen for denne sonen		
Brukervennlig navn	Opprett eller endre navnet på varmekretsen		
Ikonvisning sone	Velg ikon for varmekretsen		
Sone TRom-refverdi	Les av ønsket romtemperatur for varmekretsen		
Sone romtemperatur	Les av faktisk romtemperatur for varmekretsen		

Sonekonfigurasjonsmeny	Innstillinger
SoneGjeldende aktiv.	Les av gjeldende aktivitet i tidsinnstillingsprogrammet for varmekretsen
Antall brennertimer varmtvann	Les av gjeldende driftsmodus for varmekretsen

2.3 Varmtvannsinnstillinger

Tab.5 Konfigurer innstillingene for varmtvann (VV) ved å velge flisen [rm]

lkon	Hurtigvalgmeny for varmtvann	Innstillinger
to the second se	Planlegging	Angi tidsinnstillingsprogrammet for regulering av varmtvannstemperaturen
6	Manuell	Angi manuell modus; varmtvannstemperaturen er en fast innstilling
R	Varmtvannsforsterkning	Angi midlertidig modus: endre varmtvannstemperaturen midlertidig
	Ferie	Angi start- og sluttdato for ferien for å senke varmtvannstemperaturen
*	Frostbeskyttelse	Aktiver frostbeskyttelsesmodus for å beskytte anlegget ditt mot frost
1	Innstilt komfort VV	Angi maksimal varmtvannstemperatur for tidsinnstillingsprogrammet
Q	Sonekonfigurasjon	Konfigurer innstillingene for varmtvannskretsen

Tab.6 Utvidet meny for å konfigurere varmtvannskretsen **OSonekonfigurasjon**

Sonekonfigurasjonsmeny	Innstillinger		
Varmtvannsforsterkning	Endre varmtvannstemperaturen midlertidig, hvis nødvendig		
VV-tidsplan	Opprett et tidsinnstillingsprogram (inntil 3 programmer tillatt)		
Settpunkter for varmt tappevann	Angi varmtvannstemperaturer for tidsinnstillingsprogrammet		
VV tidsprogr. valgt	Velg et tidsinnstillingsprogram (3 alternativer)		
Feriemodus	Angi start- og sluttdato for ferien		
Auto/unntak VVstatus	Les av modusen for automatisk eller redusert varmtvannstemperatur		
VV-modus	Velg ønsket modus for varmtvannsdrift: Planlegging, manuell eller frostbeskyttel-		
	se		
VV-aktivitet	Les av gjeldende varmtvannsaktivitet på tidsinnstillingsprogrammet		

2.4 Displayinnstillinger

Tab.7 Konfigurer installasjonen ved å trykke på [≔]-knappen og velge Systeminnstillinger Ø

Menyen Systeminnstillinger	Innstillinger		
Still inn dato og klokkeslett	Still inn gjeldende dato og klokkeslett		
Velg land og språk	Velg land og språk		
Sommertid	Aktiver eller deaktiver sommertid for å spare energi om sommeren		
Installatøropplysninger	Skriv inn navn og telefonnummer til installatøren		
Angi navn på varmeaktivitet	Opprett navn for aktivitetene i tidsinnstillingsprogrammet		
Still inn skjermlysstyrke	Juster lysstyrken på skjermen		
Still inn klikkelyd	Aktiver eller deaktiver klikkelyden på dreiebryteren		

2.5 Tidsinnstillingsprogram for regulering av romtemperaturen

2.5.1 Opprette et tidsinnstillingsprogram for å styre romtemperaturen

Med et tidsinnstillingsprogram kan du variere romtemperaturen etter tidspunkt og ukedag. Romtemperaturen er koblet til aktiviteten til tidsinnstillingsprogrammet.







Viktig

i

Du kan opprette inntil tre tidsinnstillingsprogrammer per sone. For eksempel kan du opprette et program for en uke med normale arbeidstider og et program for en uke der du er hjemme mesteparten av tiden.

- 1. Velg flisen for sonen du ønsker å endre.
- 2. Velg **O Sonekonfigurasjon > Tidsplan for varme**.
- 3. Velg tidsinnstillingsprogrammet du ønsker å endre: Tidsplan 1, Tidsplan 2 eller Tidsplan 3.
 - Aktiviteter som er planlagt for søndag vises. Den siste aktiviteten på tidsplanen for en dag er aktiv helt til den første aktiviteten neste dag. Ved første start har alle ukedager to standardaktiviteter;
 Hjemmesom starter kl. 6.00 og Hvilemodus som starter kl. 22.00.
- 4. Velg ukedagen du ønsker å endre.
 - A Ukedag
 - B Oversikt over planlagte aktiviteter
 - C Liste over handlinger
- 5. Utfør følgende handlinger hvis nødvendig:
 - 5.1. Endre starttiden og/eller aktiviteten for en planlagt aktivitet.
 - 5.2. Legg til en ny aktivitet.
 - 5.3. Slett en planlagt aktivitet (velg aktiviteten Slett).
 - 5.4. Kopier ukedagens planlagte aktiviteter til andre dager.
 - 5.5. Endre temperaturen knyttet til en aktivitet.

2.5.2 Definisjon av aktivitet

Aktivitet er uttrykket som brukes ved programmering av tidsvinduer i et tidsinnstillingsprogram. Tidsinnstillingsprogrammet stiller inn romtemperaturen for ulike aktiviteter i løpet av dagen. Et temperatursettpunkt er knyttet til hver aktivitet. Den siste aktiviteten for en dag er gyldig til den første aktiviteten neste dag.

Tab.8 Eksempel på aktiviteter

Start på aktivitet	Aktivitet	Temperatursettpunkt
6.30	Morgen(1)	20 °C
9.00	Borte(2)	19 °C
17.00	Hjemme (3)	20 °C
20.00	Kveld (4)	22 °C
23.00	Hvilemodus (5)	16 °C

2.5.3 Aktivere et tidsinnstillingsprogram

For at et tidsinnstillingsprogram skal kunne brukes, må driftsmodusen **Planlegging** aktiveres. Denne aktiveringen gjøres separat for hver sone.

- 1. Velg flisen for sonen du ønsker å endre.
- 2. Velg 💼 Planlegging.
- Velg tidsinnstillingsprogrammet Tidsplan 1, Tidsplan 2 eller Tidsplan 3.

3 Installatørveiledning

3.1 Første oppstart

Igangkjøringsmeny	Melding	Innstilling
Automatisk visning etter første installa- sjon og oppstart av kjelen	Velg land	Landet der kjelen er installert
	Velg språk	Ønsket språk
	Aktiver sommertid	Av
	Still inn dato og klokkeslett	År/måned/dato

3.2 Pipefeiingsmeny

Fig.5 Belastningstest



Velg flisen [🎍] for å åpne pipefeiingsmenyen. Menyen **Endre lasttestmodus** vises:

- A Endre lasttestmodus
- B Belastningstestmodus

Tab.9 Belastningstester i pipefeiingsmenyen 🎍

Endre belastningstestmodus	Innstillinger	
Av	Ingen test	
Minimumseffekt	Delbelastningstest	
Maksimumseffekt CH	Fullbelastningstest for sentralvarmemodus	
Maksimumseffekt VV	Fullbelastningstest for sentralvarmemodus + varmtvannsmodus	

Tab.10 Belastningstestinnstillinger

Belastningstestmeny	Innstillinger
PipemodusStatus	Velg belastningstesten for å starte testen.
Systemets T tur	Les av sentralvarmeturtemperaturen
T retur	Les av sentralvarmereturtemperaturen
Faktisk vifteturtall	Les av faktisk viftehastighet
Faktisk flammestrøm	Les av faktisk flammestrøm
Vifteturt. maks SV	Maksimal viftehastighet i sentralvarmemodus
Vifteturttall min	Juster minimal viftehastighet i sentralvarmemodus + varmtvannsmodus
Vifte-turtall start	Juster viftens starthastighet

3.3 Få tilgang til installatørnivå

Enkelte parametere som kan påvirke driften av kjelen, er beskyttet av en tilgangskode. Bare installatøren har tillatelse til å endre disse parameterne.

- 1. Velg flisen [🕌].
- 2. Angi kode: 0012
 - ⇒ Når installatørnivået er aktivt, endres statusen for flisen [∦] fra Av til På.
- 3. For å gå ut av installatørnivået velger du flisen [∦] > Bekreft.

Hvis kontrollpanelet ikke brukes på 30 minutter, lukkes installatørnivået automatisk.

3.4 Konfigurere installasjonen på installatørnivå

Konfigurer installasjonen ved å trykke på [≔]-knappen og velge Installasjonsoppsett ∦. Velg styreenheten eller kretskortet du ønsker å konfigurere:

Tab.11 CU-GH08

Sone eller funksjon	Beskrivelse
Internt varmtvann (Internt varmtvann)	Varmtvann produsert av kjele
IIIICIRCA	Sentralvarmekrets
Ratofylling SV	Juster eller start den automatiske påfyllingsenheten
☑ Gassfyrt apparat	Gasskjele
Dusjtidfunksjon	Aktiver dusjtidfunksjonen

Tab.12 SCB-10

Sone eller funksjon	Beskrivelse
i≝iCIRCA	Sentralvarmekrets A
⊨=¦CIRCB	Sentralvarmekrets B
₽∰DHW	Ekstern varmtvannskrets
IIIICIRCC	Sentralvarmekrets C
0-10 V-inngang	0-10 V-inngangssignal
Digital inngang	Digitalt inngangssignal
Analog inngang	Analogt inngangssignal
- ∰Kaskadestyring B	Styring av en kaskade med flere kjeler
Tidsplan for akkumulator	Aktiver en buffertank med en eller to følere
Utetemperatur	Uteføler
Statusinformasjon	Kretskort SCB-10-statusinformasjon

Tab.13 Konfigurer en sone eller funksjon for CU-GH08 eller SCB-10

Parametere, tellere, signaler	Beskrivelse
Parametere	Angi parameterne på installatørnivå
Tellere	Les av tellere på installatørnivå
Signaler	Les av signaler på installatørnivå
Av. parametere	Angi parameterne på avansert installatørnivå
Av. tellere	Les av tellere på avansert installatørnivå
Av. signaler	Les av signaler på avansert installatørnivå

3 Installatørveiledning

DE DIETRICH

FRANCE

Direction de la Marque 57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller

S 03 88 80 27 00 13 88 80 27 99

www.dedietrich-thermique.fr



BE

Weggevoerdenlaan 5 B- 8500 KORTRIJK

Section 32 (0)56/23 75 11 www.vanmarcke.be

DE DIETRICH THERMIQUE Iberia s.L.u ES

C/Salvador Espriu, 11 08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT

Sec. +34 935 475 850

info@dedietrich-calefaccion.es

www.dedietrich-calefaccion.es

MEIER TOBLER AG

СН

Bahnstrasse 24 - CH - 8603 SCHWERZENBACH

Sec. +41 (0) 44 806 41 41

info@meiertobler.ch

+41 (0)8 00 846 846 Servicelin www.meiertobler.ch

MEIER TOBLER SA

СН

Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6, CH -1806 St-Légier-La-Chiésaz

Section 41 (0) 21 943 02 22 info@meiertobler.ch @

+41 (0)8 00 846 846 Serviceline

www.meiertobler.ch

DE DIETRICH

Technika Grzewcza sp. z o.o.

PL

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław Sec. +48 71 71 27 400

Infocentra 0.35 zł/mir

@ biuro@dedietrich.pl

801 080 881

www.facebook.com/DeDietrichPL www.dedietrich.pl



ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС» RU

129164, Россия, г. Москва Зубарев переулок, д. 15/1 Бизнес-центр «Чайка Плаза»,офис 309



info@dedietrich.ru www.dedietrich.ru

NEUBERG S.A.

LU

39 rue Jacques Stas - B.P.12 L- 2549 LUXEMBOURG

+352 (0)2 401 401 www.neuberg.lu

www.dedietrich-heating.com

DE DIETRICH SERVICE

AT

6 0800 / 201608 freecall www.dedietrich-heiztechnik.com

DUEDI S.r.I IT.

Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia Via Passatore, 12 12010 San Defendente di Cervasca CUNEO

S	+39 0171	857170



info@duediclima.it www.duediclima.it

DE DIETRICH

CN







@ contactBJ@dedietrich.com.cn

www.dedietrich-heating.com

BDR THERMEA Czech Republic s.r.o



Jeseniova 2770/56 - 130 00 Praha 3 S +420 271 001 627 @ dedietrich@bdrthermea.cz www.dedietrich.cz





