SPIROVENT® SUPERIOR SECO

Brugervejledning





Maksimering af ydeevne

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Forord	2
2	Indledning	3
3	Tekniske specifikationer	7
4	Sikkerhed	7
5	Installation og ibrugtagning	8
6	Betjening	13
7	Fejl	17
8	Vedligeholdelse	20
9	Garanti	23
10	CE-erklæring	24

1 FORORD

1.1 Om udstyret

Denne brugervejledning beskriver installation, indkøring og drift af følgende SpiroVent Superior typer:

Туре	Delkode	Beskrivelse
S600	MV06A	Automatisk vakuum aflufter
S600-R	MV06R	Automatisk vakuum aflufter, inklusive en indbygget genopfyldningsfunktion med direkte genopfyldningsforbindelse.
S600-B	MV06B	Automatisk vakuum aflufter, inklusive en indbygget genopfyldningsfunktion med kontraventil.

1.2 Om dette dokument

Læs altid vejledningerne før installation, ibrugtagning og betjening. Behold vejledningerne til senere opslag.

Dette dokument er oprindeligt udfærdiget på engelsk. Alle andre tilgængelige sprogversioner er oversættelser af de oprindelige instruktioner.

Illustrationerne i dette dokument viser en typisk opstilling med relevante detaljer der udelukkende er til instruktion. Der kan være forskelle mellem illustrationerne og udstyret, men de har ingen indvirkning på forståeligheden af dette dokument.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne vejledning må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres på Internettet, på tryk, fotokopiering, mikrofilm eller på nogen anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Spirotech bv. Denne vejledning er udarbejdet med største omhu. Skulle der i betjeningsvejledningen alligevel være nogle uoverensstemmelser kan Spirotech bv ikke holdes ansvarlig for disse.

1.3 Symboler

I hele vejledningen anvendes følgende symboler:

	Advarsel eller vigtig bemærkning
(A)	Bemærkning
4	Fare for elektrisk stød
	Brandfare

2 INDLEDNING

2.1 Oversigt over enheden



- 1 Strømterminal
- 2 Styreenhed Strømkasse
- 3 SmartSwitch-bryder
- 4 Automatisk luftudlader
- 5 Kontrolventil for luftudlader
- 6 Afluftningsbeholder
- 7 Ventil bag manometeret
- 8 Manometer
- 9 Bolt
- 10 Tilslutning til aftapning
- 11 Magnetventil
- 12 Trykføler
- 13 Y-filter
- 14 Drøvling af indtag
- 15 Niveaukontakt
- 16 Kontrolventil for udtag

- 17 Pumpe
- 18 Styreenhed (HMI)
- 19 Afkølingskanal
- 20 Låg
- 21 Tilslutning til tilgang
- 22 Tilslutning til afgang
- 23 Tilslutning til spædning
- 24 Magnetventil genopfyldning
- 25 Kontrolventil genopfyldning
- 26 Vandmåler
- 27 Reservetank
- 28 Flydeventil
- 29 Flydekontakt30 Drøvling af genopfyldning
- 31 El-sikringer

2.2 Betjening

Nedenstående figur viser betjeningen af enheden i skemaform. Bogstavangivelserne svarer til hovedillustrationen på den foregående side.



2.2.1 Generelt

SpiroVent Superior er en fuldautomatisk vakuum aflufter til varme- og køleanlæg der er fyldt med varmeoverførende væsker. Disse væsker indeholder opløste og frie gasser. Spirovent Superior fjerner disse gasser fra anlægget, som dermed forhindrer problemer der forårsages af gasser i anlægget.

2.2.2 Afluftning

Enheden starter dagligt afgasningsprocssen på et tidspunkt, der indstilles af brugeren. Processen har to faser:

- Stigningsfasen: Væsken løber fra anlægget gennem magnetventilen (11) til beholderen (6). Pumpen (17) pumper kontinuerligt væsken fra beholderen til anlægget. Her absorberer væsken gasserne, som findes i anlægget.
- 2 Vakuumfasen: Magnetventilen (11) lukker med jævne mellemrum og starter dermed en vakuumfase. Den kontinuerligt kørende pumpe (17) leverer det nødvendige undertryk i beholderen (6). Med undertrykket frigives de gasser, der er opløst i væsken, og gasserne opsamles i toppen af beholderen. Ved afslutningen af vakuumfasen åbner magnetventilen (11) igen, og derved frigives gasserne fra anlægget gennem den automatiske luftudlader (4). SmartSwitch-kontakten (3) i den automatiske luftudlader sikrer, at afgasningen standses, så snart indholdet af opløste gasser har nået et minimumsniveau.

2.2.3 Fyldning

S600-B og S600-R har en indbygget genopfyldningsfunktion, og de kan styre trykket i anlægget. For at styre trykket tilfører enheden, om nødvendigt, yderligere (afgasset) væske til anlægget. Som alternativ kan enheden genopfylde på forlangende af eksternt udstyr, fx ekspansionssystemer. Genopfyldningsprocessen består af en vakuumfase hvor ny væske suges ind i beholderen (6): systemventil (11) lukket, genopfyldningsventil (24) åbnet. Dette efterfølges af en skyllefase i hvilken systemvæske skylles igennem beholderen for at afgasse genopfyldningsvæsken. Enheden kan også genopfylde anlægget i tilfælde af unormalt eller fuldstændig tab af tryk.

2.3 Driftsforhold

Enheden er velegnet til brug i systemer fyldt med rent vand eller blandinger af vand og glykol op til 40 %. Drift sammen med andre væsker kan medføre uoprettelige skader.

Enheden skal anvendes inden for grænserne af de tekniske data, der er angivet i kapitel 3. Spørg altid leverandøren i tvivlstilfælde.

2.4 Fjernovervågning

2.4.1 Building Management System (BMS)

Superior har en række eksterne tilslutninger til fjernovervågning og -styring. Udstyret har også mulighed for at tilslutte Building Management Systems til RS485 stikket for at kommunikere vha. af følgende bus-system:

Modbus RTU

2.4.2 Internet

Superior styreenheden kan tilsluttes internettet enten ved hjælp af et LAN-kabel eller med en valgfri Wi-Fi forbindelses-dongle. Det muliggør fjernovervågning af systemet. Det er også muligt at opgradere Superior med nyt firmware (hvis det er tilgængeligt) når man er tilsluttet internettet.

2.5 Leverancen omfatter

- 1x SpiroVent Superior
- 1x brugerdokumentation
- 1x kontraventil (valgfri)

2.6 CE mærkning

Enheden er CE mærket. Det betyder, at enheden er konstrueret, opbygget og testet i overensstemmelse med de gældende sikkerheds- og sundhedsbestemmelser. Hvis brugervejledningen følges, er det sikkert at anvende og vedligeholde enheden.

2.7 Mærkeplade





- A Enhedstypen
- B Optaget effekt
- C Forsyningsspænding
- D Kapslingsklasse
- E Systemtryk
- F Systemtemperatur
- G Serienummer
- H Byggeår
- l Vægt

3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3.1 Generelle specifikationer

Vare	S600	S600-R	S600-B
Tom vægt [kg]	62	63	64
Støjniveau [dB (A)] ved 1 m	57	57	57
Væskeforbindelser indløb/udløb	Drejeled G¾" hun gevind	Drejeled G¾" hun gevind	Drejeled G¾" hun gevind
Væskeforbindelse genopfyldning	Drejeled G¾" hun gevind	Drejeled G ³ /4" hun gevind	Drejeled G¾" hun gevind

3.2 Betjeningskarakteristika

Vare	S600	S600-R	S600-B
Systemtryk [bar]	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6
Behandlingskapacitet [l/t]	1000	1000	1000
Maks. systemvolumen [m ³]	325	325	325
Systemtemperatur [°C]	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Omgivelsestemperatur [°C]	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Genopfyldningstryk [bar]	ikke relevant	0 - 10	1,0 - 10
Genopfyldningstemperatur [°C]	ikke relevant	0 - 65	0 - 60
Effektiv genopfyldningsstrømning [l/t]	ikke relevant	400	300

3.3 Elektriske data

Vare	Alle typer
Forsyningsspænding	230 V ± 10% (50 eller 60 Hz)
Påkrævet forsyningsbeskyttelse [A]	16
Nominel pumpestrøm [A]	5,1
Strømforbrug [W]	800
Kapslingsklasse	IP 44
Eksterne kontakter: almindelig fejl	Nulspænding (NO), maks. 24V 1A
Eksterne kontakter: kedellås	Nulspænding (NO), maks. 24V 1A
Eksterne kontakter: ekstern genopfyldningsspænding [V]	5
Sikring F1, elektronisk enhed [A(M)]	1
Sikring F2, ventiler [A(T)]	2,5
Sikring F3, pumpe [A(T)]	10





Højde [mm]	Bredde [mm]	Dybde [mm]
1020	673	360

4 SIKKERHED

4.1 Sikkerhedsinstruktioner

Læs dokumentet sikkerhedsinstruktioner for at få vejledning og oplysninger om sikkerhed.

5 INSTALLATION OG IBRUGTAGNING

5.1 Installationsforhold

- Installer enheden på et frostfrit sted med god udluftning.
- Installer enheden i overensstemmelse med de lokale retningslinjer og regler.
- Tilslut enheden til en forsyning på 230 V / 50-60 Hz.
- Installer enheden som omløb på anlæggets hovedledning.
- Enheden skal helst installeres på det sted i anlægskredsen, der har den laveste temperatur. Her findes de fleste opløste gasser i væsken.
- I tilfælde af stærkt forurenet systemvæske skal der monteres en snavsudskiller i anlæggets hovedreturledning.
- Kontroller, at ekspansionssystemet har de korrekte mål. Vandvolumenet i enheden kan give trykvariationer i anlægget. Et ekstra nettoekspansionsvolumen på mindst 8 liter skal medregnes. Sørg for at forbindelsen til ekspansionssystemet er den rigtige størrelse (mindst 22 mm / ¾" i diameter).
- Sørg for, at betjeningspanelet altid er let tilgængeligt.
- Sørg for at overholde den anførte mindste afstand ved service og reparation.



5.2 Udpakning

ADVARSEL

For at undgå skader må den emballerede enhed ikke løftes op.

Enheden leveres på en palle.



1. Fjern båndene.

2. Fjern emballagen.

- 3. Fjern boltene (A).
- 4. Tag låget (B) af enheden.

5. Fjern boltene. Gem dem til fremtidig brug.

6. Fjern beslagene. Gem dem til fremtidig brug.

7. Flyt enheden til installationsstedet. Enheden skal løftes med en hejs.

5.3 Montage og installation

5.3.1 Montering

- 1. Placer enheden på en flad overflade, mod en flad lukket væg.
- 2. Det er muligt at installere enheden på gulvet. Brug beslagene og tilstrækkelige bolte (A).
- 3. Ved forhold med kondensering: Det er muligt at fjerne proppen fra drænhullet (B). Brug en 1" adapter til at forbinde enheden med drænrøret og et passende spildevandsudløb.

5.3.2 Installation

Mekanisk

1. Lav to afgreninger ³/₄" (A) på siden af hovedtransportledningen.

BEMÆRKNING

Afstanden mellem dem skal være mindst 500 mm. Indløbet til enheden skal tilsluttes til det nærmeste tilslutningssted i strømningsretningen. 2. Sæt en stopventil (B) på hver afgrening. Det er bedst at benytte kugleventiler der kan låses.

BEMÆRKNING

Med disse ventiler kan enheden gøres trykløs. Sørg for at ventilerne er låste indtil enheden er installeret og taget i brug. Se afsnit 5.4.

- 3. Forbind slangen (A) med den fleksible udløbsslange (D).
- 4. Forbind slangen (B) med den fleksible indløbsslange (C).

Gælder kun for enheder med direkte genopfyldningsforbindelser (-R versioner):

 Sæt en stopventil (A) og en kontraventil (B) på indløbsslangen til genopfyldning (C). 2. Tilslut indløbsslangen med tilsætningsvandet til forbindelsesslangen til genopfyldning (C).

GIV AGT

- Benyt en form for kontraventil, der er lokalt godkendt. En kontraventil kan også leveres med enheden som ekstraudstyr.
- Kontroller at trykket i den indgående vandledning er lavere end systemtrykket.
- Kontroller at slangerne går ud af enheden i toppen. Det vil forhindre at slangerne slides hurtigt.
- Sørg for at reservetankens overløbsslange ender op inde i enheden.

Elektrisk

GIV AGT

- Benyt helst en jordforbundet vægstikkontakt til enhedens strømforsyning. Stikkontakten skal altid være tilgængelig.
- Monter en hovedafbryder (kontaktåbning > = 3mm), hvis enheden sluttes direkte til strømforsyningen.
- Anvend strømforsyningskabler med de korrekte dimensioner.

1. Løsn kabelpakningen (A), og tag forbindelsestikket ud af rammen.

2. Løsn og fjern kapslen på forbindelsestikket (A).

 Før et 3-ledet forsyningskabel (C) gennem kabelpakningen (A) og kapslen på forbindelsestikket (B).

- 4. Løsn skruerne (B).
- 5. Indfør ledningerne (A) i hullerne i forbindelsestikket.
- 6. Spænd skruerne (B).

- 7. Fastspænd kapslen på forbindelsestikket (B) til forbindelsestikket (C).
- 8. Sæt forbindelsestikket tilbage i rammen.
- 9. Fastgør kabelpakningen (A).

Kontakt	Stik
Ekstern genopfyldning	Blå
Fejlmeddelelse	Grå
Kedellås	Gul
BMS	Lilla

 Hvis der benyttes en ekstern kontakt (ekstern genopfyldning, almindelig fejl og/eller kedellås) eller BMS, skal kablerne tilsluttes til den eksterne kontakt eller BMS til den eksterne tilslutning i strømhuset (A).

11. Tilslut LAN-kablet til LAN-forbindelsen (A) for internetforbindelse.

GIV AGT

Sørg for at LAN-kablet ikke kommer i berøring med varme dele.

5.4 Ibrugtagning

5.4.1 Påfyldning af enheden

Åbn ventilen (C) bag manometeret (D).
 Åbn systemventilerne (A og B).

Følgende processer starter herefter automatisk:

- Enheden fyldes op med vand.
- Der frigives luft.
- Trykket i beholderen udlignes med trykket i systemet.

3. Åbn afluftningsventilen (A) for at aflufte pumpen.

- 4. Ved enheder af versionerne -R og -B: Åben stopventilen (A) på genopfyldningsslangen.
- 5. Ved enheder af versioner -B: Sørg for at der er vand i reservetanken.

5.4.2 Første start

1. Tilslut enheden til netspændingen.

BEMÆRKNING

Displayet på berøringsskærmen starter og leder dig igennem opstartsproceduren og alle de grundlæggende nødvendige indstillinger.

For at få oplysninger om indholdet i HMI'en (brugergrænseflade) henvises afsnit 6.1.

Vælg sprog

- 1. Vælg dit foretrukne sprog. Indikatoren viser der valgte sprog.
- 2. Brug næste side-knappen (>).

Indstil datoen og klokkeslættet

- 1. Drej hjulene på tidsindikatoren (TT:MM:SS) til det korrekte tidspunkt i timer (TT), minutter (MM) og sekunder (SS).
- 2. Drej hjulene på datoindikatoren (DD:MM:ÅÅ) til den korrekte dato for dag (DD), måned (MM) og år (ÅÅ).
- 3. Brug næste side-knappen (>).
- 4. Åbn ventilerne. Se afsnit 5.4.1.
- 5. Afluft pumpen. Se afsnit 5.4.1.

Indstil trykniveauer

- 1. Træk mærket for det maksimale tryk (A) til det ønskede maksimale tryk.
- Ved enheder af versionerne -R og -B: Træk mærket for driftstrykket (B) til det ønskede driftstryk.
- Ved enheder af versionerne -R og -B: Træk mærket for genopfyldningstrykket (C) til det ønskede genopfyldningstryk.

BEMÆRKNING

Mindste driftstryk (D) kan ikke ændres.

4. Brug bekræft-knappen (↩).

Start afgasningsprocessen

1. Brug afgasningsknappen. Knappens indikatorlys tændes.

₹ ¶

BEMÆRKNING

- I det tilfælde at enheden ikke fyldes til det mindste driftstryk (2,1 bar for S6), så starter afgasningsprocessen ikke, og man får en fejlbesked. Se afsnit 7.5.
- 2. Brug hjem-knappen for at komme til hovedskærmen.

5.4.3 Kontroller drift

- 1. Kontroller visningen på manometeret (B). Dette skal skiftevis vise overtryk og undertryk.
- 2. Luk ventilen (A) bagved trykmåleren.
- 3. Sæt låget (C) tilbage på enheden og fastgør den med de to bolte (D).

BEMÆRKNING

SmartSwitch-bryderen slukker automatisk for enheden, når koncentrationen af opløste gasser har nået sit minimumsniveau.

6 BETJENING

6.1 HMI (brugergrænseflade) beskrivelse

Dette afsnit viser en oversigt over indholdet på displayet.

6.1.1 Skærmens layout

- A Dato- og tidsindikator
- B Indikator for betjeningstilstand

- C Indhold af konkrete sider
- D Navigeringsbjælke
- E Indikator for systemforbindelse, og indikator for fejl/advarsel

6.1.2 Knapper og indikatorer

Knap/indikator	Beskrivelse
Ċ	Tænd/sluk-knap
	Menuknap
i	Informationsknap
	Hjem-knap
	Bekræft-knap
>	Næste side-knap
88	Indikator for systemforbindelse
((.	Wi-Fi-indikator
×	Fejlindikator
	Advarsels indikator
\bigcirc	Radioknap (ikke valgt)
	Radioknap (valgt)
Degass start	Handlingsknap (tilgængelig)
Critical system fill	Handlingsknap (ikke tilgængelig)
	1

Knap/indikator	Beskrivelse
14	Valg-hjul
13	
12	
X.X X.X X.X	Områdeindikator med flytbare etiketter

6.1.3 Oversigt over siderne

Side	Indhold	
Start	Tænd/sluk-knap	
Hjem	 Enhedens faktiske tilstand, se afsnit 6.1.4 Faktiske systemtryk Illustration af enheden 	
Sprog	Tilgængelige sprog til skærmtekster	
Dato og tid	Valg-hjul der viser tid (TT:MM:SS) og dato (DD:MM:ÅÅ)	
Ønsket systemtryk (bar)	Områdeindikator med etiketter: - Maksimalt tryk - Ønsket driftstryk - Genopfyldningstryk (kun for genopfyldningsversioner) - Mindste tryk	
Hovedmenu	Navigationsknapper til at gå til andre sider: - Sprog - Arbejdshistorik - Fejl historik - Betjeningstilstand - Indstillinger - Software-opgradering - Netværk - Producent-menu - Hjælp - Kontakt	

Side	Indhold	
Arbejdshistorik	 Seneste afgasningshændelse Totale afgasningstid Seneste genopfyldningshændelse Totale genopfyldningstid Volumen (i liter) Ældre data kan findes på næste side. 	
Fejl historik	Liste over fejl og advarsler der er opstået	
Betjeningstilstan d	 Valg af betjeningstilstand: Automatisk tilstand Manuel tilstand Knap Start afgasning Knap Stop processer Knap Genopfyld (ikke afgasset) Knap Vigtig systemopfyldning Knap Manuelt stop annuller 	
Indstillinger	Indstillinger, se afsnit 6.1.5	
Software- opgradering	Kun tilgængelig for Spirotech	
Netværk	Netværkstype	
Producent-menu	Kun tilgængelig for Spirotech	
Hjælp	 Hjælperegister Type Serienummer Softvare version 	
коптакт	Kontaktinformationer	

6.1.4 Enhedens tilstand

Tilstand	Beskrivelse
Udstyret er SLUKKET	Der er slukket for enheden
Standby	Enheden er ikke i gang og venter på en startkommando
Pumpetest	Pumpen kører. Systemventilen forbliver åben
Afluftning	Enheden afgasser
Genopfyldning	Enheden fylder op igen
Manuel genopfyldning	Fyld enheden op igen manuelt
Stopper	Systemventilen åbner
Fejl	Enheden er stoppet pga. at der er opstået en alvorlig fejl

6.1.5 Indstillinger

Parameter	Beskrivelse
Dato og tid	Den aktuelle dato og tid
Auto- afgasningstid 1	Tidsindstilling for daglig starttid og stoptid for afgasningsprocessen.
Auto- afgasningstid 2	Anden tidsindstilling for daglig starttid og stoptid for afgasningsprocessen.
Blokeret tid	Klokkeslæt til standsning af afgasningsprocessen.
Kedellås	Eksterne forbindelser/grænseflader kan programmeres til at åbne når trykket falder under eller stiger over en kritisk kedel-grænse.
	Disse grænser kan indstilles efter at have valgt mulig kedellås.
Maksimalt systemtryk	Værdier for tryk hvor enheden stander og udløser en alarm.
	Dette tryk skal være lavere end indstillingen for systemets sikkerhedsventil.
Ønsket systemtryk	The foretrukne systemtryk.
	Det tryk, hvor genopfyldning standser.
Spædetryk	Det foretrukne systemtryk, hvor genopfyldning starter.
	Dette tryk skal sættes så lavt som muligt, hvis genopfyldningen styres af eksternt genopfyldningssystem.
Genopfyldningens mængdealarm efter ¹⁾	Højest tilladte genopfyldningsmængde per genopfyldning. Udsender en alarm, hvis genopfyldningen overskrider denne grænseværdi. (0 - 2500 l; 0 = slukket).
Genopfyldningens tidsalarm efter ¹⁾	Maks. kontinuerlig efterfyldningstid (0 - 255 min.; 0 = slukket).
Maks. Genopfyldningsfre kvens ¹⁾	Maksimalt antal gange pr. dag, spædning er tilladt (0 - 10 gange; 0 = slukket).

1) gælder for S600-R og S600-B versionerne.

6.2 Tænd for enheden

- 1. Tilslut enheden til netspændingen.
- 2. Rør displayet på berøringsskærmen.

BEMÆRKNING

Startsiden vises på displayet.

- 3. Brug menuknappen.
- 4. Brug knappen Indstillinger.
- 5. Tjek om indstillingerne er rigtige. Hvis ikke, så skift indstillingerne.
- 6. Brug hjem-knappen.
- 7. Brug tænd/sluk-knappen.

BEMÆRKNING

Enheden er på standby.

6.3 Skift en indstilling

- 1. Hvis man ikke er på siden Indstillinger, så gå til siden Indstillinger.
- 2. Vælg den indstilling der skal ændres.
- 3. Skift indstillingen.
- 4. Brug bekræft-knappen (↔).

BEMÆRKNING

Den nye indstillingsparameter vises på displayet.

6.4 Sluk for enheden

1. Brug tænd/sluk-knappen.

BEMÆRKNING

Enheden stopper.

2. Om nødvendigt skal man afbryde forbindelsen fra enheden til netspændingen.

6.5 Betjeningstilstand

6.5.1 Manuel drift

- 1. Gå til siden Betjeningstilstand.
- 2. Vælg Manuel tilstand.
- 3. Tryk på knappen Start afgasning.

BEMÆRKNING

Hver cyklus med afgasning starter i tilstanden pumpetest, som er skyllefasen. Efter 15 sekunder vises afgasningstilstanden, og afgasningscyklussen starter (vakuumfasen).

GIV AGT

Manuelt startet afgasning styres ikke af Smart-kontakten, og heller ikke af blokeringstider, og den vil køre uafbrudt.

4. Tryk på knappen Manuelt stop annuller for at standse afgasningen.

6.5.2 Automatisk betjening

- 1. Gå til siden Betjeningstilstand.
- 2. Vælg Automatisk tilstand.

BEMÆRKNING

Nu styres afgasningsprocessen af Smartkontakten, og den starter igen ved næst auto-afgasningstid. En ny afgasningshandling starter altid med en pumpetest som en del af afgasningscyklussen.

Genopfyldningsprocessen har altid prioritet over afgasningsprocessen. Lige så snart systemtrykket falder under "genopfyldningstrykket", starter genopfyldningsprocessen.

6.6 Genopfyldning

Genopfyldningsprocessen styres automatisk af de trykgrænser der er definerede i indstillingerne. Tilgængelig i versionen med direkte genopfyldning (-R) eller i versionen med reservetank-genopfyldning (-B). Den samlede genopfyldningsstrømning afhænger af trykket i forsyningsvandet (-R versioner) og systemtrykket.

6.7 Manuel genopfyldning

Hvis systemtrykket er faldet til en værdi under minimum driftstryk (2,5 bar) kommer der en advarsel om lavt tryk, og enheden spørger om en særlig genopfyldningsprocedure skal startes for at bringe systemet tilbage til genopfyldningstrykket. I denne manuelle genopfyldningscyklus tændes og slukkes der for pumpen, og genopfyldningsventilen forbliver åben.

6.8 Diverse bemærkninger

- Når enheden er strømført, vises displayet automatisk når man rører ved skærmen.
- Displayet slukker automatisk når det ikke har været rørt i 5 minutter.
- Afgasnings- eller genopfyldningsprocessen stoppes af en stopprocedure, der sikrer, at enheden stopper i en sikker tilstand (overtryk). Stopproceduren kan tage noget tid (maks. 20 sekunder).
- Når en pumpe ikke har kørt i 96 timer, køres en automatisk pumpetest (15 sekunder) ved næste Auto-afgasningstid.

7 FEJL

7.1 Fejlafhjælpning

ADVARSEL

- Hvis der opstår en fejl, skal installatøren altid advares.
- Gør enheden spændings- og trykfri, før reparation påbegyndes. Se afsnit 7.3 om hvordan enheden tages ud af drift.
- Efter at have åbnet systemets isoleringsventiler igen, skal der altid tjekkes for mulige lækager.

ADVARSEL

- Der er varme dele under låget. Lad enheden køle ned, før du starter reparationen.
- 1. Brug tabellen over fejl i afsnit 7.5 til at bestemme årsagen.
- 2. Sæt om nødvendigt enheden ud af drift. Se afsnit 7.3.
- 3. Afhjælp fejlen.
- 4. Nulstil enheden, se afsnit 7.4, eller sæt enheden i drift igen, se afsnit 6.2.

7.2 Udskiftning af sikring

Angående elektriske specifikationer, se 3.3.

- Hvis sikringerne F2 og F3 er gået, vises det ved fejlkoder, se 7.5.
- 1. Tag låget af (A).
- 2. Skift den sikring der er gået.
- 3. Sæt lågen på igen.
- 4. Kontroller om fejlen er løst.

7.3 Udtagning af drift

ADVARSEL

Sørg for, at det ikke er muligt utilsigtet at slutte strømmen til systemet.

- 1. Hvis der er tændt for enheden, skal man bruge tænd/sluk-knappen og trykke på "sluk" for at stoppe enheden.
- 2. Tag stikket ud af stikkontakten i væggen.
- Luk ventilen på indløbsslangen (A) og på udløbsslangen (B).
- 4. Ved enheder af versionerne -R og -B: Luk ventilen (C) på genopfyldningsslangen.
- 5. Forbind et afløbsrør (F) med afløbsforbindelsen (E).
- 6. Dræn enheden gennem afløbsforbindelsen.
- 7. Åbn afluftningsskruen på hovedpumpen for at tømme enheden helt. Se illustrationen i afsnit 5.4.2.

7.4 Nulstilling af enheden

1. Ved en fejl- eller advarsel-popop skal man bruge knappen RYD FEJL.

BEMÆRKNING

Det er kun muligt at bruge knappen RYD FEJL når den er gul. Hvis knappen er grå, skal fejlen først løses.

7.5 Fejlfindingstabel

Talangivelserne svarer til hovedillustrationerne i afsnittene 2.1 og 2.2. En oversigt over reservedele findes i afsnit 8.2.

BEMÆRKNING

Fejl og advarsler vises på enhedens display som Exx eller Wxx, hvor xx betegner et problem (unormal opførsel). Følgende tabeller giver en oversigt over problemer, mulige årsager og mulige afhjælpninger. Visse problemer (advarsler) forsvinder automatisk når årsagen fjernes. Ved nogle problematiske situationer er enheden fuldstændigt blokeret. I nogle situationer er afgasning blokeret, men genopfyldning er stadig aktiv. Ved andre problematiske situationer er genopfyldning blokeret og afgasning er aktiv. **A**

BEMÆRKNING

I tilfælde af at Superior kun fortsætter med at køre i 10 minutter per hændelse, så tjek Smart Switch-slangeforbindelsen.

Generelt - alle typer	(\$600,	S600-R,	S600-B)

Problem	Mulig grund	Afhjælpning		
W1	En fejl i anlægget	Sørg for at systemtrykket er over 2,5 bar.		
Trykket er for lavt	Der er en lækage i anlægget	Reparer lækagen.		
	Indløbsventilen er lukket	Åbn ventilen.		
	Trykføleren (12) er defekt	Udskift trykføleren.		
W2	En fejl i anlægget	Sørg for at systemtrykket er under det indstillede maksimale tryk.		
Trykket er for højt	Det indstillede maksimale tryk er for lavt	Forøg det indstillede maksimale tryk.		
	Trykføleren (12) er defekt	Udskift trykføleren.		
W7 / E7	Indløbsventilen er lukket	Åbn ventilen.		
Lav stand i beholderen (manglende væske)	Den automatiske luftventil (4) er defekt	Udskift den automatiske luftudlader.		
	Væsken er ikke ledende	Kontakt leverandøren af væsken.		
E19	Dårlig forbindelse	Reparer forbindelsen.		
Tryksensor er uden for området	Trykføleren (12) er defekt	Udskift trykføleren.		
E20	Sikringen virker ikke	Udskift sikringen.		
Sikring 2 virker ikke				
E21	Sikringen virker ikke	Udskift sikringen.		
Sikring 3 virker ikke				
W31 / E31	Indløbsventilen er lukket	Åbn ventilen.		
Opfyldningstiden er for lang	Indløbsledningen er (delvis) blokeret	Fjern blokeringen.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Filteret (13) er tilstoppet	Rengør filterelementet.		

Generelt - alle typer (S600, S600-R, S600-B)

Problem	Mulig grund	Afhjælpning	
W32	Indløbsventilen er lukket	Åbn ventilen.	
Trykfald i indløbat ar for start	Indløbet er (delvis) blokeret	Fjern blokeringen.	
	Filteret (13) er tilstoppet	Rengør filterelementet.	
W33 / E33	Udløbsventilen er lukket	Åbn ventilen.	
Trykfald i indløbet er for lavt	Udløbsslangen er (delvis) blokeret	Fjern blokeringen.	
	Magnetventilen (11) åbner ikke	Udskift (en del i) magnetventilen.	
	Pumpen kører ikke	Tjek pumpen og pumpesikringen. Udskift om nødvendigt. Se afsnit 7.2.	
W34	SmartSwitch (3) virker ikke	Udskift Smart-kontakten.	
Problem med Smart-kontakten			
E36	Tjek ventilen for luftudtaget (5)	Om nødvendigt udskiftes ventilen.	
Problem med kontrolventilen			
E37	Systemet kan ikke komprimeres	Tjek ekspansionssystemet.	
Trykket er for højt gentagne gange			
W38	Systemet kan ikke komprimeres	Tjek ekspansionssystemet.	
Trykket stiger for meget			
Gælder kun for enheder med genopf	/ vldningsfunktionen (S600-B_S600-B)		
Problem	Mulig grund	Afhjælpning	
Problem W10 / E10	Mulig grund En ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukket	Afhjælpning Åbn ventilen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for	Mulig grund En ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukket Magnetventilen (24) åbner ikke	Afhjælpning Åbn ventilen. Udskift (en del i) magnetventilen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppet	Afhjælpning Åbn ventilen. Udskift (en del i) magnetventilen. Fjern blokeringen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defekt	Afhjælpning Åbn ventilen. Udskift (en del i) magnetventilen. Fjern blokeringen. Udskift strømningsmåleren.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11	Mulig grund En ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukket Magnetventilen (24) åbner ikke Genopfyldningsslangen er tilstoppet Strømningsmåleren (26) er defekt Magnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åben	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i)magnetventilen	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åben	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i)magnetventilen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben W13	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åbenDer er lækage i systemet	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i) magnetventilen.Reparer lækagen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben W13 Genopfyldning: for ofte	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åbenDer er lækage i systemetInteraktioner med nogle ekspansionssystemer	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i) magnetventilen.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne (maks. frekv. / maks. dp).	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben W13 Genopfyldning: for ofte W14	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åbenDer er lækage i systemetInteraktioner med nogle ekspansionssystemerDer er lækage i systemet	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i) magnetventilen.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne (maks. frekv. / maks. dp).Reparer lækagen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben W13 Genopfyldning: for ofte W14 Genopfyldning: for længe	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åbenDer er lækage i systemetInteraktioner med nogle ekspansionssystemerDer er lækage i systemetStort anlæg	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i) magnetventilen.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne (maks. frekv. / maks. dp).Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben W13 Genopfyldning: for ofte W14 Genopfyldning: for længe W15	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åbenDer er lækage i systemetInteraktioner med nogle ekspansionssystemerDer er lækage i systemetStort anlægDer er lækage i systemet	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i) magnetventilen.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne (maks. frekv. / maks. dp).Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.Reparer lækagen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben W13 Genopfyldning: for ofte W14 Genopfyldning: for længe W15 Genopfyldning: for meget	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åbenDer er lækage i systemetInteraktioner med nogle ekspansionssystemerDer er lækage i systemetStort anlægDer er lækage i systemet	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i) magnetventilen.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne (maks. frekv. / maks. dp).Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.Reparer lækagen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben W13 Genopfyldning: for ofte W14 Genopfyldning: for længe W15 Genopfyldning: for meget W24	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åbenDer er lækage i systemetInteraktioner med nogle ekspansionssystemerDer er lækage i systemetStort anlægDer er lækage i systemetStort anlægIndløbsventilen er lukket	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i) magnetventilen.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne (maks. frekv. / maks. dp).Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.Abn ventilen.	
Problem W10 / E10 Genopfyldningsstrømningen er for lav W11 / E11 Genopfyldningsventilen er åben W13 Genopfyldning: for ofte W14 Genopfyldning: for længe W15 Genopfyldning: for meget W24 Lav stand i reservetanken	Mulig grundEn ventil i indløbsledningen til genopfyldning er lukketMagnetventilen (24) åbner ikkeGenopfyldningsslangen er tilstoppetStrømningsmåleren (26) er defektMagnetventilen (24) for genopfyldningen forbliver åbenDer er lækage i systemetInteraktioner med nogle ekspansionssystemerDer er lækage i systemetStort anlægDer er lækage i systemetStort anlægIndløbsventilen er lukketIndløbet er blokeret	AfhjælpningÅbn ventilen.Udskift (en del i) magnetventilen.Fjern blokeringen.Udskift strømningsmåleren.Udskift eller rens (en del i) magnetventilen.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne (maks. frekv. / maks. dp).Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningstid.Reparer lækagen.Kontroller indstillingerne Maks. genopfyldningsvolumen.Åbn ventilen.Tjek og rens indløbet.	

8 VEDLIGEHOLDELSE

Periodisk vedligeholdelse 8.1

- 1. Ved hver periodiske inspektion skal man kontrollere flydeventilen (28) ved at fjerne noget vand fra reservetanken (27) eller ved et kort tryk på flyderen på flydeventilen (28).
- 2. Inspicer og rengør filterelementet (13) jævnligt.
- 3. Udskift den automatiske luftventilering (4) hvert andet år.

Udskift det indvendige af magnetventilen (11) hvert 4. år.

.

BEMÆRKNING

Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse sikrer korrekt funktion af enheden og maksimering af levetid samt problemfri drift af enheden og systemet.

8.2 Reservedele

Talangivelserne svarer til hovedillustrationerne i afsnit 2.1.

Hoveddel		Reservedel	Del nummer
Pumpe	17	Pumpe, 50Hz	R15.328
	17	Pumpe, 60Hz	R16.801
	17	Kondensator, 50Hz	R15.789
	17	Kondensator, 60Hz	R15.791
	17	Pakningssæt	R15.731
Ramme og dække		Skærm S600	R73.255
Styreenhed	2	HV-hus	R61.524
	18	Hjerne	R61.525
	-	Tilslutning til HV-hus	R61.471
	-	Wi-Fi-dongle (USB)	R61.526
	-	Sikringssæt:	R61.529
		 Magnetsikring 20x5; 2,5AT (10 stk.) Pumpesikring 20x5; 10AT (10 stk.) Hovedstrømforsyning 20x5; 1AM (10 stk.) 	
Kabler	-	Kabelsæt MV06A50/60 / MV06B50/60 / MV06R50/60, grundlæggende kabelnet	R61.530
	-	Kabelsæt MV06B50/60 / MV06R50/60, grundlæggende kabelnet	R60.247
Reservetank		Samling	R73.263
	28	Flydeventil	R73.262
	29	Flydekontakt	R73.359
Automatisk luftudlader	4	Automatisk luftudladers, basis	R73.235
	5	Kontrolventil med O-ring	R61.417
	3	Smart Switch	R61.531
Indløb	13	Filterelement	R73.207
	14	Drøvling af indtag	R61.420
	12	Trykføler	R61.412
	12	Trykføler mellemstykke	R73.367
	11	Magnetventil – interne dele	R61.532
	11	Magnetventil – spole	R10.343

Hoveddel		Reservedel	Del nummer
Udløb	16	Kontraventil	R18.717
Genopfyldningsslange	26	Strømningssensor	R61.424
	25	Kontraventil	R61.423
	24	Magnetventil – interne dele	R12.003
	24	Magnetventil – spole	R10.343
Niveausensor	15	Niveausensor	R11.559
Slanger	22	Indløbsslange (system til enhed)	R73.352
	21	Udløbsslange (enhed til system)	R73.354
	23	Indløbsslange til genopfyldning fra reservetank (-B versioner)	R61.402
	23	Hovedindløbsslange til genopfyldning (-R versioner)	R73.355
	-	Indløbsslange til beholder	R61.437
	-	Genopfyldningsslange til beholder	R61.438
Diverse	-	- O-ring EPDM 17 x 1,5 - O-ring EPDM Ø33 x 2	R61.537
	-	 Pakning 3/8" Pakning 3/4" Pakning 1/2" 	R61.538

8.3 Vedligeholdelseskort

Туре:		
Serienummer:		
Installationsdato.		
Installeret af firmaet:		
Installeret af tekniker:		
Inspektionsdato:	Tekniker:	Initialer:
Vedligeholdelsesart:		
Inspektionsdato:	Tekniker:	Initialer:
Vedligeholdelsesart:		
Inspektionsdato:	Tekniker:	Initialer:
Vedligeholdelsesart:		
Inspektionsdato:	lekniker:	Initialer:
Vedligeholdelsesart:		
Inspektionsdate:	Taknikor	Initialar
Vedligeboldelsesert:	iekilikei.	
vedigerioideisesart.		
Inspektionsdato:	Tekniker:	Initialer:
Vedligeholdelsesart:		

9 GARANTI

9.1 Garantibetingelser

- Garantien for Spirotech produkter er gyldig i 2 år efter købsdatoen.
- Garantien bortfalder i tilfælde af fejlinstallation, inkompetent brug og/eller reparationsforsøg af ikke-autoriserede personer.
- Følgeskader dækkes ikke af garantien.

10 CE-ERKLÆRING

EU-konformitetsdeklaration

Producent: Adresse: Spirotech bv Churchilllaan 52 5705 BK Helmond Holland

Ved teknisk repræsentant Manager PD&I erklærer at vakuum-afluftere: Spirotech SpiroVent Superior, modeler: S4, S400, S6, S600, S10 og S16 (alle typer)

Overholder alle relevante krav i følgende EU-direktiver: Maskindirektiv – 2006/42/EC Lavspændingsdirektiv – 2014/35/EF EMC-direktiv – 2014/30/EF Trykudstyrsdirektiv – PED 2014/68/EF Direktiv om begrænsning af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2011/65/EF

Følgende tilpassede og nationale standarder er blevet anvendt: DS/EN ISO 12100: 2010 EN 60730-1: 2012 EN 60204-1: 2006 EN 60335-1: 2012 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2007

Helmond, 6. februar 2018

Dr. A.F.M. van Denderen RA CFO Spirptech bv $\wedge \frown$

ABNAMRO IBAN: NL23ABNA0523172168 Swift: ABNANL2A BTW: NL-007020995 B01 HR nr: 17061117, Eindhoven NL Vores generelle indkøbs-, salgs- og leveringsbetingelser er deponeret ved Handelskammeret i Eindhoven nr. 17061117

Producenten forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående underretning.

© Copyright Spirotech bv Informationen i brochuren må ikke gengives helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra Spirotech bv.

Spirotech bv