



Tryckfallsdiagram 1159-

AT 1159-10




AT 1159-15

Pressure loss-curve




AT 1159-20

Pressure loss-curve




AT 1159-25

Pressure loss-curve




AT 1159-32

Pressure loss-curve




AT 1159-40

Pressure loss-curve



AT 1159-50

Pressure loss-curve



Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | 031-89 01 00 | www.armatec.se